

QR-code technische documentatie



Om alle andere documentatie voor FireClass Essential-centrales te bekijken, richt u de camera van uw toestel op de QR-code of voert u het volgende adres in: <https://docs.jci.com/FC-Essential-Conv-Panels>

Inleiding

De informatie in dit veiligheidsblad is van toepassing op de volgende producten.

Tabel 1: Bestelinformatie

SKU	Product
508.032.730	FireClass Essential-centrale voor 2 zones
508.032.731	FireClass Essential-centrale voor 4 zones
508.032.732	Hoofdsysteemkaart Essential-centrale voor 4 zones
508.032.733	Hoofdsysteemkaart Essential-centrale voor 2 zones
PS-1230	12 V, 3,4 Ah batterij
508.031.752	BAW50T24 geschakelde modus PSU/Batterijlader max. 1,8 A bij 27,6 VDC

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Risico op elektrische schok

Alleen gekwalificeerde elektromonteurs of geïnstrueerd personeel onder toezicht en verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde elektromonteur mag elektrische apparatuur met een nominale spanning van meer dan 25 VAC of 60 V installeren. Tijdens montage en installatie moeten de algemene wettelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Gebruik alleen het meegeleverde montage materiaal en de voorgeschreven kabels.



WAARSCHUWING

Risico op elektrische schok

De netvoeding voor het brandalarmsysteem moet worden gevoed door een apart gezekeerd circuit. Het circuit moet beschermd zijn met een netzekering, waarvan de rating moet voldoen aan lokale of nationale regelgeving.



WAARSCHUWING

Risico op elektrische schok

De netkabel moet door de linkeruitsparing in de behuizing naar binnen worden geleid en worden bevestigd met een wartel. Zorg ervoor dat de netaarde wordt aangesloten op de voedingschroef op het chassis.

Technische specificaties

Tabel 2: Technische specificaties

Artikel	Centrales voor 2 zones en 4 zones
Voedingsspanning	230 VAC -15/+10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik	0,65 A/230 VAC