

1 MONTEER DE CENTRALE TEGEN EEN VASTE WAND

4mm Allen Key

5mm boor Pluggen (x3) 4 - 5mm schroeven (x3)

1.5m

2 SLUIT 230V VOEDINGSSPANNING AAN

230V ac

A

Aarding

N L

100mm > 20mm

3 SLUIT BATTERIJËN AAN

1.6 -7Ah 1.6 -7Ah

TB8

Rood Zwart

Zwart Rood

4 CONTROLEER DE CENTRALE

Status Normaal Storings toestand

1 4 1 2

RESET Toets

LAMP TEST Toets

1. Start het paneel op (230V) en sluit de batterijën aan. - Enkel de 'IN BEDRIJF' LED zou moeten oplichten.
 2. Druk 'RESET' indien er een storing weergegeven wordt. Gebruik de 'Storingstabel' van de handleiding indien de storing terug komt.
 3. Voer een lampstest uit - druk LAMPTEST - om na te gaan of alle LED's intact zijn.
 4. Maak de centrale spanningsloos en verwijder alle EOL elementen van de aansluitklemmen indien er geen storingsen aanwezig zijn - STORING LED niet opgelicht - Ga verder naar stap 5.

5 SLUIT ELEMENTEN AAN

Zones (zie nota's 1 & 2)

Optische of Thermische Detectoren

Break-glass Drukknoppen

Optische of Thermische Detectoren

470R (nominaal)

0.47µF

Gebruik B-401R basissen (stroombegrenzing voor zone in alarm)

Zone Ingangsklemmen Hoofdprint

Sirenes

EOL element: deze werden in stap 4 gebruikt maar moeten nu in de basis van het laatste element van de zone aangesloten worden.

Aansluitklemmen Sirene uitgangen Voedingsprint

Plaats ferrite over bekabeling indien nodig (nota 4).

Digitale Ingangen Standaard functie: Ingang 1 - Dag/Nacht Ingang 2 - Class Change

Digitale Ingangsklemmen Hoofdprint

STOP ZOEMER Toets (nota 5)

6 SLUIT DE BEHUIZING & TEST

1. Sluit de behuizing van de centrale
 2. Test de werking van het systeem

Nota's:

- Zone bedrading is gebaseerd op standaard melders. Controleer de handleiding en instructies van de fabrikant indien specifieke melders gebruikt worden.
- Maximum 2mA per zone.
- Maximum alarm stroom (incl. De 24V AUX uitgang) draagt 1A (totaal van alle uitgangen).
- Ferrite afschermingen zijn voorzien voor de 230V, de sirene uitgangen en de 24V aux. spanning bekabeling.
- De interne zoemer zoemt wanneer er een storing optreedt. Druk 'STOP ZOEMER' om de zoemer te stoppen, totdat alle storingsen verholpen zijn.

NL_997-502, Issue 1 May 2004

BEDIENING EN INDICATOREN

