



### TL405LE

- LI uitgaande telefoonlijn
- +V inkomende voeding positief
- inkomende voeding negatief

### PC5950

- RED inkomende voeding positief
- BLK inkomende voeding negatief
- AUX uitgaande voeding microfoon positief
- COM uitgaande voeding microfoon negatief
- M1 microfoon uitgang
- SPK1 speaker ingang

### Handleiding

- 1 Maak een melding
- 2 Bel het telefoonnummer van de simkaart
- 3 Voor de gebruikerscode in standaard 1234
- 4 De luisterverbinding is geopend

### TL405LE programmeren

- Programmeer de gebeurtenis stroomuitval deze kan doormelden naar meldkamer, app of sms

