

# Draadloos component inleren

Toets het volgende in:

**\*8 [5555] [804]** (sectie voor draadloze apparaten inleren)

Toets **\***om Appar. Inleren te selecteren

Vervolgens zien we:

Leer nu in of toets ID:000-0000

Open een component, voer de batterij in en druk op de "Enroll" knop van het component.

Houd deze enkele seconde ingedrukt tot het oranje LED brandt en laat deze vervolgens los, de code verschijnt in het display.


Bevestig met **\***(# is weigeren/ negeren)

Achtereenvolgens krijgen we de keuze voor zone nummer, zone definitie(reactie), partitie toekennen(**\***is wijzigen, # is doorgaan), zone label (**\***is tekst invoer wijzigen, # is doorgaan)


Lokale "Plaatsing mode display" wordt geactiveerd door sabotageschakelaar en blijft vervolgens 15 minuten actief


-Het LED op het apparaat laat het bereik zien van de melder




 Lange puls voor "Signaal verstuurd"

Vervolgens...

 Knippert 3x voor een sterk signaal

 Knippert 3x voor een gemiddeld signaal

 Knippert 3x voor een zwak signaal