

Bij tabblad 4: communicatie

2:Gsm/gprs/sms

Gprs melding **uit**
Gsm melding **aan**
Sms melding **uit**
Gprs apn *********
Gprs username **niet nodig**
Sim pincode **niet nodig**
Gprs password **niet nodig**
Netwerktipe **Automatisch**
Gprs atijd aan **Uit**
Alive melding **Uit**
Trans. Protocol **Tcp**

3:Pac meldingen

Alle communicatie moet hier uitstaan dit is echt puur voor de meldkamer, mocht er bij bijvoorbeeld het 1^e doormeldpad gsm staan krijg je een communicatie storing

4: Prive melding (dit is voor doormelding naar de gsm)

Prive bellen

Meldingen **Wat u hier wilt doormelden zie schema**

Prive Tel. N. 1 **00316*******

Prive Tel. N. 2 **00316*******

Belpogingen **3 Pogingen**

Spraak<>Prive **2w spraak uit**

Bevestiging **met enkel acc**
door alle bev.

Eventgroep

Uit

Alles

Alle (-op/cl)

Alles (-alert.)

Alarm

Alert

o/c

Te melden events

Er wordt geen bericht gemeld

Alle berichten

Alle berichten, behalve in/uitschakelen

Alle berichten, behalve waarschuwingen

Alleen alarmberichten

Alleen waarschuwingsberichten

Alleen in- en uitschakelen (openen/sluiten)

Zodra de eerste telefoon opneemt en de 2 indrukt stop hij met bellen zodra hij word afgedrukt of niet opneemt belt hij de volgende
Nu worden alle nummers gebeld en moet deze met 2 bevestigd worden anders belt de centrale opnieuw
Zodra u 9 drukt hoort u de status van het alarm systeem en het alarm geheugen