

## PGM functies 240041 ioXpander -8

Alle 8 aansluitingen zijn vrij te programmeren.

Je kunt er 8 zone ingangen van maken, 8 pgm uitgangen of gecombineerd.

Pin	Function
PIN#1	PGM
PIN#2	PGM
PIN#3	PGM
PIN#4	PGM
PIN#5	ZONE
PIN#6	ZONE
PIN#7	ZONE
PIN#8	ZONE

De weerstand waarde voor de zone is DEOL 2K2 ( **deze moet altijd dubbel end of line zijn en kan niet gewijzigd worden**)

Output spanning 450mA max.

PGM spanning 100mA max.

De pgm uitgangen kunnen de volgende definities volgen:

- Afwezig inschakelen
- Aanwezig inschakelen
- Uitschakelen
- Vertraging
- Alarm
- Via de ster toets van een handzender
- Status wijziging van een zone maximaal 3 zones per uitgang
- Sirene, flitser, communicatie storing
- Bij lijnuitval

Het is mogelijk om de uitgangen te:

- Een puls te geven van 2 sec. - 30sec. - 2 min. - 4 min.
- Alleen activeren
- Alleen deactiveren
- Activeren en Deactiveren ( Toggle )