

Onderstaande instellingen zijn van toepassing voor de integratie met Control4 via de DLS software.

The screenshot shows the DLS software configuration interface. The left sidebar contains various menu items, with 'DLS' selected. The main area is divided into sections: 'Kiezer Opties', 'Ontvanger Opties', 'Integratie Opties', and 'Integratie Server Opties'. The 'Integratie Opties' section is expanded to show 'Algemene Integratie Opties' and 'Integratie Server Opties'. The 'Algemene Integratie Opties' section includes settings for identification number, access code, configuration, outgoing port, incoming port, polling interval, polling method, notification port selection, real-time notification status, and integration template. The 'Integratie Server Opties' section includes settings for account code, DNS, server IP, notification port, polling port, APN, and server DNS.

Code	Optie	Waarde
[851][651]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	
[851][652]	Integratie Toegangscode	12345678
[851][663]	Integratie Configuratie	Integratie Over Ethernet
[851][698]	Integratie Uitgaande Poort	3076
[851][699]	Integratie Inkomende Poort	3071
[851][665]	Integratie Polling Interval	10
[851][664]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld
[851][664] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort
[851][664] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	<input type="checkbox"/> Nee
	Integratie Template	Template niet gebruikt
[851][691]	Integratie account code	000000-0000
[851][692]	Integratie IDNS	000000
[851][693]	Integratie Server IP	192.168.30.65
[851][694]	Integratie Notificatie Poort	3072
[851][695]	Integratie Polling Poort	3073
[851][696]	Integratie APN	
[851][697]	Integratie Server DNS	

1. Zorg dat sectie 663 ingesteld staat op "Integratie Over Ethernet".
2. Zorg er voor dat sectie 664 is ingesteld op "uitgeschakeld" staat.
3. Zorg er voor dat in sectie 693 het IP adres van de Control4 controller is ingevoerd.
4. Zorg ervoor dat in sectie 694 het poort nummer 3072 is ingevoegd.

Vervolgens vult men het volgende in onder de installatiegegevens:

1. User code is de gebruikerscode, bij voorkeur een aparte code puur voor de domotica.
2. Installercode is de installateurscode van het paneel.
3. De peer code is de integratie identificatie nummer die wordt weergegeven in sectie [851][651].
4. De OWN key is de code die onder [851][652] staat, standaard 12345678.