

Onderstaande instellingen zijn van toepassing voor de integratie met Control4 via de DLS software.

The screenshot shows the DLS software configuration interface. The left sidebar contains various menu items, with 'DLS' selected. The main window displays the 'Integratie Opties' (Integration Options) section, which is divided into 'Algemene Integratie Opties' (General Integration Options) and 'Sessie 1 Integratie Opties' (Session 1 Integration Options).

**Algemene Integratie Opties**

Code	Naam	Waarde
[851][422]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	
[851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A14285000000000
[851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	0000012C
[851][710]	Levensstijl Buffer Dump Timeout	00015180
[851][711]	Integratie Inactiviteit Timeout	00000078
[851][716]	Levensstijl Reset Venster	0E10
[851][720]	Lokale Debug TCP Poort	0

**Sessie 1 Integratie Opties**

Code	Naam	Waarde
	Sessie 1 Integratie template	Template niet gebruikt
[851][423]	Sessie 1 Integratie toegangscode	11223344
[851][424]	Integratie Sessie 1 SMS Label	11111111
[851][425]	Sessie 1 Integratie configuratie	Integratie Over Ethernet
[851][426]	Sessie 1 Integratie pollingsmethode	Uitgeschakeld
[851][426] - 3	Sessie 1 Real-time notificatie ingeschakeld	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
[851][426] - 4	Sessie 1 Notificatie poort Selecteren	Notificatie Poort
[851][427]	Sessie 1 Integratie pollingsinterval	10
[851][428]	Sessie 1 Integratie server IP	192.168.30.65
[851][429]	Sessie 1 Integratie notificatie poort	3072
[851][430]	Sessie 1 Integratie polling poort	3073
[851][431]	Sessie 1 Integratie server DNS	
[851][432]	Sessie 1 Integratie uitgaande poort	3070
[851][433]	Sessie 1 Integratie inkomende poort	3071

1. Zorg dat sectie 425 ingesteld staat op "Integratie Over Ethernet".
2. Zorg er voor dat sectie 426 is ingesteld op "uitgeschakeld" staat.
3. Zorg er voor dat in sectie 428 het IP adres van de Control4 controller is ingevoerd.
4. Zorg ervoor dat in sectie 429 het poort nummer 3072 is ingevoegd.

Vervolgens vult men het volgende in onder de installatiegegevens:

1. User code is de gebruikerscode, bij voorkeur een aparte code puur voor de domotica.
2. Installercode is de installateurscode van het paneel.
3. De peer code is de integratie identificatie nummer die wordt weergegeven in sectie [851][422] voer hiervan de eerste 8 cijfers in.
4. De OWN key is de code die onder [851][423] staat, standaard 12345678. In bovenstaand voorbeeld staat 11223344 als own key ingesteld.