

Installatie handleiding

Server Kiezer App

DSC power series NEO DSC power series PRO DSC wireless premium

WWW.TOPSECURITY.NL



Inhoudsopgave

Inleiding
Eisen aan de apparatuur4
Beheer via de PowerManage server van TOP Security 4
Installatie toevoegen aan power manage server4
Paneel activeren op PowerManage server7
PowerSeries Neo programmeren
Algemene instructies DSC Neo serie kiezers:9
Kiezer resetten
LAN/GSM kiezer aansluiten en activeren9
IP Adres instellen (statisch)
Testmeldingen instellen9
Ik wil gebruik maken van connect.tycomonitor.com10
TL280 kiezers programmeren versie 4.12.xx11
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app11
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer17
Alleen voor gebruik met meldkamer24
3G2080 kiezers programmeren versie 4.12.xx
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer
Alleen voor gebruik met meldkamer 41
TL2803G kiezers programmeren versie 4.12.xx 45
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app 45
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer 45
Voor gebruik met meldkamer 52
TL280E kiezers programmeren versie 5.0.xx55
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app55
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer62
3G2080 kiezers programmeren versie 5.0.xx70
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app70
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer76
Voor gebruik met meldkamer
TL2803G kiezers programmeren versie 5.0.xx
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app 87



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer	87
Voor gebruik met meldkamer	
DSC PowerSeries Pro	
LAN Enkel (On-board)	
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app	
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer	102
Alleen voor gebruik met meldkamer	107
3G9080 kiezer programmeren	110
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app	110
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer	115
Voor gebruik met meldkamer	
LAN met 3G9080, dual-pad	
Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app	124
Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer	
Voor gebruik met meldkamer	130
DSC Wireless Premium	
PowerLink module enkel ConnectAlarm	133
PowerLink module ConnectAlarm en meldkamer	133
PowerLink module enkel meldkamer	133
GSM module enkel connectAlarm	
GSM module ConnectAlarm en meldkamer	
GSM module enkel meldkamer	
LAN & GSM module enkel connectAlarm	135
LAN & GSM module ConnectAlarm en meldkamer	135
LAN & GSM module enkel meldkamer	135
Troubleshooting	136



Inleiding

Deze handleiding wordt u aangeboden door TOP Security B.V.. Naar aanleiding van de vele vragen omtrent het instellen van de connect alarm app en/of doormelding naar een meldkamer, is deze handleiding tot stand gekomen. De handleiding is opgebouwd in diverse hoofdstukken, waardoor u eenvoudig de configuratiestappen kunt vinden die voor u van toepassing zijn.

Eisen aan de apparatuur

- DSC Wireless Premium panelen worden ondersteund vanaf versie 19 of hoger.
- DSC PowerSeries Neo panelen worden ondersteund vanaf versie 1.20 in combinatie met een LAN en/of GSM kiezer die over minimaal versie 4.12 beschikt of vanaf versie 5.0 of hoger. (FW upgrade van 4.12 naar 5+ niet mogelijk!) Een kiezer wordt altijd gekoppeld op PCLINK2!
- DSC PowerSeries Pro vanaf versie 1.0
- Oudere panelen zoals Alexor, PowerSeries, Envoy, Classic en Impassa worden niet ondersteund!
- Een app is volgens de regelgeving vanaf klasse 2 niet toegestaan!

Beheer via de PowerManage server van TOP Security

Via de PowerManage server kunt u eenvoudig overal ter wereld uw alarmpanelen programmeren, zonder dat daarvoor poorten dienen te worden vrij geschakeld. Indien u nog geen account heeft, kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling op +31 (0)412-475788 of per mail <u>info@topsecurity.nl</u>.

Wij gaan er in deze handleiding vanuit, dat u de beschikking heeft over een account. Alvorens u een account gaat programmeren voor doormelding naar de PowerManage server, voegt u eerst het paneel ID toe aan de PowerManage server. Ieder paneel heeft een eigen unieke integratie code. Bekijk de specifieke hoofdstukken van de panelen voor meer informatie.

Installatie toevoegen aan power manage server

Log in op de server met uw email en wachtwoord. Het serveradres is <u>https://cloud.topsecurity.nl</u>

← → C ▲ Niet beveiligd cloud.topsecurity.nl/panels		07	⊠ ☆ 🙆 :
	PowerManage		
	AANMELDEN E-mail support@topsecurity.nl wachtwoord		
	WACHTWOORD VERGETEN? AANMELDEN		



Na het inloggen op de server, komt u op uw persoonlijke startpagina. Rechtsboven vindt u de knop " + PANEEL TOEVOEGEN ".

🍿 PowerManage	× +		
← → C (i) Niet be	veiligd cloud.topsecurity.nl/panels		© ☆ 🔥 :
Power	Q Zoeken		•
Manage	•		1 - < > + PANEEL TOEVOEGEN
Defecte panelen 🛛 🛛			
Opgeschorte pane $ imes$			
Inspectie op afstand			
Events 0			
Rapporten		Geen panelen gevonden	
▶ Firmware			
 Systeem 			
MIJN PROCESSEN 🛷			
test2 ✓ Neo-activatie Voltooid in: 1 minuut			
cloud.topsecurity.nl/events			

Als u op deze knop geklikt hebt, krijgt u het volgende pop-up venster te zien:

NEO PANEEL TOEVOEGEN		×
Paneelinfo Paneeltype Neo	Klantinfo Naam Showroom Top Security	
PaneeHD 181109566711	E-mail info@topsecurity.nl	
Naam 181109566711	Telefoon 0412475788	
Account 004017	Adres Middelste groes 10 5384 VV Heesch	
Groep Demo Top security	 Opmerking Dis is een showroom paneel 	
Klanttype		
Sim-nummer		
	AFWIJZEN OPSLAAN	



In het pop-up venster vult men de gevraagde gegevens in voor het toevoegen van het paneel. Ten eerste geeft u aan of het een Neo (van toepassing voor PowerSeries Pro en PowerSeries NEO panelen) of een PowerMaster betreft (DSC Wireless Premium en Visonic PowerMaster range)

De volgende regel is het paneel ID en de Paneel naam, deze is twee maal hetzelfde! Een accountcode is niet verplicht in te vullen als deze onbekend is, dit is het promnummer. De server zal deze automatisch aanpassen als het promnummer in uw centrale anders blijft te staan.

Vervolgens koppelt u het paneel aan een groep (iedere gebruiker heeft standaard een hoofdgroep, u kunt zelf meerdere groepen aanmaken). Daarna kunt u aangeven of het om een GSM of Ethernet (of combi) gaat. Eventueel kunt u ook al een sim-nummer opgeven indien het enkel GSM betreft (dit heeft een voordeel voor app gebruikers voor een wake-up sms).

Wanneer het paneel is toegevoegd aan de server ziet u deze terug in uw panelenoverzicht

🍿 PowerManage	× +					
\leftarrow \rightarrow C \blacktriangle Niet be	veiligd cloud.topsecurity.nl/panels					🔤 🕁 🔥 :
Power	Q Zoeken					v D
Manage					1 — 1 van 1 🔻	< > + PANEEL TOEVOEGEN
	PANEE	GROEP	MODEL	EVENTS	STORINGEN	HODE RI
Defecte panelen	181109566711 004017	Demo Top s 🕒 🖪] —	\checkmark	\land	□ u + = _?
Opgeschorte panel $ imes$						
Inspectie op afstand						
Events 0						
Rapporten						
Firmware						
 Systeem 						
MIJN PROCESSEN 🗸						
181109566711 ✓ Paneel verwijderen Voltooid in: 1 minuut						

Indien u deze stappen heeft overgeslagen, dan is het paneel terecht gekomen op het master account van TOP Security. U dient dan contact op te nemen met onze support afdeling, zodat deze kan worden toegevoegd aan uw account.



Paneel activeren op PowerManage server

Klik op "activeren" om het paneel te activeren

nowerManage	× + ×
\leftrightarrow \rightarrow C \blacktriangle Niet be	veiligd cloud.topsecurity.nl/panel/190/ 🔯 🖈 🔕 :
Power Manage	Q 181109566711 STORINGEN ▼ □ INTERACTIEF C VERNIEUWEN > BEWERKEN ■ VERWIJDEREN 000000000000000000000000000000000000
Manage	APPARATEN INFO STATUS CONFIGURATIE PROCESSEN RAPPORTEN LOGBOEKEN ANDERE -
181109566711	Deze panelen werden niet geactiveerd en kunnen niet juist worden beheerd vanuit PowerManager. ACTIVEREN
Panelen	Apparaten met problemen weergeven C RRSI VERMEUWEN + APPARAAT TOEVOEGEN 🛠 LOOPTEST
Inspectie op afstand	
Events 0	
Rapporten	
 Firmware 	Qoonsl
 Systeem 	Servicefout
MIJN PROCESSEN 📈	OPNIFUW
181109566711 Paneel verwijderen Voltooid in: 1 minuut	
test2 ✓ Neo-activatie Voltooid in: 1 minuut	

Voer de installatiecode in van het systeem (deze is standaard 5555)

🍿 PowerManage	× +	<u></u>
← → C ▲ Niet bev	reiligd cloud.topsecurity.nl/panel/190/ 🔯 🏠 🔕	:
Power Manage	Q 181109566711 004017 STORINGEN ← □ INTERACTIEF C VERNIEUWEN > BEWERKEN T VERWIJDEREN	
manage	APPARATEN INFO STATUS CONFIGURATIE PROCESSEN RAPPORTEN LOGBOEKEN ANDERE -	
181109566711	Deze panelen werden niet geactiveerd en kunnen niet juist worden beheerd vanuit PowerManager. ACTIVEREN	
▶ Panelen	Apparaten met problemen weergeven C RRSI VERNIEUWEN + APPARAAT TOEVOEGEN 👘 LOOPTEST	
Inspectie op afstand	X X	
Events 0	PANEEL ACTIVEREN	
Rapporten		
▶ Firmware		
▶ Systeem	AFWIJZEN ACTIVEREN	
MUN PROCESSEN		
181109566711 🗸	OPNIEUW	
Paneel verwijderen Voltooid in: 1 minuut		
tent		
Neo-activatie Voltooid in: 1 minuut		



De activatie is in gang gezet en kan een minuut of 5 duren

🍿 PowerManage	₩ + ×									
← → C 🔺 Niet beveiligd cloud.topsecurity.nl/panel/190/										
Power Manage	Q 181109566711 STORINGEN → □ INTERACTIEF C VERNIEUWEN ✓ BEWERKEN T VERWIJDEREN OT									
Manage	APPARATEN INFO STATUS CONFIGURATIE PROCESSEN RAPPORTEN LOGBOEKEN ANDERE -									
181109566711	Paneel activeren									
▶ Panelen	Apparaten met problemen weergeven C RRSI VERNIEUWEN + APPARAAT TOEVOEGEN 🛠 LOOPTEST									
Inspectie op afstand										
Events 0										
Rapporten										
 Firmware 	Ocenel									
▶ Systeem	Servicefout									
MIJN PROCESSEN 📈										
181109566711 V	OPNIEUW									
1 minuut										
181109566711 ✓ Paneel verwijderen ✓ Voltooid in: 1 minuut										

Het paneel is nu geactiveerd en u ziet nu de actuele gegevens van het systeem





PowerSeries Neo programmeren

Algemene instructies DSC Neo serie kiezers:

Kiezer resetten

- 1. Toets *8 gevolgd door je installatiecode
- 2. Ga naar sectie 851 en vervolgens naar subsectie 999.
- 3. U ziet daar de waarde 99 staan, deze moet je aanpassen naar 00.
- 4. Vervolgens drukt u meermaals op # totdat je weer terug bent in het basisscherm.

Vervolgens is de kiezer volledig gereset en kun je circa 30 seconden later opnieuw beginnen met het programmeren. Controleer voor je begint even het ip adres door * 8 te drukken, gevolgd door je installatiecode. Vervolgens ga ja naar sectie 851 en subsectie 992. Daar zal het (nieuwe) ip adres getoond worden.

LAN/GSM kiezer aansluiten en activeren

Een LAN/GSM kiezer is voor de PowerSeries Neo centrale altijd een externe kiezer. De kiezer wordt middels een 5-voudige kabel aangesloten op de PClink connector van de kiezer en op PClink2. (let ook op de kleuraanduiding van de rode draad).

Na het aansluiten van de kabel, dient men in het menu nog de kiezer aan te zetten voor bus communicatie.

- 1. Toets *8 gevolgd door je installatiecode
- 2. Ga naar sectie 382 en scroll naar optie 5 en zorg dat altern. Kiezer aan staat (J)

IP Adres instellen (statisch)

Het instellen van een statisch IP adres wordt om praktische redenen afgeraden. Een statisch IP adres is niet benodigd voor een correcte doormeldingen naar een meldkamer, app of PowerManage server. Indien toch gewenst, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

- 1. Toets *8 gevolgd door je installatiecode.
- 2. Ga naar sectie 851 en toets vervolgens de volgende subsecties in:
- 3. 001 voor het IP adres.
- 4. 002 voor het subnet (standaard al ingesteld op 255.255.255.000)
- 5. 003 voor het gateway adres
- 6. 007 voor DNS 1, stel deze hetzelfde in als de gateway (tenzij netwerk intern door een server anders vereist!)
- 7. 008 voor DNS 2, stel deze in op 8.8.8.8!
- 8. Toets 999 en vervolgens 55 voor een herstart van de kiezer LET OP: Toets geen 00, want dan zal de kiezer resetten!

Testmeldingen instellen

Laat de testmeldingen altijd vanuit het paneel rechtstreeks versturen. Dit doe je onder de communicatie instellingen. Zorg dat de volgende opties correct staan:

- 1. Toets *8 gevolgd door je installatiecode.
- 2. Ga naar [377][003] instellen op 01.
- 3. Ga naar [377][004] Vul een testmelding tijdstip in, bijvoorbeeld 11:11



Het belangrijkste voordeel van deze testmelding is dat deze bij de meldkamer als zone 0 binnenkomen. Als men de testmelding op de kiezer instelt komen deze binnen als zone 1 tot en met 4. Waarbij de volgende lijst hoort:

Zone 1 \rightarrow LAN 1

Zone 2 \rightarrow LAN 2

Zone 3 \rightarrow GPRS 1

Zone 4 \rightarrow GPRS 2

Bij Dual-pad configuraties ook zeker de kiezer upgraden naar minstens versie 5.3. Daar zijn veel zaken aangepast voor een correcte werking!

Ik wil gebruik maken van connect.tycomonitor.com

Deze handleiding is gebaseerd op de PowerManage server van TOP Security. Uiteraard kun je deze stappen ook volgen voor het configureren van de app via de DSC server. Je dient dan de volgende wijzigingen in acht te nemen:

82.165.116.118 wordt 52.59.171.55 Cloud.topsecurity.nl wordt connect.tycomonitor.com De account registratie loopt dan ook over de server van DSC.



TL280 kiezers programmeren versie 4.12.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
📑 Start Pagina 📑 🖬	howroom 🛛 🛛	
🖫 🖸 🗙 💊 🔺	/ 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🖴 Paneel (Intern) + 💭	
Sectienummer zoeken	👇 👻 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ
Installatie overzicht		
Gebruiker Opties		
Partities		
حم ⁹ Zones / Ingangen		
Schema's		
Communicatie		
Systeem		
DLS DLS Software	•	
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaa	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03	

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS					DLS	5 v1.71				_		×
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
Start	t Pagina 🔰 📰 Sho	owr	oom	×								
	📳 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🐻 - 🖴 🖴 Paneel (Intern) - 🛄											
Sectienur	nmer zoeken			🔹 🔍 🛛 Optie naam z	zoeken	🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q				
Commun	icatie Status Off-line		Verb	inding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat				Ŧ
-M	Installatie overzicht	ŕ		👽 🖪 🔂 📝	100							Í
2	Gebruiker Opties			Instellingen		\frown	[a] In- /	[+] Commando	Vertragingstimer bij			
	Partities		#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene	vertrag	ging
508	Zones / Ingangen		1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja		
18	Schema's		2	Partition 2	el	4017		1,2,3,4	10	Ja		•
2	Communicatie			In-/Uitschakelir Partitie Namen	ng Schema's							
o°	Systeem											
HS2016	DLS Software HS0016 v1 2EN (ML/RE) Standaurd Weargave Laatte Witziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatte Communicatie: 15-10-2019 12:33:11											
1.1.52.0.20		- 11	90		e at atta anyona eddor	e eennamedder 15						



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1 is!

DLS 5 v1.71 _ D										
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
🔁 Start Pagina 🛛 🔁 Showroom 🛛 🛛										
🗊 🔽 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🖾 🔏 - 🚔 🚔 Enneel (Intern) - 🛄										
Sectienummer zoeken	Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔍 🔍									
Communicatie Status Off-line	Verbinding	g Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:5	10	1			
Installatie overzicht	- 💽 💽		5							
Gebruiker Opties		Ontvanger Opties				-				
Partities	#	Doormelding instellingen		Telefoonnummer		Communicatie Formaat	Backup of onafhanke			
Soo Zones / Ingangen	≡ 1 A	Alternatieve Kiezer Ontvanger :				04 SIA FSK Formaat				
Eshama'a	2 P	PSTN Telefoon #2	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafha			
18 Schema s	3 P	STN Telefoon #3	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafha			
🕿 д Communicatie	4 🖓 P	STN Telefoon #4	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafha			
-0 -		Communication Ocation					•			
Systeem		Rapportage Instellingen								
DLS Software										
PGM Uitgangen										
Draadloos	-									
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	d Weergave La	aatste Wijziging: 15-10-2019 1.	2:33:11 Laatste Communicatie	: 15-10-2019 12:33:11						

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS	DLS 5 v1.71 _ C ×									
Bestand Be	ekijken Opties Ve	nst	er	Hulp						
Start Pagi	Estart Pagina Estaver Showroom									
	🗙 · 📎 📈			🔈 🛃 🖵 🛃 🔧	<u> </u> 🔒	neel (Intern) 👻 🔟				
Sectienummer	r zoeken			🝷 🔍 Optie naam zoeken	C	Ҳ Geprogrammeerde data z	oeken	Q		
Communicatie	e Status Off-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat V	oltooid- 00:00:50		2
And Ins	stallatie overzicht	^	5) 🗆 🕤 🖌 🖌 🗩	3					
				Ontvanger Opties						
Ge	ebruiker Opties			Designed of southeast to the	Spreek /	[+] Alarm en herstel	La Calcatara an hamtala	f 11. en literteleliseen	Systeemgebeurteniss	Systeemtest
Par	rtities			васкир от опатлапкеник	Luister	doormelden?	[+] Sabotage en nerstel	[+] In- en Uitschakelingen	doormelden?	doormelden?
Soo Zoi	ones / Ingangen	ш	1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Sel	hema's		2	°oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
18 50	incina s		3	^s oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
🕿 🔐 Co	ommunicatie		4	¹ oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
Sur Sur	steem	ľ	•	Communicatie Opties						•
O 33	steem			Rapportage Instellingen						
DLS DL	LS Software									
PG	PGM Uitgangen									
Dra	Draadloos									
HS2016 v1.3E	N (NL/BE) Standaard	We	ergav	e Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11			



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×						
Bestand	Bekijken Opties V	enster Hulp							
Star	t Pagina 🔰 👥 Sho	wroom 🛛							
	🗊 🔽 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚘 🖴 Paneel (Intern) - 💷								
Sectienur	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 🛛 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🛛 🔍							
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50	1						
M	Installatie overzicht								
		💽 🗊 Ontvanger Opties	*						
2	Gebruiker Opties	Communicatie Opties							
	Partities	U [310][000] System account ode (prom nummer)	=						
		U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5							
508	Zones / Ingangen	E O [377][014] Wachttijd voor handshake							
		Image: Comparison of the state of the st							
18	Schema's	□ □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3							
🗩 .	. Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3							
	λ.	□ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging 0							
O°	Systeem	□ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging 30							
	DIS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging 10							
OLS	DES SOTWATE	□ □ [377][003] Testmelding Cyclus 1							
	PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7							
0	Draadloor	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30							
M	Diadulous	- 🔽 🔽 [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-						
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaar	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11							

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Ethernet ontvanger 2" uit

DLS						DLS 5 v1.71				_ □	×
Bestan	d Bekijken Opties '	Vens	ter H	ulp							
Sta	art Pagina 🔰 👔 Ha	ndle	iding V4	41 🛛							
	🖸 🗙 · 📎 📈) 🔇) 🛃 🌄	t 🔏 · 🚔 🚔	₽					
Section	Sectienummerzoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍										
Comm	unicatie Status Off-line		Verbin	iding Off-line	Voortgang	Efficient		Staat		1	
	Communicatie	^	G (🗲 🗔 🔁 🖌							
	communicatio			📳 Kiezer Opties	5						•
O ^O	Systeem				Kiezer ID (MAC Adres)						
			\Box \Box	[851][001]	Statisch IP adres			192.168.30.200			E
DLS	DLS Software		\Box \Box	[851][002]	Subnet Masker			255.255.255.0			
	PGM Uitgangen		00	[851][003]	Gateway IP adres			192.168.30.1			
			00	[851][004]	Hartslag Interval			135			
\bigcirc	Draadloos		00	[851][005] - 1	Ethernet ontvanger 1 supe	ervisie		Nee Nee			
	Bediennanelen		00	[851][005] - 3	Hartslag Type	Hartslag Type Prive 🔻					
			00	[851][005] - 6	Remote Firmware Upgrade.	a.		🗸 Ja			
.	Audio Opties	Ε	00	[851][005] - 7	Alternatieve Test Transmiss	sies		Nee Nee			
	6		00	[851][006] - 1	Ethernet ontvanger 1 inges	schakeld		Ingeschakeld			
0	Status en functies			[851][006] - 2	Ethernet ontvanger 2 inges	schakeld		Uitgeschakeld			
	Gebeurtenisgeheugen		00	[851][006] - 8	Storing vertraging van cellu	lulair, ethernet & supervisie ingescha	keld	Uitgeschakeld			
			00	[851][007]	Statisch DNS IP adres 1	Statisch DNS IP adres 1		192.168.30.7			
?	GS / IP Opties	-	00	[851][008]	Statisch DNS IP adres 2			8.8.8.8	Voer een geldig IP adres in		-
HS201	6 v1.3EN (NL/BE) Standaa	rd W	/eergave	Laatste Wijziging	g: 15-10-2019 13:20:49 Laats	ste Communicatie: Onbekend					
											_



Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS							DLS 5 v1.	71					_ 0	×
Bestand Bekijken	Opties Ve	enst	er Hu	ılp										
Start Pagina	📑 Hand	dlei	ding V4	1 🛛										
🖫 🖸 🗙 ·	🗊 🖸 💥 · 📎 📈 🎯 🚱 🛃 🗔 🔏 · 🖴 🖴 🔍													
Sectienummer zoeke	n		•	Q Optie n	aam zoeken		🔾 Geprogram	meerde data	zoeken		Q			
Communicatie Statu	s Off-line		Verbing	ding Off-line		Voortgang		Efficient		Staat			7	
n Commun	icatie	*	G) 🖪 🛃	//5	Ö						1		
and Surtram			$\Box \Box$	[851][011]	GS / IP ins	stallateurscode				CAFE				^
Systeem			$\Box \Box$	[851][012]	DLS Binne	enkomende Poort				3062				
DLS DLS Soft	ware		\Box \Box	[851][013]	DLS Uitga	ande Poort				3066				
		_	\Box \Box	[851][015]	DLS terug	bel IP				0.0.0.0				
	yangen		\Box \Box	[851][016]	DLS terug	bel Poort				0				Ξ
Draadloo	s		\Box \Box	[851][020]	Tijdzone					00 Update r	iiet de paneeltijd		-	
- Padiana			00	[851][021]	Systeem a	ccountcode (prom	nummer)			4017FF	Gebruik 6 hexadeci	male Karakters.		
Bedienpa	aneien		\Box	[851][022]	Communi	catie Formaat				04 SIA FSK F	ormaat			
붲 🛛 Audio Op	ties	Ξ	\Box \Box	[851][023]	Paneel Af	wezig Storing Rappo	ortage Code			FF				
-	6		$\Box \Box$	[851][024]	Paneel Af	wezig Storing Herste	el Rapportage Co	ode		FF				
Status er	functies		\Box \Box	[851][030]	FTC Herst	el Rapportage Code				FF				
Gebeurte	enisgeheugen		\Box \Box	[851][031]	Paneel Sa	botage Rapportage	Code			FF				
			\Box \Box	[851][032]	Paneel Sa	botage Herstel Rapp	oortage Code			FF				
GS / IP O	S GS / IP Opties V D R51][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code FF													
HS2016 v1.3EN (NL/	BE) Standaard	We	ergave	Laatste Wijzig	ing: 15-10-2019	9 13:20:49 Laatste (Communicatie: (Onbekend						

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

DLS			DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×	
Bestand Bekijken Opties V	enster Hulp							
Start Pagina	ndleiding V41 🛛 🛛							
🗊 🗾 💥 📎 📈	🗊 🖸 💥 · 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 · 🖴 🖴 💷							
Sectienummer zoeken	+ 🔾 Optie naam zoeken	🔍 Gepro	grammeerde data zoeken	Q				
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat			1	
Zones / Ingangen	Image: Contrast of the second seco	3						
Communicatie	Ontvanger Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam Te	
Systeem	1 8109566711	000000	82.165.116.118	3060	3061	FF	cloud.topsecurity.nl	
DLS DLS Software	2 000000000	000000	0.0.0.0	3065	3061	00		
PGM Uitgangen	E Integratie Coties					_		
Draadloos	Remote Firmware Update.							
Bedienpanelen								
Audio Opties	🖞 Audio Opties							
5 Status en functies	6 ⁹ Status en functies							
Gebeurtenisoeheugen HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	↓ d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13	:20:49 Laatste Communic	atie: Onbekend					



DLS					DLS 5 v1.71				_ = ×
Bestand	estand Bekijken Opties Venster Hulp								
Start	Te Start Pagina Te Handleiding V41 🛛 🛛								
(T) [2 🗙 · 📎 📈 (ا 🌖 🌏	🛃 🗔 😎	🄏 · 🚘 🖴 💷					
Sectienun	nmer zoeken	- C	Optie naam zoe	ken 🔍 Geprogram	nmeerde data zoeken	Q			
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding	g Off-line	Voortgang	Efficient	Staat		1	
A-	Installatie overzicht	- 🕑 🕑	🗔 🔂 🖌	100					
2	Gebruiker Opties		Kiezer Opties Ontvanger Opties Integratie Opties						
1	Partities	۲	Algemene Integ	ratie Opties					
508	Zones / Ingangen	00	[851][651] Ii [851][652] Ii	ntegratie Identificatie Nummer (Lees Enke ntegratie Toegangscode	12345 78				
18	Schema's	00	[851][663] I	ntegratie Configuratie	Integratie Over Serieel	•			
-	Communicatie		[851][698] Ii [851][699] Ii	ntegratie Uitgaande Poort ntegratie Inkomende Poort	3076 3071				
0°	Systeem		(851)(665) I	ntegratie Polling Interval ntegratie Polling Methode	10 Uitget bakeld	•			
DLS	DLS Software	00	[851][664] - 4 N	Votificatie Poort Selectie	Notifi atie Poort 👻				
	PGM Uitgangen	00	[851][664] - 3 F	Real-Time Notificatie Ingeschakeld ntegratie Template	✓ Ja Tempinte niet gebruik	t 👻			
(Draadloos		Integratie Serve Diagnostieken	r Opties					
	Bedienpanelen		Remote Firmware	Update.					
	Audio Opties								
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard	* Weergave La	aatste Wijziging: 15-:	10-2019 17:56:28 Laatste Communicatie	Onbekend				

Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie	integratie over ethernet
Integratie uitgaande poort	3076
Integratie inkomende poort	3071
Integratie polling interval	10
Integratie polling methode	uitgeschakeld
Notificatie poort selectie	notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie server IP	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl



DLS		DLS 5 v1.71 -	_ = ×					
Bestand	Bekijken Opties Vens	ter Hulp	1					
Start	Testart Pagina Te Handleiding V41 🛛							
1	A 🖸 🗙 · 📎 📈 🍪 🚷 🕭 🗔 🗟 · 🚔 🚔 🕼							
Sectionum	nmer zoeken	- Q Optie naam zoeken Q Geprogrammeerde data zoeken Q						
Commun	iicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voorgang Efficient Staat						
-h-	Installatie overzicht							
2	Gebruiker Opties	Kizer Opties Ontvanger Opties Distance of the second						
-	Partities	(a) (integrate Optes a) A generate Optes						
50 ⁹	Zones / Ingangen	[851][651] Integratic Identificatie Nummer (Lees Enkel) 18110996/11 [851][652] Integratic Identificatie Nummer (Lees Enkel) 1245078						
18	Schema's	Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria Imaginaria						
-	Communicatie	0 [851][698] Integratie Ultgaande Poort 3076 0 [851][699] Integratie Inkomende Poort 3071						
0°	Systeem	Image: The second se						
DLE	DLS Software	□ [851][664] Integrate Polling Methode Utgeschakeld □ □ [851][664] - 4 Notificatie Poort selectie Notificatie Poort •						
	PGM Uitgangen	C [851]664] - 3 Real-Time Notificate Ingeschakeld [7] Ja						
0	Draadloos	Integrate Server Opties						
		C [851][691] Integratie account code 000000000 Gebruik 10 hexadecimale Karakters.						
	Bedienpanelen	C [851][692] Integratie DNIS 000000						
.	Audio Opties	[0] [6511]693] Integratic Server IP 82.65.116.118 [1] [6511]693] Integratic Server IP 82.65.118						
0 °	Status en functies	♥ (0.4)(0.7) metgener contract Point ♥ Ø [51](69) Integratic Point 3073						
	Gebeurtenisgeheugen	Image: The second se						
?	GS / IP Opties	Diagnostieken Remote Firmware Update.						
HS2016	HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard Weergave Lastste Wijziging: 15-10-2019 17:56:28 Lastste Communicatie: Onbekend							

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is!



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

DLS			DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×	
Bestand Bekijken Opties Ver	nster Hulp							
Start Pagina	Estart Pagina T Showroom							
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 (🖫 🔽 💥 · 📎 📈 🊱 🚱 🛃 見 🔜 橘 · 🖴 🖴 Paneel (Intern) - 💷							
Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍								
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	Voltooid- 00:00:50		1	
Installatie overzicht	- 🕞 🕞 🖪 🔂 🖉 💋	3						
	Ontvanger Opties							
Gebruiker Opties	# Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelin	Systeemgebeurteniss gen en en herstel	Systeemtest doormelden?	
						doonneiden:		
د Zones / Ingangen	= 1	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja	
Schama'r	2 ^z oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja	
18 Julie in a s	3 ⁻ oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee	
完 д Communicatie	4 ^t oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee	
Systeem	Communicatie Opties Rapportage Instellingen						· · · ·	
DLS Software								
PGM Uitgangen								
Draadloos	Draadloos							
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard \	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11				

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS	DLS 5 v1.71								
Bestand Bekijken Opties V	enster Hulp								
Start Pagina	wroom 🛛								
🖫 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🏹 • 🚘 🖴 Paneel (Intern) • 💷									
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 🦳 🦳 Geprogrammeerde data zoeken	Q							
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50							
Installatie overzicht	- G 🕫 🖶 🖉 🖉 🗇 🔿								
Gebruiker Opties	Communicatie Opties								
Partities	Image: Constraint of the second constraint of th	5 ≡							
ර ^{ුදා} Zones / Ingangen	E 0 0 [377][014] Wachttijd voor handshake	40							
Schema's	Image: Constraint of the state of	3							
🕿 д Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3							
5° Systeem	U [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging U U [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30							
DLS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10							
PGM Uitgangen	Image: [377][003] Testmelding Cyclus Image: [377][003] Lange batterij zene deermeldvertening	1							
	C [3/7][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30							
Draadloos	▼ □ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster	0							
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaan	d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11								

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DLB			DLS 5 v1.71	I X					
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp								
Start Pagina	iowroom 🛛								
🗊 🖸 💥 📎 🖊	N 🛛 🗙 📎 📈 🊱 🚱 🗁 🗔 🕷 · 🚘 🖴 🔍								
Sectienummer zoeken	- 🔍 Optie naam zo	eken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q						
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44						
Installatie overzicht	5 🕞 🗟 🔂 🖉 .	 							
Cobruiker Ontier		storing doormeldvertraging	0	^					
		Communicatie verbroken venster	60						
Partities		Alternatieve kiezer wachttijd voor nandshake van ontvanger	10						
		Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller							
Sor Zones / Ingangen		Vertraging tussen kies pogingen	20						
5chema's	0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen							
		Testmelding tijdstip	Vingeschaked US:30 Via						
Communicatie		Deviations testenalding tildeistanual							
5 Systeem		Oppen wachtstand annuleren string	DB70EF						
	D D [380]-1	Communicatie ingeschakeld	V la						
DLS Software	0 0 13801-2	Herstelmeldingen op basis van	Volat Zone 💌	Е					
PGM Uitgangen	Q Q [380] - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 👻						
	[380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	Nee Nee						
Draadloos	💭 💭 (380) - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel 💌						
Bedienpapelen	💭 💭 [380] - 6	Afwisselend kiezen	✓ Ingeschakeld						
	[380] - 7	Reduceer belpogingen	Nee						
Audio Opties	0 0 [380] - 8	Delinquentie volgt	Inschakeling in dagen 🔻	_					
Status en functies	0 0 [381] - 1	Uitschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld	Nee						
	0 0 (381) - 2	Uitschakeling na alarm sirene ringback ingeschakeld	Nee						
Gebeurtenisgeheuger	, 0 0 [381]-4	Bevestiging van inschakeling activeren	Nee State						
CC (ID Only)	0 0 [361]-8	Communicatie prioriteit voigens UCL-SSS9 activeren	Nee Nee						
GS / IP Opties	0 0 (302) - 2	Marinimerungen doormeiden tijdens looptest	Nee Nee						
🗯 Updates Beschikbaar 🛛 H	S2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Veergave Laatste Wiiziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Commu	unicatie: 23-10-2019 9:36:07						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							



Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1 als 2 is ingeschakeld!

DL9				DLS 5 v1.71 _ 🗆 X	
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp			
Star	t Pagina 🛛 🔭 Handle	eiding V41 🛛 🛛			
	2 🗙 · 📎 📈 🄇	🎐 🚱 🋃 🛛	I 🔏 · 🚔 🖴 🗔		
Sectienur	mmer zoeken	- 🔾 Optie naar	m zoeken 🔍 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q	
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat 🗧	
A	Installatie overzicht	😼 👽 🖬 😼 🍃	1/50		
		Kiezer Optie	s	*	
2	Gebruiker Opties		Kiezer ID (MAC Adres)		
	Partitian	0 0 (851)[001]	Statisch IP adres	192.168.30.200	
	raruues	0 0 [851][002]	Subnet Masker	255.255.255.0	
808	Zones / Ingangen	0 0 [851][003]	Gateway IP adres	192.168.30.1	
		0 0 [851][004]	Hartslag Interval	135	
18	Schema's	0 0 [851][005] - 1	Ethernet ontvanger 1 supervisie	Mee	
=	Communicatie	0 0 (851)[005] - 3	Hartslag Type	Prive	
		0 0 [851][005] - 6	Remote Firmware Upgrade.	Ja	
O″	Systeem	C C (851)(0051 - 7	Alternatione Test Transmission	III Nee	
DIS	DLS Software	0 0 [851][006] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld	☑ Ingeschakeld	
		0 0 [851][006] - 2	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	V Ingeschakeld	
	PGM Uitgangen	[851][006] - 8	Storing vertraging van cellulair, ethernet & supervisie ingeschakeld	Uitgeschakeld	
0	Draadloor	0 0 [851][007]	Statisch DNS IP adres 1	192.168.30.7	
(CIN)	Draauloos	0 0 [851][008]	Statisch DNS IP adres 2	8.8.8.8	
	Bedienpanelen	0 0 [851][011]	GS / IP installateurscode	CAFE	
-		0 0 [851][012]	DLS Binnenkomende Poort	3062	
.	Audio Opties	0 0 [851][013]	DLS Uitgaande Poort	3066	
O ^O	Status en functies	0 0 [851][015]	DLS terugbel IP	0.0.0.	
		0 0 [851][016]	DLS terugbel Poort	0	
L-	Gebeurtenisgeheugen	0 0 [851][020]	Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹	
	GS / IP Opties	0 0 [851][021]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017FF	
Issue (BSSU) Communicatie Formaat					
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard W	/eergave Laatste Wijzigin	g: 15-10-2019 17:56:28 Laatste Communicatie: Onbekend		

Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS						DLS 5 v1.7	/1						_		×
Bestand	d Bekijken Opties Ve	ulp													
Star	rt Pagina 🛛 📑 Han	dlei	ding V4	11 🛛											
	🛛 🗙 · 📎 📈) 🔞) 🛃 🗔	🖪 🄏 · 🚔 🚔	<u>.</u>									
Sectienu	Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 🔤 🕻							zoeken			Q				
Commu	nicatie Status Off-line		Verbin	ding Off-line	Voortgang		Efficient			Staat [
2	Communicatie	*	G () 🖪 🛃	110							1			
	Surtaam		\Box \Box	[851][011]	GS / IP installateurscode				CAFE						Î
0	Systeem		\Box \Box	[851][012]	DLS Binnenkomende Poort				3062						
DLS	DLS Software		\Box \Box	[851][013]	DLS Uitgaande Poort		3066]						
	PCM Ultraneau		\Box \Box	[851][015]	DLS terugbel IP	DLS terugbel IP		0.0.0.0							
	Pow Organgen		\Box \Box	[851][016]	DLS terugbel Poort			0					E		
P	Draadloos		\Box \Box	[851][020]	Tijdzone		00 Up	date nie	et de paneeltijd			•			
	Dedlementer		ΟΟ	[851][021]	Systeem accountcode (prom	n nummer)			4017FF	1	Gebruik 6 hexadecim	ale Karakters.			
	Bedienpaneien			[851][022]	Communicatie Formaat				04 SIA	FSK Fo	rmaat				
۲	Audio Opties	Ξ	\Box \Box	[851][023]	Paneel Afwezig Storing Rapp	oortage Code			FF						
			$\Box \Box$	[851][024]	Paneel Afwezig Storing Hers	tel Rapportage Co	de		FF						
0	Status en functies		\Box \Box	[851][030]	FTC Herstel Rapportage Cod	e			FF						
	Gebeurtenisgeheugen		\Box \Box	[851][031]	Paneel Sabotage Rapportage	e Code			FF						
			$\Box \Box$	[851][032]	Paneel Sabotage Herstel Rap	oportage Code			FF						
<u>جَ</u> ا	🛜 🗊 GS / IP Opties 🚽 🖓 🖓 [851][033] Comm Firmware Update Beginnen R								FF						-
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard	l We	ergave	Laatste Wijzigi	ng: 15-10-2019 13:20:49 Laatste	Communicatie: C	nbekend								

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.



Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen.In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.(http://185.160.75.102:8099/test.asp)Ontvanger 2:(dit is de meldkamer)Promnummerde laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 000004017Ontvanger ipIp adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102Remote poort:3061TestmeldingFF







Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie Integratie uitgaande poort Integratie inkomende poort Integratie polling interval Integratie polling methode	integratie over ethernet 3076 3071 10 uitgeschakeld notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie server IP	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl

DLS		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand	Bekijken Opties Vens	ster Hulp	
Star	t Pagina 💦 🔭 Handle	eiding V41 🛛	
(2 🗙 🛇 📈 🄇	🆫 🚱 🕼 🗔 🦝 - 🚔 🚔 💷	
Sectienur	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat	
dr.	Installatie overzicht		
2	Gebruiker Opties	With the second seco	
	Partities	Algemene Integrate Opties Single Context State (Context State)	
50 ⁰	Zones / Ingangen	Image: Construction of the state of the	
18	Schema's	□ □ [851][663] Integratie Configuratie Integratie Over Ethernet ▼	
2	Communicatie	V [631][696] Integratie Urigaande Poort 3070 V [651][699] Integratie Inkomende Poort 3071	
0°	Systeem	□ □ [851][665] Integrate Polling Interval 10	
DLS	DLS Software	Image: Stall (Stall (Stall (Stall Poort Selectie Notificatie Poort Selectie	
	PGM Uitgangen	Image: The Statistical St	
0	Draadloos	Integrate Server Opties	
		C [851][691] Integratie account code 000000000 Gebruik 10 hexadecimale Karakters.	
	Bedienpanelen	C [851][692] Integratie DNIS 000000	
۲	Audio Opties	U U [851][693] Integrate Server IP 82.165.116.118 Gebruik 10 headecimate Karakters	
~	Status en functies	□ [151](164) Integrate Notificate Foot 1303 □ □ [151](164) Integrate Molificate Foot 3073	
ň	Gebeurtenisgebeugen	♥ (051)(59) Integrate APN	
		0 [851][697] Integratie Server DNS cloud.topsecurity.nl	
ء 🗟	GS / IP Opties	Image: market big Diagnostieken Image: market big Remote Firmware Update.	
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard W	Veergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 17:56:28 Laatste Communicatie: Onbekend	



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Alleen voor gebruik met meldkamer

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
Start Pagina	howroom 🛛	
🖫 🔽 🗙 · 📎 🔺	/ 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🖴 Baneel (Intern) + 🛄	
Sectienummer zoeken	👇 🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ
Installatie overzicht		
Gebruiker Opties		
Partities		
ර ^{ු Zones / Ingangen}		
Schema's		
Communicatie		
6 ⁹ Systeem		
DLS DLS Software	•	
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaa	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03	

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS						DLS 5 v1.71					_		х
Bestand Bekijke	n Opties V	enste	≘r ⊦	Hulp									
Start Pagina	📑 Sho	wro	om	×									
🖫 🖸 🗙	🖫 🗾 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦓 • 🖴 🖴 Paneel (Intern) • 🕠												
Sectienummer zoek	en			- 🔾 Optie naam	n zoeken	🔾 Gep	programmeerd	e data zoeken	Q				
Communicatie Stati	us Off-line		Verbi	nding Off-line	Voo	tgang	Effic	ient	Staat				Ŧ
Installat	ie overzicht	Â	•	Distellingen									
Gebruik	er Opties			Instennigen				[+] In- /	[+] Commando	Vertragingstimer bij			
Partities	5		#	Naam	Partitie active	ren Promn	ummer U	itloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene	vertra	aging
రం [♀] Zones /	Ingangen		1	Partition 1	Ja	4017			1,2,3,4	10	Ja		
5chema	's		2	Partition 2	Ja	4017			1,2,3,4	10	Ja		•
Commu	nicatie		•	In-/Uitschake Partitie Name	ling Schema's n	\sim							
5 Systeen	n												
DLS DLS Sof	tware	-											
HS2016 √1.3EN (NL	./BE) Standaard	d We	ergav	e Laatste Wijziging	15-10-2019 12:33:11	Laatste Commu	nicatie: 15-10-2	019 12:33:11					



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1 is!

DLS		DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×								
Bestand Bekijken Opties V	nster Hulp											
Start Pagina	vroom 🛛											
🗊 🗾 💥 📎 📈	🗊 🗾 💥 • 📎 📈 🌍 🚱 🛃 🗔 🔏 • 🖴 🄮 Paneel (Intern) • 🛄											
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken	🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q									
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voo	ortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	1								
Installatie overzicht	- G 🕑 🖩 🔂 🖉 🖉 🗇 🗘											
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties		_									
Partities	# Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhanke								
Solo Zones / Ingangen	🗉 1 🛛 Alternatieve Kiezer Ontvanger 1 🚽		04 SIA FSK Formaat									
Eshama'a	2 PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafha								
18 Schema's	3 PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafha								
🕿 д Communicatie	4 💭 PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafha								
				•								
Systeem	Rapportage Instellingen											
DLS Software												
PGM Uitgangen												
Draadloos	-											
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11	1 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11										

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS				DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×				
Bestand Bekijken Opties Ver	nster	Hulp										
Start Pagina	room											
🖫 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🔏 • 🚔 🔮 Bancel (Intern) • 🔐												
Sectienummer zoeken		🝷 🔾 🛛 Optie naam zoeken 📃	C	崔 Geprogrammeerde data z	oeken	Q						
Communicatie Status Off-line	Ve	rbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	/oltooid- 00:00:50		1				
M. Installatie overzicht	Î) 🔿 🖬 🔂 🖉 🖉 🗇 🤇	C									
		Ontvanger Opties										
Gebruiker Opties							Systeemaebeurteniss					
Partities	4	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?				
د المحمد Zones / Ingangen	= 1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja				
Echamp's	2	^s oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja				
18 Schema's	3	oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee				
💂 👝 Communicatie	4	ⁱ oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee				
	4							•				
Systeem		Communicatie Opties										
DLS Software		j Kapportage instellingen										
PGM Uitgangen												
Draadloos	÷											
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weerg	ave Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	12:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11							



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×							
Bestand	Bekijken Opties V	enster Hulp								
Star	t Pagina 🔰 👥 Sho	wroom 🛛								
🖫 🔽 💥 - 📎 📈 🎯 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🖴 🏔 Paneel (Intern) + 🕠										
Sectienur	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 🛛 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🛛 🔍								
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50	1							
M	Installatie overzicht									
		💽 🗊 Ontvanger Opties	*							
2	Gebruiker Opties	Communicatie Opties								
	Partities	U [310][000] System account ode (prom nummer)	=							
		U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5								
508	Zones / Ingangen	E O [377][014] Wachttijd voor handshake								
		Image: Comparison of the state of the st								
18	Schema's	□ □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3								
🗩 .	. Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3								
	λ.	□ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging 0								
O°	Systeem	□ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging 30								
	DIS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging 10								
OLS	DES SOTWATE	□ □ [377][003] Testmelding Cyclus 1								
	PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7								
0	Draadloor	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30								
M	Diadulous	- 🔽 🔽 [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-							
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaar	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11								

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Ethernet ontvanger 2" uit

DLS						DLS 5 v1.71				_ □	×	
Bestan	d Bekijken Opties '	Vens	ter H	ulp								
Sta	art Pagina 🔰 👔 Ha	ndle	iding V4	41 🛛								
	🖫 🖸 💥 📎 📈 🊱 🤣 🛃 🗔 🔏 * 🖴 🖴 💷											
Section	ummer zoeken		-	• 🔾 Optie naar	n zoeken	🗌 🔍 Geprogrammeerde data zoel	ken	Q				
Comm	unicatie Status Off-line		Verbin	iding Off-line	Voortgang	Efficient		Staat		1		
	Communicatie	^	G (🏓 🗔 😓 🔓								
	communicatio			📳 Kiezer Opties	5						•	
O ^O	Systeem				Kiezer ID (MAC Adres)							
			\Box \Box	[851][001]	Statisch IP adres			192.168.30.200			E	
DLS	DLS Software		\Box \Box	[851][002]	Subnet Masker			255.255.255.0				
	PGM Uitgangen		00	[851][003]	Gateway IP adres			192.168.30.1				
			00	[851][004]	Hartslag Interval			135				
\bigcirc	Draadloos		00	[851][005] - 1	Ethernet ontvanger 1 supe	ervisie		Nee Nee				
	Bediennanelen			[851][005] - 3	Hartslag Type			Prive 🔻				
			00	[851][005] - 6	Remote Firmware Upgrade.	a.		🗸 Ja				
.	Audio Opties	Ε	00	[851][005] - 7	Alternatieve Test Transmiss	sies		Nee Nee				
	6		00	[851][006] - 1	Ethernet ontvanger 1 inges	schakeld		Ingeschakeld				
0	Status en functies			[851][006] - 2	Ethernet ontvanger 2 inges	schakeld		Uitgeschakeld				
	Gebeurtenisgeheugen		00	[851][006] - 8	Storing vertraging van cellu	lulair, ethernet & supervisie ingescha	keld	Uitgeschakeld				
			00	[851][007]	Statisch DNS IP adres 1			192.168.30.7				
?	GS / IP Opties	-	00	[851][008]	Statisch DNS IP adres 2			8.8.8.8	Voer een geldig IP adres in		-	
HS201	6 v1.3EN (NL/BE) Standaa	rd W	/eergave	Laatste Wijziging	g: 15-10-2019 13:20:49 Laats	ste Communicatie: Onbekend						
											_	



Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DL9		DLS 5 v1.71	_ □								
Bestand Bekijken Opties Ve	nster Hulp										
Start Pagina	dleiding V41 🛛 🛛										
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naa	m zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zo	eken 📃 🔍								
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat 📃 📃								
Communicatie	^ 🔽 🔁 🗖 🕞 🗖	120									
and funtation	0 0 [851][011]	GS / IP installateurscode	CAFE								
Systeem	0 0 [851][012]	DLS Binnenkomende Poort	3062								
DLS DLS Software	0 0 [851][013]	DLS Uitgaande Poort	3066								
	0 0 [851][015]	DLS terugbel IP	0.0.0.0								
row ongangen	0 0 [851][016]	DLS terugbel Poort	0								
Draadloos	0 0 [851][020]	Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹 👻								
	0 0 [851][021]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters.								
Bedienpaneien	[851][022]	Communicatie Formaat	04 SIA FSK Formaat								
🜷 Audio Opties	≡ 🔽 💭 [851][023]	Paneel Afwezig Storing Rapportage Code	FF								
	0 0 [851][024]	Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code	FF								
Status en functies	0 0 [851][030]	FTC Herstel Rapportage Code	FF								
Gebeurtenisgeheugen	0 0 [851][031]	Paneel Sabotage Rapportage Code	FF								
	0 0 [851][032]	Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code	FF								
GS / IP Opties	- 🗘 🗘 [851][033]	Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code	FF								
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijzigin	g: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend									

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens de meldkamergegevens in.

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen.

In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(http://185.160.75.102:8099/test.asp)

mup.	//105.100.75.	102.0033/	tcst.asp									
Ontva	nger:	(dit is	(dit is de meldkamer)									
Promi	nummer	de laa Bijvoo	tste 4 cijfers moet orbeeld 000000401	het promn 7	ummer ziji	n verkrege	n van de m	neldkamer				
Ontva	nger ip	lp adr Bijvoo	Ip adres van de meldkamer Bijvoorbeeld 185.160.75.102									
Remo	te poort:	3061										
Testm	elding	FF										
rappo	rtage code	FF										
😼 👽 🎩												
▼ к ▲ Ţо	iezer Opties Intvanger Opties											
Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam	Testmelding Functie				
1	0000004017	000000	185.160.75.102	3060	3061	FF		Onbekend				
2	00000	000000	0.0.0.0 🔺	3065	3061	00		Onbekend				



3G2080 kiezers programmeren versie 4.12.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!). (Waarschijnlijk met PClink kabel! Of SMS voor remote programmeren)



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS					DL	S 5 v1.71				_	□ ×
Bestand	Bekijken Opties Y	Vens	ter	Hulp							
Start	E Start Pagina E Showroom										
	🖫 🖸 💥 • 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🤸 • 🖴 🖴 Baneel (Intern) • 😡										
Sectienur	nmer zoeken			🔹 🔍 🛛 Optie naam	zoeken	🗌 🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q			
Commun	icatie Status Off-line		Verb	oinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			Ŧ
-M	Installatie overzicht	-	•	🕑 🖪 🔂 🗾	≠⊃0						
2	Gebruiker Opties			Instellingen			[.]]= /	[+] Commando	Verteeningentingen bii		
1	Partities	=	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene v	/ertraging
508	Zones / Ingangen		1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja	
	Schema's	Ľ	2	Partition 2	al	4017		1,2,3,4	10	Ja	
2	Communicatie		•	In-/Uitschakeli Partitie Namen	ng Schema's						•
o °	Systeem										
HS2016	DLS Software v1.3EN (NL/BE) Standaar	- rd ₩	'eerga	ve Laatste Wijziging: :	15-10-2019 12:33:11 Laats	te Communicatie: 15	-10-2019 12:33:11				
1	,		3-	1							



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 3 is! (dit is GPRS 1!)

Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoek	en 🔤 🔍 🤇	Seprogrammeerde data zoeken	Q		
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat		1
Installatie overzicht	😼 🖓 🖪 🔂 🖉	DC				
	Ontwanger Opties					
Gebruiker Opties						
Partities	# Doormelding inste	llingen	Telefoonnummer		Communicatie Formaat	Backup of onafhanke
کم Zones / Ingangen	1 Alternatieve Kiezer On	tvanger 3 📢 💷			04 SIA FSK Formaat	
-	2 PSTN Telefoon #2	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 Backup va
18 Schema's	3 PSTN Telefoon #3	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafhar
完 👝 Com municatie	4 PSTN Telefoon #4	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhar
Systeem	Communicatie Optic	5				
·	Rapportage Instellir	igen				

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS						DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Star	t Pagina 💦 🖬 🖬 🖬 👔	wro	om							
	2 🗙 · 📎 📈			🔈 🛃 🖵 🛃 🔏 •	🔒 🗳 Pa	neel (Intern) 👻 🔟				
Sectienu	mmer zoeken			🝷 🔍 Optie naam zoeken	C	💫 Geprogrammeerde data 2	oeken	Q		
Commu	nicatie Status Off-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat V	/oltooid- 00:00:50		1
-M-	Installatie overzicht	Â	5) 🗉 🕤 🖌 🖉 🗇	0					
	Gebruiker Opties			Ontvanger Opties					_	_
	Partities		#	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
808	Zones / Ingangen	=	1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
	Schema's		2	'oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
		J	3	oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
2 1	Communicatie		4	foonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
o °	Systeem		< ▼ ▼	Communicatie Opties Rapportage Instellingen			_			•
DLS	DLS Software									
	PGM Uitgangen									
@	Draadloos									
HS2016	∨1.3EN (NL/BE) Standaard	i We	erga.	e Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste C	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11			



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS	DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp		
Start Pagina	owroom 🛛		
🗊 🖸 💥 📎 🔺	(🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 • 🚔 🎴 <u>P</u> aneel (Intern) • 💷		
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data z	coeken	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	1
Installatie overzicht	- G 🕫 🖬 🕑 🖉 🖉 🗇 🚺		
	Ontvanger Opties		<u>^</u>
Gebruiker Opties	Communicatie Opties	4017	
Partities	U U [310][000] Systeem accountcode (prom nummer)	4017	≡ .
	Maximaal aantal belpogingen		
Jos Zones / Ingangen	U U [377][014] Wachttijd voor handshake	40	
	□ □ □ [377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller	3	
18 Schema's	□ □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller	3	
💭 🐭 Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3	
	□ □ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging	0	
6 Systeem	□ □ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30	
DISCothurse	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10	
DLS Software	U [377][003] Testmelding Cyclus	1	
PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging	7	
	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30	
Uraadloos	+ ♥ ♥ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster	0	-
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standa	rd Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:	33:11	

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit

Sectienun	nmer zoeken	🝷 🔍 Optie	e naam zoeken 📃 🔍	Geprogrammeerde data zoeken	Q
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	e Voortgang	Efficient S	itaat
-An-	Installatie overzicht	😼 👽 🗷 😼	00		
		005 🖓 🖓 🖓	i] - 6 Remote Firmware Upgrade.	el 🔽	
2	Gebruiker Opties	005 💭 🖓	i] - 7 Alternatieve Test Transmissies	le Ne	e
	Partition	005 💭 🖓 🖓	i] - 8 Cellulair laag signaal storing	E Ne	e
	r al uues	006	i] - 4 Cellulair ontvanger 1 ingeschak	eld 👿 Ing	geschakeld
508	Zones / Ingangen	006 [851][006	i] - 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak	eld 📃 Uit	tgeschakeld
202	Zones / Ingangen	Image: Constraint of the second sec	i] - 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak i] - 8 Storing vertraging van cellulair,	eld 🛛 🗌 Uit ethernet & supervisie ingeschakeld 📄 Uit	tgeschakeld tgeschakeld
б ^{о.9}	Zones / Ingangen Schema's	Image: Constraint of the second sec	i] <mark>- 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak</mark> i] - 8 Storing vertraging van cellulair, L] GS / IP installateurscode	eld 🛛 Uit ethernet & supervisie ingeschakeld 📄 Uit CAFE	tgeschakeld tgeschakeld
_{ଚେ} ନ 101 101	Zones / Ingangen Schema's Communicatie	Image: Constraint of the state of	i] - 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak i] - 8 Storing vertraging van cellulair, L] GS / IP installateurscode ?] DLS Binnenkomende Poort	eld Uit ethernet & supervisie ingeschakeld Uit CAFE 3062	tgeschakeld tgeschakeld
бо ⁹ 111 111 111 111	Zones / Ingangen Schema's Communicatie	Image: Constraint of the state of	i] - 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak i] - 8 Storing vertraging van cellulair, L] GS / IP installateurscode ?] DLS Binnenkomende Poort }] DLS Uitgaande Poort	eld Uit ethernet & supervisie ingeschakeld Uit CAFE 3062 3066	tgeschakeld tgeschakeld
509 111 111 111 111 111	Zones / Ingangen Schema's Communicatie Systeem	Image: Constraint of the state of	i] - 5 Cellulair ontvanger 2 ingeschak i] - 8 Storing vertraging van cellulair, L] GS / IP installateurscode !] DLS Binnenkomende Poort !] DLS Uitgaande Poort i] DLS terugbel IP	eld Uit ethernet & supervisie ingeschakeld Uit CAFE 3062 3066 0.0.0.	tgeschakeld tgeschakeld



Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS			DLS 5 v1.71		_			
Bestand Bekijken Optie	: Venster Hulp							
Start Pagina	Estart Pagina F-Handleiding V41							
🖫 🖸 🗙 · 📎	📈 🍪 🚱 🖸] 🖪 🄏 🚔 🚔						
Sectienummer zoeken	- 🔾 Opti	e naam zoeken	🔾 Geprogrammeerde data zoe	ken	Q			
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-lin	e Voortgang	Efficient	Staat				
n Communicatie	^ 🔂 🗖 🖷 🗄	1150						
G ^o Systeem	□ □ □ [851][011] □ □ [851][012]	GS / IP installateurscode DLS Binnenkomende Poort		CAFE 3062	_			
DLS Software	□ □ [851][013]] DLS Uitgaande Poort		3066				
PGM Uitgangen		DLS terugbel IP		0.0.0.0	E			
Draadloos	□ □ □ [851][010] DLS terugbel Poort] Tijdzone		0 Update	niet de paneeltijd			
Bedienpanelen	Image: Constraint of the second sec	Systeem accountcode (pron Communicatie Formaat	n nummer)	4017FF	Gebruik 6 hexadecimale Karakters.			
🚆 Audio Opties	≡ 🔽 💭 [851][023]	Paneel Afwezig Storing Rap	oortage Code	FF				
and Chattan familie	0 0 [851][024]	Paneel Afwezig Storing Here	tel Rapportage Code	FF				
Status en functies	0 0 [851][030]	FTC Herstel Rapportage Cod	e	FF				
Gebeurtenisgehe	igen 🗸 🖓 🖓 [851][031]	Paneel Sabotage Rapportag	e Code	FF				
GS / IP Onties		Paneel Sabotage Herstel Ra	oportage Code	FF				
	- 0 0 [851][033	Comm Firmware Update Be	ginnen Rapportage Code	FF	-			
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Star	idaard Weergave Laatste Wij	ziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatst	e Communicatie: Onbekend					

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl Vergeet ook niet de APN aan te geven, dit is de APN van uw simkaart provider. Bij TOP Security simkaarten is dat m2mc.simservices

💌 Kie:	zer Opties vanger Opties						
Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Remote Poort	APN	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam
1	5715689711	000000	82.165.116.118	3061	apnvanmijnprovider	FF	cloud.topsecurity.nl
2	0000000	000000	0.0.0.0	3061	▲ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00	+



DLS				DLS 5 v1.71		_ = ×			
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp								
Star	Testart Pagina Te Handleiding V41 🛛								
Sectienu	mmer zoeken	- 🔾 Optie naam zoeken	🔾 Geprogrammee	rde data zoeken	Q				
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Ef	fficient Staat		1			
Ar-	Installatie overzicht	- 😼 💌 🔜 🛃 🖉 💆	Ö						
2	Gebruiker Opties	Kiezer Opties Ontvanger Opties Integratie Opties							
10	Partities	Algemene Integratie Op	pties	101100566711					
50P	Zones / Ingangen	↓ [851][651] Integrati ↓ [851][652] Integrati	ie Identificatie Nummer (Lees Enkel) ie Toegangscode	12345 78					
18	Schema's	🖓 🖓 [851][663] Integrati	ie Configuratie	Integritie Over Serieel 👻					
-	Communicatie	E □ □ [851][698] Integrati □ □ [851][699] Integrati	ie Uitgaande Poort ie Inkomende Poort	3076 3071					
00	Systeem	0 0 [851][665] Integrati	ie Polling Interval	10					
DLS	DLS Software	U U [851][664] Integrati □ □ [851][664] - 4 Notificat	ie Polling Methode tie Poort Selectie	Vitget hakeld					
	PGM Uitgangen	D [851][664] - 3 Real-Tim Integrati	ne Notificatie Ingeschakeld ie Template	Ja Tempute niet gebruikt	•				
@	Draadloos	Integratie Server Optie Diagnostieken	25						
	Bedienpanelen	Remote Firmware Update	e.						
	Audio Opties								
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019	17:56:28 Laatste Communicatie: Onbe	ekend					

Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie	integratie over cellulair
Integratie uitgaande poort	3076
Integratie inkomende poort	3071
Integratie polling interval	10
Integratie polling methode	uitgeschakeld
Notificatie poort selectie	notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie server IP	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie APN	De APN van uw provider
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl



Sectienum	nmer zoeken	- 🔍 Optie r	aam zoeken	🔾 Geprogrammeer	de data zoeken	Q	
Communi	catie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Eff	icient	Staat	
-M-	Installatie overzicht	G 🖓 🖪 🔂	//>0				
2	Gebruiker Opties	Kiezer Oj Ontvange Integrati	oties r Opties e Opties				
-	Partities	Algeme	ne Integratie Opties				
	_	0 [851][651] Integratie Identificatie Nu	ummer (Lees Enkel)	FFFFFFFFFF		
20x	Zones / Ingangen	0 0 [851][652] Integratie Toegangscode		12345678		
18	Schema's	0 0 (851)[663] Integratie Configuratie		Integratie over cellula	ir 🔻	
		0 0 [851][698] Integratie Uitgaande Poo	rt	3076		
7	Communicatie	0 0 [851][699] Integratie Inkomende Po	ort	3071		
6 ⁰	Systeem	0 0 [851][665] Integratie Polling Interval		10		
_		0 0 [851][664] Integratie Polling Method	de	Uitgeschakeld	•	
DLS	DLS Software	0 0 [851][664] - 4 Notificatie Poort Selectie		Notificatie Poort 🔻		
	PGM Uitgangen	0 0 [851][664] - 3 Real-Time Notificatie Ing	eschakeld	🔽 Ja		
			Integratie Template		Template niet gebruil	kt 🔻	
(Draadloos	🔹 📳 Integra	tie Server Opties				
		0 0 [851][691] Integratie account code	000000000			
	Bedienpanelen	0 0 [851][692] Integratie DNIS	000000			
۲	Audio Opties	0 🖓 🖓 [851][693] Integratie Server IP	82.165.116.118			
-		0 🔽 💭 [851][694] Integratie Notificatie Poort	1303			
Ö ⁰	Status en functies	0 0 [851][695] Integratie Polling Poort	3073			
	Gebeurtenisgebeugen	0 0 [851][696] Integratie APN	apnvanmijnprovid	ler		Voer een geldige tekst in
	acoesi tensyeneugen	0 🖓 🖓 [851][697] Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.	nl		

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 3, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 4 is!

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	Alternatieve Kiezer Ontvanger 3 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	
2	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 4 🤜	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafhankelijk
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk
. ∢				

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

DLS	DLS 5 v1.71							_ 🗆 ×			
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	t Pagina	SH	owro	oom							
	2 🗙 - 🛇	2 🗡			婱 🛃 🗔 🔁 🍕 ·	Pa 🔒 🖻	neel (Intern) 👻 🙀				
Sectienur	mmer zoeken				🝷 🔍 Optie naam zoeken 🗌	(💫 Geprogrammeerde data 2	oeken	Q		
Commur	nicatie Status 🖸	ff-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	/oltooid- 00:00:50		1
-M-	Installatie ov	erzicht	ŕ	•		C)					
2	Gebruiker O	pties			Ontvanger Opties	Spreak /	(+) Alarm en herrtel	_		Systeemgebeurteniss	Sucteentert
	Partities			#	Backup of onafhankelijk	Luister	doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelinge	n en en herstel doormelden?	doormelden?
50 ⁰	Zones / Inga	ngen	Ε	1		Nee	1,2	1,2	1,2	a	Ja
	Schema's			2	^s oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
				3	foonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
1	Communicat	ie		4	^t oonnummer 4 is Onafhankelijk	lee				Nee	Nee
0°	Systeem		ŀ	•	Communicatie Opties Rapportage Instellingen						,
DLS	DLS Softwar	e									
	PGM Uitgangen										
@	Draadloos										
HS2016	∨1.3EN (NL/BE)	Standaa	rd W	eerga	ve Laatste Wijziging: 15-10-2019 :	12:33:11 Laatste C	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11			

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS	DLS 5 v1.71	_					
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp							
Start Pagina	wroom 🛛						
🖫 🔽 🗙 · 📎 📈	🍪 🚱 🛃 🗔 🔜 🔏 • 🚘 🖴 Paneel (Intern) • 🛄						
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 🦳 🦳 Geprogrammeerde data zoeken	Q					
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50					
Installatie overzicht	- G 🕫 🖶 🖉 🖉 🗇 🔿						
Gebruiker Opties	Communicatie Opties						
Partities	Image: Constraint of the second constraint of th	5 ≡					
ර ^{ුදා} Zones / Ingangen	E 0 0 [377][014] Wachttijd voor handshake	40					
Schema's	Image: Constraint of the state of	3					
🕿 д Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3					
5° Systeem	U [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging U U [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30					
DLS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10					
PGM Uitgangen	Image: [377][003] Testmelding Cyclus Image: [377][003] Lange batterij zene deermeldvertening	1					
	C [3/7][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30					
Draadloos	▼ □ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster	0					
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaan	d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11						

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

B. DLS 5 v1.71	×
Bestand Bekijiken Opties Venster Hulp	1
Estart Pagina I Showroom X	
Sectienummer zoeken - Q Optie naam zoeken Q Geprogrammeerde data zoeken Q	
Communicatie Status [Off-line Verbinding Off-line Voortgang Efficient Status Voltooid- 00:00:44	
Cabulto Data	^
Gebruiker Opties U U [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster U	
Partities U U [377][015] Alternative kiezer wachtijd voor handshake van ontvanger 60	
Alternative Kiezer Fout Controle Teller	
Zones / Ingangen Image: Construction of the second se	
Schema's O 0 [377][013] Vertraging tussen geforceerde belpogingen 20	
C [377][004] Testmelding tijdstip 🕼 Ingeschakeld 08:30	
Communicatie D D [018] • 1 Testmelding uitzondering ingeschäkeld Nee	
U [025] - 3 [022] - 4 Periodieke testmelding tijdsinterval Dagen x	
System C I [304] Oproep wachtstand annuleren string DB70EF	
DLS Software DLS Software Communicate ingeschakeld I Ja	
Volgt Zone V	E
PGM Ultgangen D I [380] - 3 Standaard kiestoon DTMF Kiestoon x	
Drazdloss U G [380] - 4 Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon Nee	
Construction Const	
Bedienpanelen U U 1380 - 6 Ahwiselend kiezen V Ingeschakeld	
V Isour- V Reducer perception	
Auto Opties O (190) - Distribution of the formation of th	
Status en functies D 1311-2 Unicidatem in a sami Decempante in Ingola. In Ingola An In	
C C Isli - 4 Beyestion van inschakeling activen	
Use beurtenisgeheugen □	
GS / IP Opties D Is22 - 2 Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest	
C [382] - 4 Wachtstand annuleren ingeschakeld Nee	-
C Updates Beschikbaar HS2016 v1.3EN (NL/SE) Standaard Weergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Communicatie: 23-10-2019 9:36:07	


Ga vervolgens naar tabblad GS/II	P Opties en zorg dat zowel Cellulair	ontvanger 1 als 2 is ingeschakeld
----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sectienummer zoeken		🝷 🔍 🛛 Optie naa	am zoeken 🛛 🔍 G	eprogrammeerde data zoeken	Q			
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat			
-Mr.	Installatie overzicht	🕞 👽 🔜 🕞 🔓	1 20					
		005]-6	Remote Firmware Upgrade.		🔽 Ja			
2	Gebruiker Opties	005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Alternatieve Test Transmissies				
	Partities	005]-8	Cellulair laag signaal storing		Nee			
		006]-4	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld				
808	Zones / Ingangen	0 0 [851][006] - 5	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	1	📝 Ingeschakeld			
		006]-8	Storing vertraging van cellulair, et	hernet & supervisie ingeschakeld	📃 Uitgeschakeld			
18	Schema's	0 0 (851)[011]	GS / IP installateurscode		CAFE			
-	Communicatie	0 0 [851][012]	DLS Binnenkomende Poort		3062			
	μ.	0 0 [851][013]	DLS Uitgaande Poort	DLS Uitgaande Poort				
O ^O	Systeem	0 0 (851)[015]	DLS terugbel IP		0.0.0.0			
	DICC-Human	0 0 [851][016]	DLS terugbel Poort		0			

Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS 5 v1.71										
Bestand Bekijken Opties	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Testart Pagina Testart Pagina										
🖫 🖸 💥 📎 📈 🍪 🚱 🖅 🗔 🦝 - 🖴 🖴 💷										
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍									
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat	1								
🕿 👔 Communicatie										
and Surfaces	CAFE CAFE	·								
Systeem	□ □ [851][012] DLS Binnenkomende Poort 3062									
DLS Software	D [851][013] DLS Uitgaande Poort 3066									
DCM Ulteragen	□ □ [851][015] DLS terugbel IP 0.0.0.0									
- Form ongangen	□ □ [851][016] DLS terugbel Poort 0	E								
Draadloos	🖓 🖓 [851][020] Tijdzone 🛛 🗤 Tijdzone	eltijd 👻								
	C C [851][021] Systeem accountcode (prom nummer) 4017FF Gebruik 6	5 hexadecimale Karakters.								
Bedienpanelen	[851][022] Communicatie Formaat 04 SIA FSK Formaat									
🜷 Audio Opties	🔽 💭 [851][023] Paneel Afwezig Storing Rapportage Code FF									
	🖓 🖓 [851][024] Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code FF									
Status en functies	🔽 💭 [851][030] FTC Herstel Rapportage Code FF									
Gebeurtenisgeheu	FF									
	🔽 💭 [851][032] Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code FF									
GS / IP Opties	D [851][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code	+								
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Stan	'eergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend									

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl Vergeet ook niet de APN aan te geven, dit is de APN van uw simkaart provider. Bij TOP Security simkaarten is dat m2mc.simservices



Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

Sectienur	nmer zoeken		- Q	Optie naam zoeken	🔾 Gepro	grammeerde data zoeken	Q			
Communicatie Status Off-line Verbinding Off-line Voortgang				ff-line V	oortgang	Efficient St	taat	2		
Ar.	Installatie overzich	ıt	G 🗘 🗖							
2	Gebruiker Opties		 С КІ <l< th=""><th>iezer Opties ntvanger Opties</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></l<>	iezer Opties ntvanger Opties						
ų.	Partities		Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Remote Poort	APN	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam
808	Zones / Ingangen	_							11 5	
			1	5715689711	000000	82.165.116.118	3061	aprıvanmijnprovider	FF	cloud.topsecuri
18	18 Schema's		2	0000004017	000000	185.160.75.102	3061	aprivanmijnprovider	FF	

DLB					DLS 5 v1.71				- 🗆 ×	
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start	Estart Pagina I Handleiding V41 🛛									
🗊 🖸	🖫 🖸 💥 · 📎 📈 🊱 🚱 🗷 🗔 🚳 · 🖴 🔐 💷									
Sectienum	nmer zoeken	- 🔍	Optie naam zoeken	🔾 Geprogramm	eerde data zoeken	9				
Communi	icatie Status Off-line	Verbinding C	Off-line	Voortgang	Efficient	Staat		1		
A	Installatie overzicht	- 🕞 🕑 🖪	a 😔 🖌 🖊 ⊃	Q						
		Ki	iezer Opties							
2	Gebruiker Opties	Or	ntvanger Opties							
14	Partities		Algemene Integratie Oj	pties						
	7 0	V (85	51][651] Integrati	e Identificatie Nummer (Lees Enkel)	181109566711					
Sor	Zones / Ingangen	0 0 [85	51][652] Integrati	e Toegangscode	1234 578					
18	Schema's	00 [85	51][663] Integrati	e Configuratie	Integratie Over Serieel	-				
	c	E 🗘 🗘 [85	51][698] Integrati	e Uitgaande Poort	3076					
	Communicatie	0 0 (85	51][699] Integrati	e Inkomende Poort	3071					
6°	Systeem	0 0 (85	51][665] Integrati	e Polling Interval	10					
		0 0 (85	51][664] Integrati	e Polling Methode	Uitg schakeld	-				
DLS	DLS Software	0 0 (85	51][664] - 4 Notificat	ie Poort Selectie	Noti catie Poort 👻					
	PGM Uitgangen	0 0 (85	51][664] - 3 Real-Tim	e Notificatie Ingeschakeld	V Ja					
			Integrati	e Template	Tem late niet gebruikt	•				
\bigcirc	Draadloos		Integratie Server Optie	5						
	Bedienpanelen	▼ Re	emote Firmware Update	e.						
	Audio Opties									
		*								
HS2016 v	1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laats	ste Wijziging: 15-10-2019	17:56:28 Laatste Communicatie: On	bekend					



Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie	integratie over cellulair
Integratie uitgaande poort	3076
Integratie inkomende poort	3071
Integratie polling interval	10
Integratie polling methode	uitgeschakeld
Notificatie poort selectie	notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie template Integratie server IP	template niet gebruikt 82.165.116.118
Integratie template Integratie server IP Integratie notificatie poort	template niet gebruikt 82.165.116.118 1304
Integratie template Integratie server IP Integratie notificatie poort Integratie polling poort	template niet gebruikt 82.165.116.118 1304 3073
Integratie template Integratie server IP Integratie notificatie poort Integratie polling poort Integratie APN	template niet gebruikt 82.165.116.118 1304 3073 De APN van uw provider

Sectienur	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam	n zoeken	🔾 Geprogrammeer	de data zoeken	(2
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Eff	ficient S	Staat	
-M	Installatie overzicht		1250				
	Gebruiker Opties	Ontvanger Opties Ontvanger Opties	s oties oties				
H	Partities	Algemene 1	Integratie Opties				
		[851][651]	Integratie Identificatie Nur	mmer (Lees Enkel)	FFFFFFFFFF		
201	Zones / Ingangen	0 0 [851][652]	Integratie 181109566711		12345678	_	
18	Schema's	0 0 [851][663]	Integratie Configuratie		Integratie over cellulair 🔻	•	
		0 0 [851][698]	Integratie Uitgaande Poor	:	3076		
~ p	Communicatie	0 0 [851][699]	Integratie Inkomende Poo	rt	3071		
	Systeem	0 0 [851][665]	Integratie Polling Interval		10		
-		0 0 [851][664]	Integratie Polling Method	e	Uitgeschakeld	•	
DLS	DLS Software	0 [851][664] - 4	Notificatie Poort Selectie		Notificatie Poort 💌		
	PGM Llitgangen	0 0 [851][664] - 3	Real-Time Notificatie Inge	schakeld	Ja		_
	r am ongangen		Integratie Template		Template niet gebruikt		-
0	Draadloos	🔹 📑 Integratie S	Server Opties				
		0 [851][691]	Integratie account code	000000000			
	Bedienpanelen	0 0 [851][692]	Integratie DNIS	000000			
	Audio Onties	0 0 [851][693]	Integratie Server IP	82.165.116.118			
Y		0 0 [851][694]	Integratie Notificatie Poort	1303			
O ^O	Status en functies	0 0 [851][695]	Integratie Polling Poort	3073			
	Gebeurtenisgebeugen	0 0 [851][696]	Integratie APN	apnvanmijnprovid	ler		Voer een geldige tekst in
	Gebeurtenisgeneugen	0 [851][697]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity	nl		



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Alleen voor gebruik met meldkamer

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!). (Waarschijnlijk met PClink kabel! Of SMS voor remote programmeren)

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×								
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Testart Pagina Testart Pagina										
😒 🗶 🔁	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦓 - 🚍 🖴 Paneel (Intern) - 🛄									
Sectienummer zoeken	👇 👻 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍									
Communicatie Status Online	Ve binding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ								
Installatie overzicht										
Gebruiker Opties										
Partities										
رمی Zones / Ingangen										
Schema's										
Communicatie										
Systeem										
DLS DLS Software	×									
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standa	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03									

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLB	DLS 5 v1.71 _ C										
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
T=Start Pagina T= Showroom 🛛											
📳 🔽 💥 📎 📈 🍥 🚱 🛃 🗔 🦝 * 🖴 🖴 Paneel (Intern) * 💷											
Sectienummer zoeken		·	• 🔾 Optie naam	n zoeken		🔾 Geprogramme	erde data zoeken	Q			
Communicatie Status Off-line	1	Verbir	nding Off-line		Voortgang		Efficient	Staat			Ŧ
Installatie overzicht	ĥ	G	• 🖪 🔂 🌶	/ Þ Ö	j						
Gebruiker Opties		<u>•</u>	Instellingen					[+] Commando	Madaaalaadhaadhii		
Partities		#	Naam	Partitie ad	tiveren	Promnummer	[+] In- / Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene vertr	raging
Jos Zones / Ingangen		1	Partition 1	Ja		4017		1,2,3,4	10	Ja	
Schema's		2	Partition 2	Ja		4017		1,2,3,4	10	Ja	
Communicatie		•	In-/Uitschake Partitie Name	ling Schema's n							P
5 Systeem											
DLS Software	DLS Software -										
HSZUID VI.SEN (NL/BE) Standaar	ra Wee	rgave	e Laatste Wijziging	: 10-10-2019 12:3	3:11 Laatste	Communicatie: 15-	10-2019 12:33:11				

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 3 is! (dit is GPRS 1!)



Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken	🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍		
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	bortgang Efficient Staat		1
Installatie overzicht	G 🗘 🖬 🖶 🖌 🖊 ⊃ Ö			
	Ontwanger Opties			
Gebruiker Opties				
Partities	# Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhanke
Jose / Ingangen	1 Alternatieve Kiezer Ontvanger 3	D	04 SIA FSK Formaat	
	2 PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 Backup va
18 Schema's	3 PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafhar
完 🐷 Communicatie	4 PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhar
Systeem	Com municatie Opties			
<u>.</u>	Rapportage Instellingen			

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS 5 v1.71											
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
🔁 Start Pagina 🛛 🔁 Showroom 🛛 🔯											
🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🍪 🔇 🛃 🗔 🚜 • 🚔 🚔 Paneel (Intern) • 🖳											
Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍											
Communicatie Status Off-line	Verbin	iding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	/oltooid- 00:00:50		1			
Installatie overzicht	5) 🖬 🚽 🖌 🖌 🗩	C								
		Ontvanger Opties									
Gebruiker Opties			Spreak /	[1] Alarm on horstol			Systeemgebeurteniss	Surteemtert			
Partities	#	Backup of onafhankelijk	Luister	doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	en en herstel doormelden?	doormelden?			
రం? Zones / Ingangen ≣	1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja			
Echamole	2 0	oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja			
18 Schema's	3 6	oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee			
完 🝙 Communicatie	4 0	oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee			
	4							• •			
Systeem		Communicatie Opties Rannortage Instellingen									
DLS Software		happortage instemingen									
PGM Uitgangen											
Draadloos											
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaard W	Veergave	Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste Co	mmunicatie: 15-10-2019 12:	33:11						

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS		DLS 5 v1.71	□ ×						
Bestan	d Bekijken Opties \	er Hulp							
Sta	art Pagina 🛛 🔭 Sho	om 🛛							
	🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 • 🚘 🕰 Baneel (Intern) • 💷								
Sectienu	ummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 🛛 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍							
Commu	unicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50 🗣							
Mr.	Installatie overzicht								
	Gebruiker Opties	• • • Communicatie Opties	-						
	Partities	C [310][000] Systeem accountcode (prom nummer) 4017 C [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5	E						
50 ²	Zones / Ingangen	U [377][014] Wachttijd voor handshake 40							
18	Schema's	U U [377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller 3 U U [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3							
2	Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3							
		□ □ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging 0							
O,	Systeem	□ □ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging 30							
DLS	DLS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging 10							
		D D [377][003] Testmelding Cyclus 1							
	PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7							
0	Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30							
63	Di dadioo3	□ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-						
HS2016	6 v1.3EN (NL/BE) Standaar	ergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11							

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit

Sectienur	nmer zoeken	- 🔾 Optie	e naam zoeken	🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	e Voortgang	B Efficient	Staat
-M-	Installatie overzicht	😼 👽 🎩 😽			
-		005 💭 🖓 🖓	5] - 6 👘 Remote Firmware Upgi	rade.	🔽 Ja
2	Gebruiker Opties	005 💭 🖓 🖓	5] - 7 Alternatieve Test Trans	missies	Nee 📃
	Partities	005 🖓 🖓 🖓	5] - 8 Cellulair laag signaal st	oring	🥅 Nee
	raruues	006	δ] - 4 Cellulair ontvanger 1 in	📝 Ingeschakeld	
808	Zones / Ingangen	006	6] - 5 Cellulair ontvanger 2 in	ngeschakeld	📄 Uitgeschakeld
202	Zones / Ingangen	Image: [851][006 Image: [851][006 Image: [851][006	 5 Cellulair ontvanger 2 in 6] - 8 Storing vertraging van 	igeschakeld cellulair, ethemet & supervisie ingeschak	eld 📄 Uitgeschakeld
б ^{о.р}	Zones / Ingangen Schema's	Image: [851][006 Image: [851][006 Image: [851][006 Image: [851][011	5 <mark>] - 5 Cellulair ontvanger 2 in</mark> 5] - 8 Storing vertraging van 1] GS / IP installateurscod	igeschakeld cellulair, ethernet & supervisie ingeschak le	Uitgeschakeld eld 📄 Uitgeschakeld CAFE
бо ⁹	Zones / Ingangen Schema's	Image: [851][006 Image: [851][006 Image: [851][006 Image: [851][011 Image: [851][012 Image: [851][012	5] - 5 Cellulair ontvanger 2 in 5] - 8 Storing vertraging van 1] GS / IP installateurscod 2] DLS Binnenkomende P	igeschakeld cellulair, ethernet & supervisie ingeschak ie oort	Uitgeschakeld eld Uitgeschakeld CAFE 3062
6° 18 18	Zones / Ingangen Schema's	Image: Constraint of the state of	5] - 5 Cellulair ontvanger 2 in 6] - 8 Storing vertraging van 1] GS / IP installateurscod 2] DLS Binnenkomende P 3] DLS Uitgaande Poort	igeschakeld cellulair, ethernet & supervisie ingeschak le oort	Uitgeschakeld eld Uitgeschakeld CAFE 3062 3066
€ ⁶⁹ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Zones / Ingangen Schema's Communicatie Systeem	Image: Constraint of the state of	5] - 5 Cellulair ontvanger 2 in 5] - 8 Storing vertraging van 1] GS / IP installateurscod 2] DLS Binnenkomende P 3] DLS Uitgaande Poort 5] DLS terugbel IP	igeschakeld cellulair, ethernet & supervisie ingeschak le oort	Uitgeschakeld eld Uitgeschakeld CAFE 3062 3066 0.0.00

Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!



DLS		DLS 5 v1.71	_ = ×						
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start Pagina	💽 Start Pagina 🛛 😰 Handleiding V41 🔤								
🗊 🖸 🗙 · 📎 📈 🊱 🚱 🗷 🗔 🦝 · 🖴 🖴 💷									
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naa	m zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoe	ken 📃 🔍						
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat 📃 📃						
🕿 👔 Communicatie	- C 🖸 🗖 🗗	1150							
and Suntain	0 0 [851][011]	GS / IP installateurscode	CAFE						
Systeem	0 0 [851][012]	DLS Binnenkomende Poort	3062						
DLS DLS Software	0 0 [851][013]	DLS Uitgaande Poort	3066						
DCM Ulterman	0 0 [851][015]	DLS terugbel IP	0.0.0.0						
	0 0 [851][016]	DLS terugbel Poort	0						
Draadloos	0 0 [851][020]	Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹						
Bedlementer	0 0 [851][021]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters.						
Bedienpaneien	[851][022]	Communicatie Formaat	04 SIA FSK Formaat						
🜷 Audio Opties	≡ 🛡 🛡 [851][023]	Paneel Afwezig Storing Rapportage Code	FF						
-0	0 0 [851][024]	Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code	FF						
Status en functies	0 0 [851][030]	FTC Herstel Rapportage Code	FF						
Gebeurtenisgeheug	en 🔽 💭 [851][031]	Paneel Sabotage Rapportage Code	FF						
	0 0 [851][032]	Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code	FF						
The second seco									
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Stand	aard Weergave Laatste Wijzigin	g: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend							

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens de meldkamergegevens in.

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(http://185.160.75.)	<u>102:8099/test.asp</u>
Ontvanger:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF

Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Remote Poort	A	PN	Testmelding Rapportage Code
1	0000004017	000000	185.160.75.102	3061	💭 apnvanuwprovider	APN	FF
2	00000	000000	0.0.0.0	3061	I 🛉	Voer een geldige tekst in	00
1							



TL2803G kiezers programmeren versie 4.12.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Bekijk het hoofdstuk over het programmeren van de LAN module (4.12.xx) : Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app. De werking voor het LAN gedeelte is identiek. GPRS back-up gaat niet in verband met beperkingen in de interactieve sessies (slechts 1).

Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is! Let ook even op de derde regel! Daar geven we aan dat we naar alternatieve kiezer 3 willen communiceren en geven daarbij aan dat het om een back-up van nummer 2 gaat!

•	🕑 🔜 🕞 🖌 🖌 💆 🚺 T Ontvanger Opties			
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 1 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	
2	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 2 ┽	n	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk
3	Alternatieve Kiezer Ontvanger 3 🔫	0	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Fermaat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk
•				

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2 🍗	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
		4) t	4y t.	a) t		

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
Start Pagina	howroom 🛛	
🗊 🖸 💥 📎 🗡	/ 🍪 🚱 🛹 🗔 🗔 🄏 • 🖴 🖴 Paneel (Intern) • 🛄	
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 🔤 🔍 Geprogrammeerde data zoek	en 🔍 🔍
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50
Installatie overzicht		
Gebruiker Opties	Communicatie Opties	
Partities	Image: Constraint of the state of	4017 5
Zones / Ingangen	E C C [377][014] Wachttijd voor handshake	40
Schema's	Image: Constraint of the second se	3
🕿 д Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3
5 Systeem	Image: Description of the state of	30
DLS DLS Software	Image: Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10
PGM Uitgangen	∪ ∪ [377][003] Testmelding Cyclus □ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging	7
	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30
Draadloos		0
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standa	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:1	1



We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DLS				DLS 5 v1.71 _ 🗆 🗡	(
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp			
Star	t Pagina 🛛 🔭 Showr	oom 🛛			
	2 🗙 · 📎 📈 🄇	s 🕑 🖉 🗔	🔏 · 🚔 🖴 💷		
Sectienur	mmer zoeken	- 🔾 Optie naam zo	eken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🗌	Q	
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44	
An	Installatie overzicht	😼 🕫 🗟 😴 🖉	150		l
		∪ ∪ [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30	~
2	Gebruiker Opties	□ □ [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0	
	Protition.	0 0 [377][015]	Alternatieve kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger	60	
	raruues	0 0 [377][016]	Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller	10	
508	Zones / Ingangen	0 0 [377][012]	Vertraging tussen kies pogingen	3	
		0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen	20	
18	Schema's	0 0 [377][004]	Testmelding tijdstip	🗸 Ingeschakeld 08:30 🌲 24Uur Nu	
🕿 .	Communicatie	018]-1	Testmelding uitzondering ingeschakeld	Nee	11
	*1	025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval	Dagen -	11
0	Systeem	0 0 [304]	Oproep wachtstand annuleren string	D870EF	11
DLS	DLS Software	0 0 [380] - 1	Communicatie ingeschakeld	ol V	11
		U U [380] - 2	Herstelmeldingen op basis van	Volgt Zone 🔹	6
	PGM Uitgangen	0 0 [380] - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 💌	11
0	Draadloor	0 0 [380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	Nee Nee	11
63	Draadioos	380] - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel •	11
	Bedienpanelen	[380] - 6	Afwisselend kiezen	☑ Ingeschakeld	11
		0 0 [380] - 7	Reduceer belpogingen	Nee	1
.	Audio Opties	0 0 [380]-8	Delinquentie volgt	Inschakeling in dagen 🔻	
O ^O	Status en functies		Uitschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld		
		D D [3811-4	Bevestiging van inschakeling activeren	III Nee	
L-	Gebeurtenisgeheugen	0 0 [381]-8	Communicatie prioriteit volgens UCL-S559 activeren	Mee	
1	GS / IP Opties	0 0 [382] - 2	Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest	Nee	
•		0 0 [382] - 4	Wachtstand annuleren ingeschakeld	III Nee	-
C Upd	ates Beschikbaar HS201	16 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Veergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Commu	nicatie: 23-10-2019 9:36:07	1
					_

DL8				DLS 5 v1.71
Bestand Bekijken Opties Vens	ster Hulp			
📰 Start Pagina 📰 📰 testpar	neel handleiding v4	3		
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 🄇	🎐 🚱 🎅 🗔	l 🔏 · 🚔 🚔 💷		
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam z	oeken 📃 🔍 Geprogramr	neerde data zoeken	Q
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat
Installatie overzicht	5 🕫 🖬 🛃 🖉	✓ ⊃ Ŭ		
	Kiezer Opties			
		Kiezer ID (SIM Nummer)		
Partities	001]	Statisch IP adres		0.0.0.0
	02 [851][002]	Subnet Masker		255.255.255.0
රං ^{දා} Zones / Ingangen	003]	Gateway IP adres		0.0.0.0
	004]	Hartslag Interval		135
18 Schema's	005]-1	Ethernet ontvanger 1 supervisie		Nee Nee
🗩 🕳 Communicatie	V V [851][005] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie		Nee Nee
	0 0 (851)[005] - 3	Hartslag Type		Prive 👻
😚 Systeem	005] - 4	Primaire verbinding		Ethernet Primair 💌
	0 0 (851)[005] - 5	Redundante communicatie		Nee Nee
DLS Software	0 0 [851][005] - 6	Remote Firmware Upgrade.		🔽 Ja
PGM Uitgangen	005] - 7	Alternatieve Test Transmissies		Nee Nee
	005]-8	Cellulair laag signaal storing		Nee Nee
Draadloos	[851][006] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld		📝 Ingeschakeld
	D D [851][006] - 2	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld		📝 Ingeschakeld
Bedienpanelen	0 0 (851][006] - 4	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld		📝 Ingeschakeld
Unio Opties	0 0 [851][006] - 5	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld		🔲 Uitgeschakeld
1				

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1, 2 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!



Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

D						DLS 5 v1	1.71					_ 0		¢	
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp															
💽 Start Pagina 🛛 🕎 Handleiding V41 🔤															
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 🊱 🚱 🗷 🗔 🦝 · 🖴 🖴 💷															
Sectienummer zoeken			-	Q Optie n	aam zoeken		🔍 Geprogram	mmeerde data	zoeken		9				
Communicatie Status	Off-line		Verbind	ling Off-line		Voortgang		Efficient		Staat				1	
n Communica	atie	^	٦, Ç) 🖪 🛃	//5	Ö									
Eurteem			$\Box \Box$	[851][011]	GS / IP in	stallateurscode				CAFE					^
Systeem			$\Box \Box$	[851][012]	DLS Binn	enkomende Poo	rt			3062					
DLS DLS Softwa	are		\Box \Box	[851][013]	DLS Uitga	aande Poort				3066					
PGM Ultrav		_	\Box \Box	[851][015]	DLS terug	gbel IP				0.0.0.0					
	iigen		\Box \Box	[851][016]	DLS terug	gbel Poort				0					Ē
Draadloos		Ι.	\Box \Box	[851][020]	Tijdzone					00 Update r	niet de paneeltijd		•		-
- Padianan			00	[851][021]	Systeem	accountcode (pr	om nummer)			4017FF	Gebruik 6 hexadeci	imale Karakters.			
Bedienpane	eien		\Box	[851][022]	Commun	icatie Formaat				04 SLA FSK F	ormaac				
붲 🛛 Audio Optie	es	Ξ	$\Box \Box$	[851][023]	Paneel At	fwezig Storing Ra	apportage Code			FF					
-0 0 c	Image: Contract of the second secon		Code		FF										
Status en fu	uncties		\Box \Box	[851][030]	FTC Herst	tel Rapportage Co	ode			FF					
Gebeurteni	isgeheugen		\Box \Box	[851][031]	Paneel Sa	abotage Rapporta	age Code			FF					
			$\Box \Box$	[851][032]	Paneel Sa	ibotage Herstel F	Rapportage Code			FF					
🔽 G5/IP Opties 🔤 🔽 [51][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code 🛛 FF								Ŧ							
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	We	ergave	Laatste Wijzig	ing: 15-10-201	9 13:20:49 Laat	ste Communicatie:	: Onbekend							Ц

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

:8099/test.asp)
(dit is de meldkamer)
de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 0000004017
Ip adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102
3061
FF
FF



Als ontvanger 3 kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 3:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

0.8				DLS 5	v1.71			
Bestand Bekijken Opties Ven	stand Belijken Opties Venster Hulp							
T=Start Pagina	neel handleiding v4 🛛 🛛							
🗊 🖸 🗙 📎 📈 🄇	🆫 🚱 🍠 🗔 🔏	• 🚔 🚔 💷						
Sectienummer zoeken	 Q Optie naam zoeken 	🔾 Gepre	ogrammeerde data zoeken	9				
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat		R		
Installatie overzicht		0						
Gebruiker Opties	Kiezer Opties Ontvanger Opties							
Partities	Ontvanger Promnummer	DNES	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	APN	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam
Zones / Ingangen								
	1 5715689711	000000	82.165.116.118	3060	3061		FF	cloud.topsecuri
18 Schema's	2 0000004017	000000	185.160.75.102	3065	3061		FF	
Communicatie	3 0000004017	000000	185.160.75.102		3061	aprivanuwprovider	FF	
Systeen								
•	 Integratie Opties 							

DLS			DLS 5 v1.71	_	□ ×
Bestand	d Bekijken Opties Ver	ster Hulp			
Star	rt Pagina 💦 T Handl	eiding V41 🛛 🛛			
	🛛 🗙 · 📎 📈 (🎐 🚱 🛃 🗔 🔏 · 🖴 🖴 💷			
Sectienu	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogramme	eerde data zoeken		
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang	Efficient Staat	R	
An	Installatie overzicht	G 🕫 🖶 🖉 🖉 🗩 🖸 🔿 🔿			
	Gebruiker Opties				
Hu-	Partities	Algemene Integratie Opties			
508	Zones / Ingangen	[851][651] Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel) [851][652] Integratie Toegangscode	181109566711		
18	Schema's	□ □ [851][663] Integratie Configuratie	Interratie Over Serieel 🔻		
1	Communicatie	Image: Construction of the state of the	3076		
00	Systeem	C C [851][665] Integratie Polling Interval	10		
DLS	DLS Software	Image: Construction of the second	Noti catie Poort		
~	PGM Uitgangen	[851][664] - 3 Real-Time Notificatie Ingeschakeld Integratie Template	✓ Ja Tem late niet gebruikt		
(Draadloos	Integratie Server Opties Diagnostieken			
	Bedienpanelen	Remote Firmware Update.			
-	Audio Opties				
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard V	 /eergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 17:56:28 Laatste Communicatie: On	bekend		



Ga vervolgens verder naar onder in de lijst, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor algemene integratie opties en integratie server optie en vul daar de volgende gegevens in.

Integratie configuratie Integratie uitgaande poort Integratie inkomende poort Integratie polling interval	integratie over ethernet 3076 3071 10
Integratie polling methode	uitgeschakeld
Notificatie poort selectie	notificatie poort
Real time notificatie	ja
Integratie template	template niet gebruikt
Integratie server IP	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl

DLB		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand	Bekijken Opties Vens	ster Hulp	
Star	t Pagina 💦 🔭 Handle	eiding V41 🛛	
(2 🗙 · 📎 📈 🄇	🆫 🚱 🖉 🖵 🗔 🔏 - 🖴 🕰	
Sectienu	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat	
1m	Installatie overzicht		
2	Gebruiker Opties	Kiezer Opties Ontwager Opties	
	Partities	Agreene Integrate Optics State Data State Dat	
20 ⁰ 0	Zones / Ingangen	Image: solution of the soluti	
18	Schema's	O [851]663] Integratic Configuratic Integratic Cove Ethernet.	
=	Communicatie	V [651][698] Integratie Uitgaande Poort JU/b V [651][699] Integratie Inkomende Poort 3071	
00	Systeem	□ □ [1651][665] Integrate Polling Interval 10 □ □ □ [168000000000000000000000000000000000000	
DLE	DLS Software	Image: Comparison of the state of the st	
	PGM Uitgangen	Image: Stalled - 3 Real-Time Notificatie Ingeschakeld Integratie Template Template niet gebruikt	
0	Draadloos	Thregratie Server Opties	
		C [851][691] Integratie account code 000000000 Gebruik 10 hexadecimale Karakters.	
	Bedienpanelen	C [851][692] Integratie DNIS 000000	
۲	Audio Opties	U [83][693] Integrate Server P 82165116118 Letruma 10 hexadeConde Karatters.	
e.0	Status en functies	□ □	
	Gebeurtenisgeheugen	□ □ [1:1]<	
<u>ج</u>	GS / IP Opties	Image: Construction of the second construction of the seco	
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaard W	reergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 17:5628 Laatste Communicatie: Onbekend	



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 0	×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp		
Start Pagina	howroom 🛛		
🖫 🔽 💥 💊 🔺	/ 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🚔 Paneel (Intern) - 💷		
Sectienummer zoeken	🔽 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍		
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Staat		Ŧ
Installatie overzicht			
Gebruiker Opties			
Partities			
Zones / Ingangen			
18 Schema's			
Communicatie			
5° Systeem			
DLS DLS Software	•		
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standa:	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03		

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS			DLS	5v1.71				_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp)						
Start Pagina	owroom 🛛 🛛	3						
🗊 🔽 🗙 · 📎 📈	🔇 🌔	ی 🖵 🏹	3 🔏 · 🚔 🚔	Paneel (Intern) 👻	J.			
Sectienummer zoeken	- (🔾 🛛 Optie naam	zoeken	🔾 Geprogramm	neerde data zoeken	Q		
Communicatie Status Off-line	Verbindin	ng Off-line	Voortgang		Efficient	Staat		Ŧ
Installatie overzicht		R 🗗 📝	Z 5 0					
Gebruiker Opties		Instellingen	-		fulla ([+] Commando	Vortragingstimer bij	
Partities	= #	Naam	Partitie activeren	Promammer	Citloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene vertraging
Soo Zones / Ingangen	1 6	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja
Schema's	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja 🗼
Communicatie		In-/Uitschakeli Partitie Namer	ng Schema's 1		ノ			
5 Systeem								
DLS Software	-							
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaa	rd Weergave L	.aatste Wijziging:	15-10-2019 12:33:11 Laats	te Communicatie: 15	-10-2019 12:33:11			

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer auto route. (redundantie regelt de kiezer automatisch!)

	The second secon			
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	
1	Alternatieve kiezer auto route 🔹 🗸 📃		04 SIA FSK Formaat	
2	D D D		04 STA ESK Formast	-



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!

DLS	0 0			DLS 5 v1.71
Bestand	Bekijken Opties Ver	nster Hulp		
Start	: Pagina 💦 🔁 testp	aneel handleiding v4		
	2 🗙 · 📎 📈 (🆏 😍 🌏 🗔	1 🔏 · 🖴 🖴 🗔	
Sectienun	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam :	zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃	Q
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat
-M-	Installatie overzicht	😼 ় 🖪 🔂 🥒	20C	
2	Gebruiker Opties	□ □ [851][004]	Hartslag Interval Ethernet ontvanger 1 supervisie	135
	Partities		Cellulair ontvanger 1 supervisie	Nee
20 ²	Zones / Ingangen	Image: Contract of the second seco	Hartslag Type Primaire verbinding	Prive Ethernet Primair
18	Schema's	Image: [851][005] - 5 Image: [851][005] - 6	Redundante communicatie Remote Firmware Upgrade.	🔲 Nee 🔽 Ja
2	Communicatie	□ □ [851][005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Nee Nee
0 0	Systeem	0 0 [851][006] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld	🔽 Ingeschakeld
DLS	DLS Software	Image: [851][006] - 2 Image: [851][006] - 4	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	🥅 Uitgeschakeld 📝 Ingeschakeld
	PGM Uitgangen	V V [851][006] - 5	Cellulair ontvanger Zingeschäkeld	Uitgeschakeld
0	Draadloor		storing vertraging van cellulair, ethemet & supervisie ingeschakeld	

Vervolgens scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!



DLS	DLS 5 v1.71	_
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
Start Pagina	landleiding V41 🛛 🛛	
🖫 🖸 🗙 · 📎 🖊	/ 🊱 🚱 🛃 🗔 🄏 - 🚘 🚔 💷	
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeke	en 🔍 🔍
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Efficient	Staat 📃
📌 👔 Communicatie		
	□ □ □ [851][011] GS / IP installateurscode	CAFE
Systeem	□ □ [851][012] DLS Binnenkomende Poort	3062
DLS Software	U U [851][013] DLS Uitgaande Poort	3066
	U DLS terugbel IP	0.0.0
PGM Ottgangen	U C [851][016] DLS terugbel Poort	0
Draadloos	U U [851][020] Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹 🗸
De l'energie	Image: The second sec	4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters.
Bedienpaneien	[851][022] Communicatie Formaat	04 SIA FSK Formaat
🜷 Audio Opties	E 🔽 💭 [851][023] Paneel Afwezig Storing Rapportage Code	FF
-	D D [851][024] Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code	FF
Status en functies	□ □ [851][030] FTC Herstel Rapportage Code	FF
Gebeurtenisgeheug	n 🔽 🔽 [851][031] Paneel Sabotage Rapportage Code	FF
	Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code	FF
GS / IP Opties	🔽 🔽 🔽 [851][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code	FF
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Stands	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend	

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(http://185.160.75.102:8099/test.asp)Ontvanger 1:(dit is de meldkamer)Promnummerde laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 0000004017Ontvanger ipIp adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102Remote poort:3061

rapportage code FF Als ontvanger 3 kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(http://185.160.75.102:8099/test.asp)

Testmelding

FF

Ontvanger 3:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

💌 🐺 K	Gezer Opties Ontvanger Opties						
Ontvanger	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	APN	Testmelding Rapportage Code
1	0000004017	000000	185.160.75.102	3060	3061		FF
2	000000000	000000	0.0.0.0	3065	3061		00
3	0000004017	000000	185.160.75.102		3061	apnvanuwprovider	FF



TL280E kiezers programmeren versie 5.0.xx

In onze instructie gaan we uit van een versie 5.4 kiezer, het kan zijn dat oudere versies (5.2 of lager soms qua uiterlijk van de screenshots in DLS afwijken, opties blijven gelijk!)

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLB	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×										
Bestand Bekijken Optie:	s Venster Hulp											
Start Pagina	Showroom 🛛											
🖫 🖸 🗙 · 📎	🕼 😥 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🔏 * 🖴 🤮 Paneel (Intern) * 💷											
Sectienummer zoeken 📃 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍												
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Staat											
Installatie overzic	ht 🔺											
Gebruiker Opties												
Partities												
Zones / Ingangen												
Schema's												
Communicatie												
Systeem												
DLS DLS Software	v											
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Star	ndaard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03											

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS				DL	S 5 v1.71				_		×
Bestand Bekijken O	pties Ver	nster	Hulp								
Start Pagina	📔 🖬 Show	room	×								
🖫 🖸 🗙 · 📎	» 📈 () 🌔	婱 🋃 🗔 🥫	1 🔏 · 급 🖴	Paneel (Intern) 👻	<u>N</u>					
Sectienummer zoeken			🔹 🔍 🛛 Optie naam	zoeken	🔍 Geprogramme	eerde data zoeken	Q				
Communicatie Status Off	-line	Verb	inding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat				÷
Installatie ove	erzicht		🕑 🖪 🔂 🖉	Z 50							
Gebruiker Opt	ties		Instellingen			6.25 ([+] Commando	Mada a la suba sub			
Partities		= #	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene	vertra	ging
رمی Zones / Ingang	gen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja		
5chema's		2	Partition 2	al	4017		1,2,3,4	10	Ja		•
Communicatie	e		In-/Uitschakeli Partitie Namer	ing Schema's							
Systeem											
DLS Software		-									
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE)	Standaard \	Neerga	ve Laatste Wijziging:	15-10-2019 12:33:11 Laats	te Communicatie: 15-	10-2019 12:33:11					



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1 is!

DLS				DLS 5 v1.71			_ 🗆 ×				
Bestand Bekijken Opties V	enster	Hulp									
Start Pagina	wroom										
🗊 🗾 💥 📎 📈	6	📀 🍠 🗔 🗸 ·	Panee 🔒	I (Intern) +							
Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 🔍 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔍 🔍											
Communicatie Status Off-line	Vert	binding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50)	1				
Installatie overzicht	- 😼	🕑 🗔 😓 🖉 🖉 🗇	C)								
Gebruiker Opties		Ontvanger Opties		_	-	_					
Partities	#	Doormelding instellingen	_	Telefoonnummer		Communicatie Formaat	Backup of onafhanke				
Solo Zones / Ingangen	= 1	Alternatieve Kiezer Ontvanger	1			04 SIA FSK Formaat					
Eshama'a	2	PSTN Telefoon #2	D		04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafha					
18 Schema s	3	PSTN Telefoon #3	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafha				
🕿 📊 Communicatie	4	D PSTN Telefoon #4	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafha				
	1 💾	Commination Oction					•				
Systeem		Rapportage Instellingen									
DLS Software											
PGM Uitgangen											
Draadloos	-										
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	d Weerga	we Laatste Wijziging: 15-10-2019 :	12:33:11 Laatste Comr	municatie: 15-10-2019 12:33:11							

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS	DLS 5 v1.71 _ D												
Bestand Bekijken	Opties Ver	nste	r Hulp										
Start Pagina	Show	roo	m 🛛										
🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🔏 • 🚔 🔮 Paneel (Intern) • 🔐													
Sectienummer zoeken - 🔍 Optie naam zoeken 🔍 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔍 🔍													
Communicatie Status	Off-line	1	/erbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat	Voltooid- 00:00:50		*				
Installatie o	overzicht	î.	G 🔍 🖬 🔂 🖌 🖊 🗩	Ö									
			 Ontvanger Opties 										
Gebruiker G	Opties	Ш		Create (5.2 Alassa an basadal			Systeemgebeurteniss	Contraction				
Partities			# Backup of onafhankelijk	Luister	doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	en en herstel doormelden?	doormelden?				
Joo Zones / Inga	angen	=	1	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja				
Schema's			2 ^I oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja				
18 Schema s			3 ^s oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee				
💂 👝 Communica	atie		4 ^s oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee				
			< <u> </u>						•				
Systeem	-		Communicatie Opties Rapportage Instellingen										
DLS Softwa	are												
PGM Uitgar	ngen												
Draadloos		-											
HS2016 v1.3EN (NL/BE)	:) Standaard \	Wee	rgave Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	12:33:11 Laatste Co	mmunicatie: 15-10-2019 12:	33:11							



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71	_
Bestand Be	ekijken Opties Ve	'enster Hulp	
🛛 📻 Start Pagi	ina 🔰 🖬 Shor	wroom 🛛	
	🗙 · 📎 📈	🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🖴 🏔 Paneel (Intern) - 💷	
Sectienummer	rzoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q
Communicatie	e Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50
M_ Ins	stallatie overzicht		
Se Ge	bruiker Opties	Communicatie Opties Communicatie Opties	
Par	rtities	Image: Constraint of the state of	17
50 ^Q Zor	nes / Ingangen		
18 Sch	hema's	U U [377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller 3 U U [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3	
🚬 д Coi	ommunicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3	
G^O Sys	steem	U U [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging U U U [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging 30	
DLS DL	S Software	Image: The state of the sta	
PG	iM Uitgangen	U [3//][003] Lestmelding Cyclus 1 U U [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7	
Dra	aadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30 □	
HS2016 v1.3E	N (NL/BE) Standaard	I ⊂ U U [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster U d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11	×

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties, ontvanger opties en vervolgens de tab ethernet ontvanger 2 en schakel "Ethernet ontvanger 2" uit

DLS					DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×
Bestand	Bekijken Opties V	enster Hulp					
Star	t Pagina 🛛 🔭 Sho	wroom 🔀					
(2 🗙 · 📎 📈	🍥 📀 🎅 🗔	🔏 • 🚔 🔒 🖻	aneel (Intern) 👻 🛄			
Sectienu	mmer zoeken	- 🔍 Optie naam zi	oeken 🔤	🔾 Geprogrammeerde data	zoeken		
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:10	1	
A	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontyanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt	G 🔿 🖬 💀 🍃	100		
	Gabruikas Ontias	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 opt	0 0 [851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	Uitgeschakeld	
	Gebruiker Opties	Diagnostieken		0 0 [851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee	
	Partities	Namen Remote Eirmware Undate		0 0 [851][111]	Promnummer	000000000	
808	Zones / Ingangen	Status		0 0 [851][112]	DNIS	000000	
18	Schema's			0 0 [851][113]	Ontvanger IP	0.0.0.0 Voer een geldig IP adres in	
	Communicatie	E		0 0 [851][115]	Lokale Poort	3065	
	commanicatio			0 0 [851][114]	Remote Poort	3061	
O°	Systeem			0 0 [851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00	
DLS	DLS Software			0 0 [851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam		
	PGM Uitgangen			0 0 [851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135	
6	Draadloos			851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden	
	Bedienpanelen						
	Audio Opties						
O Upd	ates Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	IL Weergave Laatste Wijziging	: 22-10-2019 10:48:37 Laats	te Communicatie: 22-10-2019 10:44:00		, ,



Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS							DLS 5 v1.	71				_ □	×
Bestand Bekijk	en Opties Ve	enst	er H	ulp									
Start Pagina	📜 🔚 Han	dlei	iding V4	41 🛛									
🖫 🖸 🗙	S- 📎 📈	Ć) 🍠 🚺		• 🔒 🔒	1						
Sectienummer zoe	ken		-	• 🔾 Optie r	naam zoeken [🔾 Geprogram	meerde data zoeken		Q			
Communicatie Sta	tus Off-line		Verbin	ding Off-line		Voortgang		Efficient	Staat			1	
🚬 д Comm	unicatie	^	٦,	•		Ö							
G ^O Systee	m			[851][011] [851][012]	GS / IP i DLS Bini	nstallateurscode nenkomende Poort			CAFE 3062				
DLS DLS Sc	oftware		00	[851][013]	DLS Uitg	DLS Uitgaande Poort DLS terugbel IP DLS terugbel Poort			3066		_		
PGM U	Jitgangen	h		[851][015] [851][016]	DLS teru DLS teru				0.0.0.0				Е
Draadl	oos		$\Box \Box$	[851][020]	Tijdzone	Tijdzone			00 Update	niet de paneeltijd		•	
Bedien	panelen		00	[851][021]	Systeem	accountcode (prom	nummer)		4017FF	Gebruik 6 hexadecir	nale Karakters.		
			Q	[851][022]	Commu	nicatie Formaat			04 SLA FSK	ormaat			
📮 Audio	Opties	Ξ	00	[851][023]	Paneel A	Afwezig Storing Rapp	ortage Code		FF				
			$\Box \Box$	[851][024]	Paneel A	Afwezig Storing Hers	el Rapportage Co	ode	FF				
Status	en functies		$\Box \Box$	[851][030]	FTC Her	stel Rapportage Code			FF				
Gebeu	irtenisgeheugen		\Box \Box	[851][031]	Paneel S	Sabotage Rapportage	Code		FF				
		1	\Box \Box	[851][032]	Paneel S	Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code			FF				
GS / IP	Opties	Ŧ	\Box \Box	[851][033]	Comm F	irmware Update Beg	innen Rapportag	e Code	FF				-
HS2016 v1.3EN (N	IL/BE) Standaard	1 We	ergave	Laatste Wijzig	ging: 15-10-20	19 13:20:49 Laatste	Communicatie:	Onbekend					

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

DLS					DLS 5 v1.71	_ ×					
Bestan	d Bekijken Opties V	enster Hulp									
Sta	rt Pagina 💦 🖬 🖬 👔	owroom 🛛									
	🛛 🗙 · 📎 📈	🍥 📀 🤜 🗔	🖌 - 📑 🖴 Par	neel (Intern) 👻 🙀							
Sectienummer zoeken - 🔍 Optie naam zoeken 🔍 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔍											
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:10	1					
Ar-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 opt	G 🕫 🖬 🕤 🌶	1250						
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 opti Cellulair ontvanger 2 opti	[851][100] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld	✓ Ingeschakeld					
		Diagnostieken SMS		0 0 [851][100] - 2	Ethernet ontvanger 1 supervisie	Nee					
	Partities	Namen Remote Firmware Undate		0 0 [851][101]	Promnummer	8109566711					
50 ⁰ 9	Zones / Ingangen	Status		0 0 [851][102]	DNIS	000000					
18	Schema's			0 0 [851][103]	Ontvanger IP	82.165.116.118					
	Communicatie	E		0 0 [851][105]	Lokale Poort	3062					
				0 0 [851][104]	Remote Poort	3061					
o°	Systeem			0 0 [851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF					
DLS	DLS Software			0 0 [851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl					
	PGM Uitgangen			0 0 [851][107]	Ethernet Receiver 1 Supervision Interval	135					
@	Draadloos			851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden					
	Bedienpanelen										
.	Audio Opties										
😨 Upo	lates Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	IL Weergave Laatste Wijziging:	22-10-2019 10:48:37 Laats	te Communicatie: 22-10-2019 10:44:00						



DLS					DLS 5 v1.71	_						
Bestand	Bekijken Opties V	fenster Hulp										
Star	Pagina	owroom 🛛										
Sectienummer zoeken - 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦲 🔍												
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:10							
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opties	😼 🕑 🗷 😼 ,	1/20							
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties	[851][422]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	181109566711						
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon	0 0 [851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A1428 00000000						
	Partities	Namen Remote Firmware Update		0 0 [851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	000001 C						
20 ⁰ 0	Zones / Ingangen	Status		0 0 [851][710]	Lifestyle Gebeurtenis Log Sync Timeout	000151 D						
18	Schema's			0 0 [851][711]	Integratie Inactiviteit Timeout	000000 B						
2	Communicatie	E		0 0 [851][716]	Lifestyle Reset Venster	OEIO						
o °	Systeem			0 0 [851][720]	Lokale Debug TCP Poort	0						
DLS	DLS Software											
	PGM Uitgangen											
(Draadloos											
	Bedienpanelen											
!	Audio Opties	-										
🔅 Upd	ates Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	22-10-2019 10:48:37 Laa	tste Communicatie: 22-10-2019 10:44:00							

Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Template niet gebruikt
12345678
12345678123456781234567812345678
type 1
11111111
Integratie over ethernet
Uitgeschakeld
Ja
Notificatie poort
10
82.165.116.118
1303
3073
cloud.topsecurity.nl
3070
3071



DLS				DL	S 5 v1.71			_ 🗆 ×					
Bestand	Bekijken Opties V	enster Hulp											
a start				7									
الما 🖌	4 🛪 🛛 📈	S S S S		K.									
Sectienum	nmerzoeken	 Q Optie naam zo 	oeken C	🔪 Geprogramr	neerde data	zoeken							
Communi	Schema's	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 0	0:01:25						
		Ontvanger Opties	Sessie 1 Integratie Opties	6 🗘 🖬	1 🛃 🌶								
7	Communicatie	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties			Integratie Template	Template niet gebruikt 🔹						
Ö ⁰	Systeem	SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon	00 [851	[423]	Type 1 Integration Access code	12345678						
	DLS Software	Namen Remote Firmware Update		0 0 [851	[700]	Type 2 Integration Access Code	12345678123456781234567812345678						
		Status							0 0 [851	[425] - 4	Integration Encryption Type	Type 1 💌	
	PGM Uitgangen			00 [851	[424]	SMS Naam	11111111						
9	Draadloos			0 0 [851	[425]	Integratie Configuratie	Integratie Over Ethernet 🔹						
	Bedienpanelen			0 0 [851	[426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻						
·····		E		0 0 [851	[426] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	V Ja						
Y	Audio Opties			0 0 [851	[426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 👻						
O ^o	Status en functies			0 0 [851	[427]	Integratie Polling Interval	10						
	Gebeurtenisgeheugen			0 0 [851	[428]	Integratie Server IP	82.165.116.118						
	CS / ID Ontine			0 0 [851	[429]	Integratie Notificatie Poort	1303	-					
	tas Parakitkasa		AZ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	×	na lu su	III		•					
Obra	Schema's	VIII VIIII (NL/BE) Standaard	weergave Laatste wijziging:	31-10-2019 9:45	:31 Laatst	e Communicatie: 31-10-2019 9:45:31							
		Ontvanger Opties	Sessie 1 Integratie Opties	l 👌 🏠 🔽	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Integrate Server IP	0211031101110						
1	Communicatie	Cellulair netwerk opties	Sessie 3 Integratie Opties	0 0 [851	[429]	Integratie Notificatie Poort	1303	<u> </u>					
O ^O	Systeem	SMS	Integratie Levensstijl Zon	0 0 [851	[430]	Integratie Polling Poort	3073	=					
DLS	DLS Software	Remote Firmware Update		0 0 [851	[431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl						
	DCM IP:	Status			1[432]	Integratie Litgaande Poort	3070						
	PGM Oltgangen				14331	Integratie Inkomende Poort	3071						
\bigcirc	Draadloos				[[434] - 1	Notificatie Zone 1 Ingeschakeld	∠ la						
	Bedienpanelen				1[434] - 2	Notificatie Zone 2 Ingeschakeld	u Ia						
١	Audio Opties	E		0 0 [851	- [[434] - 3	Notificatie Zone 3 Ingeschakeld	🗸 Ja						
				0 0 [851	[434] - 4	Notificatie Zone 4 Ingeschakeld	⊘ Ja						
0 ″	Status en functies			0 0 [851	[434] - 5	Notificatie Zone 5 Ingeschakeld	☑ Ja						
	Gebeurtenisgeheugen			0 0 [851	[434] - 6	Notificatie Zone 6 Ingeschakeld	Ja						
()	GS / IP Opties			<u>п</u> п 1851	14741 - 7	Notificatie Zone 7 Indeschakeld	🕼 la						
😅 Upda	tes Beschikbaar HSZ	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Weergave Laatste Wijziging:	31-10-2019 9:45	:31 Laatst	e Communicatie: 31-10-2019 9:45:31							



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is!



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

DLS			DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×		
Bestand Bekijken Opties Ver	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp								
Start Pagina	room 🛛								
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 (🌭 🐼 🍠 🔜 🐼	📑 🚔 Par	neel (Intern) 👻 🔟						
Sectienummer zoeken	Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 🔤 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔤 🔍								
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	Voltooid- 00:00:50		1		
Installatie overzicht	- 🕞 🕞 🖪 🔂 🖉 💋	3							
	Ontvanger Opties								
Gebruiker Opties	# Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelin	Systeemgebeurteniss gen en en herstel	Systeemtest doormelden?		
						doonneiden:			
د Zones / Ingangen	= 1	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja		
Schama'r	2 ^z oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja		
18 Julie in a s	3 ⁻ oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee		
完 д Communicatie	4 ^t oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee		
Systeem	Communicatie Opties Rapportage Instellingen						· · · ·		
DLS Software									
PGM Uitgangen									
Draadloos									
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard \	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11					

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS		DLS 5 v1.71	- 🗆 ×						
Bestand	d Bekijken Opties V	er Hulp							
Star	irt Pagina 🛛 T Sho	om 🛛							
	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🍪 🧽 🛃 見 🖫 🏹 - 🔜 🏔 Paneel (Intern) - 🖳								
Sectienu	ımmer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍							
Commu	inicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50	4						
An-	Installatie overzicht								
2	Gebruiker Opties	Communicatie Opties	ŕ						
	Partities	U [310][000] System accountcode (prom nummer) 4017 U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5	E						
508	Zones / Ingangen	U [377][014] Wachttijd voor handshake 40							
18	Schema's	□ □ 3771[001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller 3 □ □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3							
2	Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3 □ □ □ □ □ □							
o °	Systeem	□ □							
DLS	DLS Software	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
	PGM Uitgangen	V (577)[002] resumeding cyclus 1 V [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7							
0	Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30							
612	Diadioos	□ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-						
HS2016	5 v1.3EN (NL/BE) Standaan	ergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11							

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×								
Bestand Bekijiken Opties Venster Hulp									
Estart Pagina Estavorm									
Sectionummer zoeken • Q Optie naam zoeken Q Geprogrammeerde data zoeken Q									
Communicatie Status (Off-line Verbinding Off-line Voortgang Efficient Statu Voltooid-00:00:44									
Installatie overzicht G O Ta 🗠 I D O									
Charling Della Charli	^								
Sebruiker Opties U U [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster U									
Partities U U [377][015] Alternative kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger 00									
C U [377][016] Alternative Kiezer Fout Controle Teller 10									
Const / Ingangen C C (377)[012] Vertraging tussen kies pogingen 3									
Schema's 0 [377][013] Vertraging tussen geforceerde belpogingen 20									
C [377][004] Testmelding tijdstip 🖉 Ingeschakeld 08:30 🔮 24Uur Nu									
Testmelding uitzondering ingeschakeld									
D 0 [025] - 3 [022] - 4 Periodieke testmelding tijdsinterval Dagen									
Systeem C I [304] Oproep wachtstand annuleren string DB70EF									
DLS Software DLS Software Communicate ingeschakeld									
Volgt Zone v	E								
PGM Ultgangen 0 0 1800-3 Standaard kiestoon									
Drazillos U (380) - 4 Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon Nee									
Classical C 380-5 Backup/parallelle communicatie Parallel •									
Bedienpanelen U U [380] - 6 Atwisselend Kezen V Ingeschakeid									
totation									
Auto Opties O (190)*0 United by the other balance of indexts interstation of the other of the other of the other									
Status en functies C 10 1931-2 Uitchakeirin a salari oper-tinjake ingeskaled New									
C C 3811-4 Bevestiging activeen									
Gebeurtenisgeheugen									
GS/IP Opties D B221-2 Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest									
□ [382] - 4 Wachtstand annuleren ingeschakeld □ Nee	-								
C Updates Beschikbaar HS2016 v1.3EN (NU/BE) Standaard Weergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 936:07 Laatste Communicatie: 23-10-2019 936:07									



Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties, ontvanger opties en vervolgens de tab ethernet ontvanger 2 en schakel "Ethernet ontvanger 2" aan. Controleer ook of ontvanger 1 is ingeschakeld!

Bestand	Bekijken Opties V	'enster Hulp								
Start	Pagina 🔰 📻 Sho	wroom TOP Security 🛛 🛛								
	🗊 🔽 🔆 📎 📈 🍪 🧽 🛃 🗔 🖪 🔏 * 🖴 🎴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) * 💭									
Sectienum	sztienummer zoeken 💦 🔍 Optie naam zoeken 🦳 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍									
Commun	catie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56				
An	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt		T - R 🖌	250				
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 2 opti Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	👿 Ingeschakeld			
		Diagnostieken SMS		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee			
	Partities	Namen Remote Firmware Undate		00	[851][111]	Promnummer	0000004017			
50 ²	Zones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000			
18	Schema's			00	[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102			
	C			00	[851][115]	Lokale Poort	3065			
1	communicatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061			
O°	Systeem			00	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00			
DLS	DLS Software			00	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam				
	PGM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135			
0	Draadloos			-	[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden			

Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×								
Bestand Bekijken Opties V	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
TE Start Pagina TE Handleiding V41 🛛										
🖫 🖸 💥 · 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🔏 · 🖴 🖴 💷										
Sectienummer zoeken	Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 🔄 🔍 Geprogrammeerde dats zoeken 🔄 🔍									
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat 📃								
Communicatie										
and Contains	□ □ [851][011] GS / IP installateurscode	CAFE								
O Systeem	□ □ [851][012] DLS Binnenkomende Poort	3062								
DLS DLS Software	💭 💭 [851][013] DLS Uitgaande Poort	3066								
PGM Ultanagan	[851][015] DLS terugbel IP	0.0.0.0								
	🔽 💭 [851][016] DLS terugbel Poort	0								
Draadloos	U [851][020] Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹 🗸 🚽								
- Padiananalan	C [851][021] Systeem accountcode (prom nummer)	4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters.								
Bedienpaneien	[851][022] Communicatie Formaat	04 SIA FSK Formaat								
🜷 Audio Opties	E U [851][023] Paneel Afwezig Storing Rapportage Code	FF								
	🖓 🖓 [851][024] Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code	FF								
Status en functies	U [851][030] FTC Herstel Rapportage Code	FF								
Gebeurtenisgeheugen	□ □ [851][031] Paneel Sabotage Rapportage Code	FF								
	C [851][032] Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code FF									
GS / IP Opties	👻 🛡 📮 [851][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code	FF								
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	l Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend									

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.



Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (http://185.160.75.102:8099/test.asp) Ontvanger 2: (dit is de meldkamer) Promnummer de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer Bijvoorbeeld 000004017 Ontvanger ip Ip adres van de meldkamer Bijvoorbeeld 185.160.75.102 Remote poort: 3061 Testmelding FF rapportage code FF



					DLC 5		
Bertand	Rekijken Ontjer Ve	enster Hulp			013 3 41.71		<u></u>
Star	Pagina	wroom					e i
	2 🗙 📎 📈	🌀 🚱 🎅 🗔	🔏 - 🔒 🔒 Par	neel (Intern) 👻 🕠			
Sectienur	nmer zoeken	🛛 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken C	🔾 Geprogrammeerde d	lata zoeken 🔍 🔍		
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficier	nt Staat Voltooid- 00:00:1	10 🗧	
A-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opties	😼 💌 👿 😼	1150		
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties	[851][422]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	181109566711	
	Partition	Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon	0 0 [851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A1423	
	Tal titles	Namen Remote Firmware Update		0 0 [851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	0000012	
20 ⁰ 0	Zones / Ingangen	Status		0 0 [851][710]	Lifestyle Gebeurtenis Log Sync Timeout	00015180	
18	Schema's			0 0 [851][711]	Integratie Inactiviteit Timeout	0000078	
-	Communicatie	E		0 0 [851][716]	Lifestyle Reset Venster	OE10	
0 °	Systeem			0 0 [851][720]	Lokale Debug TCP Poort	0	
DL6	DLS Software						
	PGM Uitgangen					-	
(Draadloos						
	Bedienpanelen						
.	Audio Opties	-					
😨 Upd	ates Beschikbaar HS2	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	22-10-2019 10:48:37 La	aatste Communicatie: 22-10-2019 10:44:00		



Vul vervolgens bij ontvanger opties – ethernet ontvanger 2 het promnummer in, dit promnummer begint met 6 nullen en de laatste vier is het promnummer. Ons promnummer is 4017 en die vul je dus op deze manier in 0000004017

Het ontvanger ip is het ip adres van de meldkamer in ons voor beeld is dit: 185.160.75.102 (dit is onze eigen test ontvanger)

DLS				DLS 5 v1.71	•	_ 🗆 ×				
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Star	T=Start Pagina									
	🗊 🖸 🗙 🗞 📎 🛹 🚱 🚱 🗷 🗔 🔏 - 🚔 🔐 💷									
Sectienur	mmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam z	oeken 🛛 🤇	💫 Geprogrammeerde data	zoeken					
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:01:25	1				
18	Schema's	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 opt	😼 🕞 🖪 🛃 🥖	00					
2	Communicatie	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 opti Cellulair ontvanger 2 opti	0 0 [851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	🖉 Ingeschakeld				
-0	Systeem	Diagnostieken		0 0 [851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee				
-	-,	Namen		0 0 [851][111]	Promnummer	0000004017				
DLS	DLS Software	Status		0 0 [851][112]	DNIS	000000				
	PGM Uitgangen			0 0 (851)[113]	Ontvanger IP	185.160.75.102				
0	Draadloos			0 0 [851][115]	Lokale Poort	3065				
	Bediennanelen			0 0 [851][114]	Remote Poort	3061				
		=		0 0 [851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00				
.	Audio Opties			0 0 [851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam					
O ⁰	Status en functies			0 0 [851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135				
	Gebeurtenisgeheugen			a [851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden				
	GS / IP Opties			•	m	Þ				
🔯 Upd	ates Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	31-10-2019 9:45:31 Laatste	: Communicatie: 31-10-2019 9:45:31					

En vergeet hem uiteraard niet aan te zetten met bovenstaande vinkje

Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Integratie template Type 1 Integration Acces code Type 2 Integration Acces code Integration encryption type Sms naam Integratie configuratie Integratie polling methode Real-time notificatie ingeschakeld Ja Notificatie poort selectie Integratie polling interval 10 Integratie ip server Integratie notificatie poort Integratie polling poort Integratie server DNS Integratie uitgaande poort Integratie inkomende poort

Template niet gebruikt 12345678 12345678123456781234567812345678 type 1 1111111 Integratie over ethernet Uitgeschakeld Ja Notificatie poort 10 82.165.116.118 1303 3073 cloud.topsecurity.nl 3070 3071



DLS				DLS 5 v1.71			_ 🗆 ×		
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp								
TeStart Pagina TeShowroom									
Sectienum	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken C	🔾 Geprogrammeerde data	zoeken 🔍 🔍				
Communi	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 0	0:01:25			
18	Schema's	 Kiezer Opties Ontvanger Opties 	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opties	😼 👽 🖪 🛃 🍺	1 Z D ()				
2	Communicatie	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties		Integratie Template	Template niet gebruikt 👻	_		
6 0	Systeem	Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon	0 0 [851][423]	Type 1 Integration Access code	12345678	=		
		Namen Remote Firmware Undate		0 0 [851][700]	Type 2 Integration Access Code	12345678123456781234567812345678			
DLS	DLS Software	Status		0 💭 [851][425] - 4	Integration Encryption Type	Type 1 💌			
	PGM Uitgangen			0 0 [851][424]	SMS Naam	11111111			
0	Draadloos			0 0 [851][425]	Integratie Configuratie	Integratie Over Ethernet 👻			
	Bediennanelen			0 0 [851][426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻			
	beatenparteten	E		0 0 [851][426] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	Ja			
.	Audio Opties			0 0 [851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 👻			
O ^O	Status en functies			0 0 [851][427]	Integratie Polling Interval	10			
	Gebeurtenisgeheugen			0 0 [851][428]	Integratie Server IP	82.165.116.118			
	CE I III O-II			0 0 [851][429]	Integratie Notificatie Poort	1303	-		
	GS / IP Opties	*		<			4		
	Schema's	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	31-10-2019 9:45:31 Laatst	e Communicatie: 31-10-2019 9:45:31				
		Ontvanger Opties	Sessie 1 Integratie Opties	(0JJ)(420)		02,103,110,110			
7	Communicatie	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties	0 0 [851][429]	Integratie Notificatie Poort	1303			
O ^O	Systeem	SMS	Integratie Levensstijl Zon	0 0 [851][430]	- Integratie Polling Poort	3073	=		
DLS	DLS Software	Remote Firmware Update		0 0 [851][431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl			
	BCM LEASes	Status		0 0 [851][432]	Integratie Uitgaande Poort	3070			
	P Givi Ortgangen				Integratie Inkomende Poort	3071			
\bigcirc	Draadloos			1 [851][434] - 1	Notificatie Zone 1 Ingeschakeld	✓ Ja			
	Bedienpanelen			0 0 [851][434] - 2	Notificatie Zone 2 Ingeschakeld				
١	Audio Opties	E		0 0 [851][434] - 3	Notificatie Zone 3 Ingeschakeld	Ja			
				D [851][434] - 4	Notificatie Zone 4 Ingeschakeld	V Ja			
0 ″	Status en functies			0 0 [851][434] - 5	Notificatie Zone 5 Ingeschakeld	☑ Ja			
	Gebeurtenisgeheugen			0 0 [851][434] - 6	Notificatie Zone 6 Ingeschakeld	Ja			
1	GS / IP Opties			1 [851][434] - 7	Notificatie Zone 7 Indeschakeld	🕼 la			
🔅 Upda	ites Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Weergave Laatste Wijziging:	31-10-2019 9:45:31 Laatst	e Communicatie: 31-10-2019 9:45:31				



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



3G2080 kiezers programmeren versie 5.0.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!). (Waarschijnlijk met PClink kabel! Of SMS voor remote programmeren)



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS		DLS	5v1.71				_ □	×		
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Start Pagina	💽 Start Pagina 📃 🔀 Showroom 🛛 🛛									
🗊 🖸 🗙 · 📎 📈	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦽 - 🖴 🖴 Paneel (Intern) - 🛄									
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam z	peken	🛛 🔍 Geprogramme	erde data zoeken	Q					
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			Ŧ		
Installatie overzicht		150								
Gebruiker Opties			\frown		[+] Commando	Mada and a strength the	-			
Partities	≡ # Naam	Partitie activeren	Promnummer	[+] In- / Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene vertra	aging		
Zones / Ingangen	1 Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja			
Schema's	2 Partition 2	aL	4017		1,2,3,4	10	Ja			
Communicatie	 ✓ In-/Uitschakelin ✓ Partitie Namen 	g Schema's						Þ		
Systeem										
DLS Software	▼ I Weergave Laatste Wijziging: 1!	5-10-2019 12:33:11 Laatst	te Communicatie: 15-:	10-2019 12:33:11						



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 3 is! (dit is GPRS 1!)

Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoek	en 📃 🔍 G	ieprogrammeerde data zoeken	Q	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient Staa	t	1
Installatie overzicht	🛛 🕞 🗟 🔂 🖌 🖊	DQ QC			
	Ontvanger Opties				
Gebruiker Opties					
Partities	# Doormelding inst	ellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhanke
حمي Zones / Ingangen	1 Alternatieve Kiezer Or	itvanger 3 🚽 🛛 D		04 SIA FSK Formaat	
	2 PSTN Telefoon #2	D		04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 Backup va
18 Schema's	3 PSTN Telefoon #3	D		04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafhar
🚍 👝 Com municatie	4 PSTN Telefoon #4	D		04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhar
Systeem	Com municatie Opti	es			
·	Rapportage Instelli	ngen			

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DLS 5 v1.71								_ 🗆 ×		
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Star	t Pagina 💦 🔂 🔂 🔀 🔀 T	wro	om	×						
	🔁 🗙 · 📎 📈			隆 🍠 🗔 🍕 🕈		neel (Intern) 👻 🔟				
Sectienu	mmer zoeken			🝷 🔍 Optie naam zoeken 🗌	C	🔪 Geprogrammeerde data z	oeken	Q		
Commu	nicatie Status Off-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat	/oltooid- 00:00:50		1
-M-	Installatie overzicht	Â	5	0 🗉 🕑 🖌 🔿 🗩	Ö					
	Gebruikes Onties			Ontvanger Opties	_					
	Partities		#	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel	Systeemtest doormelden?
									doormelden?	
208	Zones / Ingangen	Ξ	1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
	Schema's		2	'oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
8	Schemas		3	oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
?	Communicatie		4	foonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
0°	Systeem		< ▼ ▼	Communicatie Opties Rapportage Instellingen			_		_	•
DLS	DLS Software									
	PGM Uitgangen									
(Draadloos									
HS2016	∨1.3EN (NL/BE) Standaard	i We	erga	ve Laatste Wijziging: 15-10-2019 :	L2:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11			



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties ^v	/enster Hulp			
Start Pagina	owroom 🛛			
🗊 🔽 💥 📎 📈	🍥 🐼 🛃 🗔 🚳	• 📑 🖴 Paneel (Intern) • 🗽		
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken	🔍 Geprogrammeerde data	zoeken 🔍 🔍	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	1
Installatie overzicht	- 🕞 🕞 🖬 🖌 🖉 🗅	Ø		
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties Communicatie Opties			Î
Partities	□ □ [310][000] System □ □ [377][011] Maxin	em accountcode (prom nummer) maal aantal belpogingen	4017 5	E
رمی Zones / Ingangen	E 0 0 [377][014] Wach	nttijd voor handshake	40	
5chema's	U U [377][001] > 1 Alarm □ □ □ [377][001] > 3 Onde	n en herstel doormelding teller erhoud en herstel doormelding teller	3	
R Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabot	tage en herstel doormelding teller	3	
	□ □ □ [377][002] > 1 Doorr	meldingsvertraging	0	
Systeem	□ □ □ [377][002] > 2 AC Fo	out doormeldvertraging	30	
DIS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefo	oonlijn storing doormeldvertraging	10	
bes sontiare	□ □ [377][003] Testm	nelding Cyclus	1	
PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage	batterij zone doormeldvertraging	7	
Drandbor	□ □ [377][002] > 5 Storin	ng doormeldvertraging	30	
Diaduoos		municatie verbroken venster	0	-
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaar	d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019	9 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12	:33:11	

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit

DLS	U U	-	•			DLS 5 v1.71	
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp							
🔁 Start Pagina 🛛 🐺 Showroom TOP Security 🛛 🔯							
🕼 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 • 🚔 🖴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 🛄							
Sectienummer zoeken 🛛 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍							
Communi	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	
A.	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt				
		Integratie Opties	Cellulair ontvanger 2 opt		[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	Uitgeschakeld
2	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties Diagnostieken	Cellulair ontvanger 2 opti		[951][210] - 2	Callulair anti-anger 2 curanicia	Nee
	Partities	SMS			[0]][210]-2	-	000000000
_		Remote Firmware Update		00	[851][211]	Promnummer	00000000
20 ²	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0
				00	[851][214]	Remote Poort	3061
-	Communicatie			00	[851][215]	APN	
00	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00
DLS	DLS Software			00	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam	
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135
	Draadloos				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend


Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS		DLS 5 v1.71 _ 🗆 🗙							
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start Pagina	lleiding V41 🛛 🛛								
🖫 🖸 💥 · 📎 📈	🍪 🚱 🛃 🗔 🖪 🔏 · 🚔 🚇 💷								
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 🔤 🔍 Ge	programmeerde data zoeken 📃 🔍							
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang	Efficient Staat							
🚘 🗊 Communicatie	ſŢſſĨſ								
Systeem	Image: Constant State GS / IP installateurscode Image: Constant State DLS Binnenkomende Poort	CAFE 3062							
DLS Software	□ □ [851][013] DLS Uitgaande Poort	3066							
PGM Uitgangen	□ □ [851][015] DLS terugbel IP □ □ □ [851][016] DLS terugbel Poort	0.0.0.0							
Draadloos	□ □ [851][020] Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd							
Bedienpanelen	Image: Description Systeem accountcode (prom numme Image: Description [851][021] Systeem accountcode (prom numme Image: Description [851][022] Communicatie Formaat) 4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters. 04 SIA FSK Formaa							
🚆 Audio Opties	E 🔽 💭 [851][023] Paneel Afwezig Storing Rapportage C	ode FF							
Status en functies	Image: Construction of the state o	vrtage Code FF FF							
Gebeurtenisgeheugen	□ □ [851][031] Paneel Sabotage Rapportage Code	FF							
GS / IP Opties	C [851][032] Paneel Sabotage Herstel Rapportage [851][033] Comm Firmware Update Beginnen R	Code FF pportage Code FF							
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Commu	nicatie: Onbekend							

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl Vergeet ook niet de APN aan te geven, dit is de APN van uw simkaart provider. Bij TOP Security simkaarten is dat m2mc.simservices.

DLS						DLS 5 v1.71	
Bestand	Bekijken Opties Ven:	ster Hulp					
Star	t Pagina 🔰 📰 Shown	oom TOP Security	🔁 handleiding v5 🛛 🛛				
	2 🗙 · 📎 📈 🄇	🌖 📀 🌄 💽	🔏 · 🚔 🚔 🗔	λ			
Sectienur	nmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken C	Geprogr	ammeerde data zo	eken 🔍 🔍	
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	1
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Cellulair ontvanger 1 opॹ Cellulair ontvanger 2 opti	G 🕑	I 🔁 🗾	100	
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties		\Box	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld
	debraiker opties	Diagnostieken SMS		\Box	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie	Nee Nee
* 4-	Partities	Namen		00	[851][201]	Promnummer	5715689711
50 ⁹	Zones / Ingangen	Status		00	[851][202]	DNIS	000000
18	Schema's			DD	[851][203]	Ontvanger IP	82.165.116.118
				00	[851][204]	Remote Poort	3061
7	Communicatie			00	[851][205]	APN	m2mc.simservices
O ⁰	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF
DLS	DLS Software			DD	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl
	PGM Uitgangen			00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135
0	Draadloos				[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend



DLS					DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand	Bekijken Opties Ve	enster Hulp				
Start	Pagina 💦 🔭 Show	wroom 🛛				
	2 🗙 · 📎 📈	🍥 😍 🛃 🗔	🔏 - 📄 🚔 Par	neel (Intern) 👻 🙀		
Sectienur	nmer zoeken	- 🔾 Optie naam ze	oeken C	🔾 Geprogrammeerde da	ata zoeken 🔍	
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficien	t Staat Voltooid- 00:00:1	D 📃
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opties	😼 👽 🖪 😼 .	//>0	
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties	[851][422]	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	181109566711
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstiil Zon	0 0 [851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A1425 0000000
	Partities	Namen Remote Firmware Undate	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 0 [851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	0000012
60 ⁰	Zones / Ingangen	Status		0 0 [851][710]	Lifestyle Gebeurtenis Log Sync Timeout	00015180
18	Schema's			0 0 [851][711]	Integratie Inactiviteit Timeout	00000078
2	Communicatie	E		□ □ [851][716]	Lifestyle Reset Venster	0E10
o°	Systeem			0 0 [851][720]	Lokale Debug TCP Poort	0
DLS	DLS Software					
	PGM Uitgangen					•
(Draadloos					
	Bedienpanelen					
	Audio Opties					
😨 Upda	ates Beschikbaar HS2	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	22-10-2019 10:48:37 La	atste Communicatie: 22-10-2019 10:44:00	

Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Integratie template	Template niet gebruikt
Type 1 Integration Acces code	12345678
Type 2 Integration Acces code	12345678123456781234567812345678
Integration encryption type	type 1
Sms naam	11111111
Integratie configuratie	Integratie over cellulair
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071



DLS							DLS 5 v1.71	
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp						
🛛 💽 Start	: Pagina 📄 🔽 Showr	oom TOP Security 🛛 🛛						
(🇊 🔽 💥 - 📎 📈 🍈 🚱 🛃 寻 🗔 🦝 - 🚔 🚔 Pareel (HS2016 v.J.SEN (NL_BE)) - 🛄							
Sectienun	nmer zoeken	- 🔍 Optie naam zo	oeken apn 🕻	🔪 Geprogra	ammeerde data zo	oeken 🔍 🔍		
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00	:00:56	
-m-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opti	60	B 🔂 🗾	∠⊃0		
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties			Integratie Template	Template niet gebruikt 🔹	
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon		[851][423]	Type 1 Integration Access code	12345678	
	Partities	Namen Remote Firmware Undate			[851][700]	Type 2 Integration Access Code	12345678123456781234567812345678	
50 ⁹	Zones / Ingangen	Status		00	[851][425] - 4	Integration Encryption Type	Type 1 💌	
18	Schema's			00	[851][424]	SMS Naam	11111111	
2	Communicatie			00	[851][425]	Integratie Configuratie	Integratie over cellulair 🔹	
				00	[851][426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻	
O,	Systeem			00	[851][426] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	🔽 Ja	
DLS	DLS Software			ΟŪ	[851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 🔻	
	PGM Uitgangen			00	[851][427]	Integratie Polling Interval	10	
				00	[851][428]	Integratie Server IP	82.165.116.118	
(9)	Draadloos			00	[851][429]	Integratie Notificatie Poort	1304	
	Bedienpanelen			00	[851][430]	Integratie Polling Poort	3073	
.	Audio Opties			00	[851][431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl	
6°	Status en functies			00	[851][432]	Integratie Uitgaande Poort	3070	
				00	[851][433]	Integratie Inkomende Poort	3071	

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 3, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 4 is!

#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	Alternatieve Kiezer Ontvanger 3 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	
2	🔋 🛛 Alternatieve Kiezer Ontvanger 4 🤜	0	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk
3	PSTN Telefoon #3	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 is Onafhankelijk
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk
. ∢ .				

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

DLS							DLS 5 v1.71				_ 🗆 ×
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	t Pagina	📔 🖬 Sh	owro	oom							
	2 🗙 - 🔇	2 🖊			🕑 🍠 🗔 🖓 ·	Pa 🔒 Pa	neel (Intern) 👻 🔟				
Sectienu	mmer zoeken				🝷 🔍 Optie naam zoeken 🗌	C	🔪 Geprogrammeerde data z	oeken	Q		
Commu	nicatie Status 🛛	ff-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🛛	/oltooid- 00:00:50		1
-M-	Installatie ov	verzicht	Â	5	0	0					
5	Gebruiker O	pties			Ontvanger Opties			_	_	_	_
	Partities			#	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelin	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
60 ⁹	Zones / Inga	ngen	Е	1		Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
	Schema's			2	^s oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
18	Schemas			3	°oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee
1	Communicat	tie		4	oonnummer 4 is Onafhankelijk	lee				Nee	Nee
o °	Systeem		μ	•	Communicatie Opties Rapportage Instellingen						,
DLS	DLS Softwar	e									
	PGM Uitgan	gen									
9	Draadloos										
HS2016	√1.3EN (NL/BE)	Standaa	dW	eergav	ve Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	12:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11			

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS		DLS 5 v1.71	- 🗆 ×
Bestand	d Bekijken Opties V	er Hulp	
Star	irt Pagina 🛛 🖀 Sho	om 🛛	
	🖸 🗙 · 📎 📈	💊 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚘 🖴 Baneel (Intern) - 🔐	
Sectienu	ımmer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Commu	inicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50	4
An-	Installatie overzicht		
2	Gebruiker Opties	Communicatie Opties	ŕ
	Partities	U [310][000] System accountcode (prom nummer) 4017 U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5	E
508	Zones / Ingangen	U [377][014] Wachttijd voor handshake 40	
18	Schema's	□ □ 3771[001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller 3 □ □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3	
2	Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3 □ □ □ □ □ □	
o °	Systeem	□ □	
DLS	DLS Software	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	PGM Uitgangen	V (577)[002] resumeding cyclus 1 V [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging 7	
0	Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30	
612	Diadioos	□ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-
HS2016	5 v1.3EN (NL/BE) Standaan	ergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11	

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijiken Opties Venster Hulp	
Estart Pagina I Showroom 🛛	
Sectienummer zoeken - Q Optie naam zoeken Q Geprogrammeerde data zoeken Q	
Communicatie Status (Off-line Verbinding Off-line Voortgang Efficient Statu Voltooid-00:00:44	
Installatie overzicht G O Ta 🗠 I D O	
Charling Della Charli	^
Sebruiker Opties U U [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster U	
Partities U U [377][015] Alternative kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger 00	
C U [377][016] Alternative Kiezer Fout Controle Teller 10	
Const / Ingangen C C (377)[012] Vertraging tussen kies pogingen 3	
Schema's 0 [377][013] Vertraging tussen geforceerde belpogingen 20	
C [377][004] Testmelding tijdstip 🖉 Ingeschakeld 08:30 🔮 24Uur Nu	
Testmelding uitzondering ingeschakeld	
D 0 [025] - 3 [022] - 4 Periodieke testmelding tijdsinterval Dagen	
Systeem C I [304] Oproep wachtstand annuleren string DB70EF	
DLS Software DLS Software Communicate ingeschakeld	
Volgt Zone v	E
PGM Ultgangen 0 0 1800-3 Standaard kiestoon	
Drazillos U (380) - 4 Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon Nee	
Classical C 380-5 Backup/parallelle communicatie Parallel •	
Bedienpanelen U U [380] - 6 Atwisselend Kezen V Ingeschakeid	
totation	
Auto Opties O (190)*0 United by the other balance of indexts interstation of the other of the other of the other	
Status en functies C 10 1931-2 Uitchakeirin a salari oper-tinjake ingeskaled New	
C C 3811-4 Bevestiging activeen	
Gebeurtenisgeheugen	
GS/IP Opties D B221-2 Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest	
□ [382] - 4 Wachtstand annuleren ingeschakeld □ Nee	-
C Updates Beschikbaar HS2016 v1.3EN (NU/BE) Standaard Weergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 936:07 Laatste Communicatie: 23-10-2019 936:07	



Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" aan. Controleer ook tevens of cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld.

DLS						DLS 5 v1.71					
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	📻 Start Pagina 💦 🔁 Showroom TOP Security 🛛 🔯										
	🖏 🔽 💥 - 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 📥 🖴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🛄										
Sectienur	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	eken	🔍 Geprogr	ammeerde data z	oeken 📃 🔍					
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56					
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 op Ethernet ontvanger 2 op	it 😈 💽	R 🔁 🖌	150					
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 op	ti 🔽 🖓	[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	🔲 Uitgeschakeld				
	debraiker opties	Diagnostieken SMS		00	[851][210] - 2	Cellulair ontvanger 2 supervisie	🔲 Nee				
14	Partities	Namen Remote Firmware Undate		00	[851][211]	Promnummer	000000000				
90S	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000				
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0				
	A			00	[851][214]	Remote Poort	3061				
	Communicatie			00	[851][215]	APN					
O ⁰	Systeem			0 O	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00				
DLS	DLS Software			0 O	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam					
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135				
	Draadloos				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend				

Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS							DLS 5 v1	.71					_ 0	×
Bestand Bekijken	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp													
Start Pagina	TEStart Pagina TE Handleiding V41 🛛													
🗊 🖸 🗙 · 📎 📈 🎯 🚱 🛃 🗔 🦝 · 🖴 🖴 🖳														
Sectienummer zoeken			-	Q Optie n	aam zoeken		🔾 Geprogram	nmeerde data zo	eken		Q			
Communicatie Status	Off-line	V	/erbind	ling Off-line		Voortgang		Efficient		Staat			1	
n Communic	atie	ן ע	3 [) 🖪 🛃	//5	Q								
and Suntain		C	70	[851][011]	GS / IP in	stallateurscode				CAFE				^
O Systeem		C	סכ	[851][012]	DLS Binn	enkomende Poort				3062				
DLS DLS Softw	are	Ţ	D C	[851][013]	DLS Uitga	ande Poort				3066				
		, (U C	[851][015]	DLS terug	jbel IP				0.0.0.0				
PGM Oitga	angen	0	70	[851][016]	DLS terug	jbel Poort				0				=
Draadloos		0	70	[851][020]	Tijdzone					00 Update n	iet de paneeltijd		-	
		0	70	[851][021]	Systeem a	accountcode (pron	n nummer)			4017FF	Gebruik 6 hexadeci	male Karakters.		
Bedienpan	lelen	0	7	[851][022]	Commun	icatie Formaat				04 SIA FSK F	ormaat			
🜷 🛛 Audio Opti	ies 🗄		U C	[851][023]	Paneel Af	wezig Storing Rap	oortage Code			FF				
			U C	[851][024]	Paneel Af	wezig Storing Hers	tel Rapportage G	ode		FF				
Status en f	functies	0	70	[851][030]	FTC Herst	el Rapportage Cod	e			FF				
Gebeurter	nisgeheugen	0	D C	[851][031]	Paneel Sa	botage Rapportag	e Code			FF				
			U C	[851][032]	Paneel Sa	botage Herstel Rap	oportage Code			FF				
GS / IP Op	ties	- (70	[851][033]	Comm Fir	mware Update Beg	ginnen Rapportag	ge Code		FF				-
HS2016 v1.3EN (NL/B	E) Standaard V	Veer	rgave	Laatste Wijzig	jing: 15-10-201	9 13:20:49 Laatste	Communicatie:	Onbekend						

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.



Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl Vergeet ook niet de APN aan te geven, dit is de APN van uw simkaart provider. Bij TOP Security simkaarten is dat m2mc.simservices

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

9L9								DLS 5 v1.71		
Bestand	Bekijken Opties Ven:	ster Hulp oom TOP Security	- handleid	lina v5	×					
	2 🗙 🛇 📈 (è 🕐 💽 🗔	~ -							
Sectienur	nmer zoeken	• 🔍 Optie naam zo	oeken 🗌		Q Geprog	jrammeerde data zo	eken	9		
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line		Voortgang		Efficient	S	taat	7	
A.	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Cellulair on	itvanger 1 og	🕮 🔂 🖸		100			
		Integratie Opties		itiyanger z o		[851][200] - 1	Cellulair ontvange	r 1 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld 🛛 🚽	-
2	Gebruiker Opties	Diagnostieken			00	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger	r 1 supervisie	Nee Nee	
1 4	Partities	Namen			00	[851][201]	Promnummer		5715689711	-
50P	Zones / Ingangen	Status			00	[851][202]	DNIS		000000	
	Schema's				00	[851][203]	Ontvanger IP		82.165.116.118	-
18	Schemas				00	[851][204]	Remote Poort		3061	
7	Communicatie				100	[851][205]	APN		m2mc.simservices	-
O ^O	Systeem				00	[851][028]	Cellulair ontvanger	r 1 testmelding rapportage code	FF	
DLS	DLS Software				00	[851][206]	Cellulair ontvanger	r 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl	_
	DCM LP:				00	[851][207]	- Cellular Receiver 1	Supervision Interval	135	
	PGM Uitgangen								Onhakana	
	Draadloos					[851][901] - 3	Cellulair ontvanger	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7	1	
Bestand	Draadloos Bekijken Opties Ver (Pagina T Shown	ister Hulp room TOP Security	📰 handlei	iding v5		[851][901] - 3	Cellulair ontvanger	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7		
Bestand TEStart	Draadloos Bekijken Opties Ver t Pagina T Show C Show Mmer zoeken	Ister Hulp room TOP Security	F handlei	iding v5	C Gepr	(851)(901) - 3 ogrammeerde data	Cellulair ontvangei zoeken	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7	0/100x2m0	
Bestand TEStart Carlostart Sectienur Commur	Draadloos Bekijken Opties Ver t Pagina T Shown 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	nster Hulp room TOP Security	Thandlei	iding v5	E C Gepr	(851)(901) - 3 ogrammeerde data Efficient	Cellulair ontvanger	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7		
Bestand TEStart Sectienur Commur	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina EShown Mmerzoeken hicatie Status Off-line Installatie overzicht	ster Hulp room TOP Security	Tehandlei Zoeken Cellular o Cellular	iding v5	C Gepr	(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient	zoeken	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Q Staat		2
Bestand TStan Commun Commun	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina Eshown Die Status Off-line Installatie overzicht	ster Hulp room TOP Security Common TOP Security Common TOP Security Common TOP Security Common Top Security Verbinding Off-line Kiezer Opties Ontvanger Opties Control of Copties Control of Copties	The handled Total Total Cellulair o Cellulair o	iding v5	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	[851][901] - 3 ogrammeerde data Efficient (851][210] - 1	zoeken Cellulair ontvange	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld	Ingeschakeld	•
Bestand TEStart Commun Commun	Draadloos Bekijken Opties Ver tPagina Shown Draw Content of the second s	ster Hulp room TOP Security Com TOP Security Com TOP Security Com TOP Security Com Com Top Security Com Top Secur	Te handled	iding v5	S C C C C C C C C	(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient (851)[210] - 1 (851)[210] - 2	zoeken Cellulair ontvanget Cellulair ontvan Cellulair ontvan	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie	jondekend I ☑ Ingeschakeld	
Bestand TEStand Commun Commun Commun	Draadloos Bekijken Opties Ver tPagina Shown Discussion Control of the second se	ster Hulp room TOP Security Top TOP Security Comparison Option of the security Verbinding Off-line Kiezer Opties Cellulair network opties Diagnostieken SMS Namen	The handlei Total Cellulair o Cellulair o	Voortgang Novortgang Intvanger 1 Intvanger 2	S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(851)[901] - 3	zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie	Ingeschakeld	*
Bestand Estar Sectienur Commun Com	Draadloos Bekijken Opties Ver tPagina TShow New Zoeken Nicatie Status Off-line Installatie overzicht Gebruiker Opties Partities Zones / Ingangen	ster Hulp room TOP Security	Cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient 0 (851)[210] - 1 0 (851)[210] - 2 0 (851)[211] 0 (851)[212]	zoeken Zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Q Staat ger 2 ingeschäkeld ger 2 supervisie	000000 00000 0000 00000 00000 00000 0000	
Bestand Estand Communication Comm	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina Bekijken Opties Ver Pagina Bekijken Opties Partities Zones / Ingangen Schema's	ster Hulp room TOP Security Common Top Security	Te handlei	iding v5	C Gepr Opt C Gepr C C C C C C	(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient (851)[210] - 1 (851)[210] - 2 (851)[211] (851)[212] (851)[213]	zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie	I I	
Bestand TEStard Commur Commur Commur	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina Shown Draw 20eken Bekijken Opties Bratallatie overzicht Gebruiker Opties Partities Zones / Ingangen Schema's Communicatie	ster Hulp room TOP Security Common Top Security C	Cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3	zoeken Zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie	Ingeschakeld ■ Nee 0000004017 000000 185.160.75.102 3061	
Bestand Testar Commun Commu	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina Shown Draw 20eken Dicatie Status Off-line Installatie overzicht Gebruiker Opties Partities Zones / Ingangen Schema's Communicatie	ster Hulp room TOP Security To OF Security Conversion of the security Verbinding Off-line Kiezer Opties Cellulair network opties Diagnostieken SMS Namen Remote Firm ware Update Status	Cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3	zoeken zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort APN	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie	Vindekend I Vindekend Nee 0000004017 000000 185.160.75.102 3061 m2mc.simservices.com	
Bestand TStart Start Commur Commur Commur Commun C	Draadloos Bekijken Opties Ver Pagina Shown Installatie Installatie Off-line Installatie Off-line Installatie Opties Installatie Installatie <th>ster Hulp room TOP Security Com TOP Security Comparison Comparison Verbinding Off-line Klezer Opties Cellulair network opties Diagnostieken SMS Namen Remote Firmware Update Status</th> <th>Cellulair o</th> <th>iding v5</th> <th></th> <th>(851)[901] - 3</th> <th>Zoeken Zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort APN Cellulair ontvan</th> <th>r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie ger 2 testmelding rapportage codd</th> <th>Ingeschakeld Nee 000000417 000000 185.160.75.102 3061 m2mc.simservices.com FF</th> <th></th>	ster Hulp room TOP Security Com TOP Security Comparison Comparison Verbinding Off-line Klezer Opties Cellulair network opties Diagnostieken SMS Namen Remote Firmware Update Status	Cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3	Zoeken Zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort APN Cellulair ontvan	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie ger 2 testmelding rapportage codd	Ingeschakeld Nee 000000417 000000 185.160.75.102 3061 m2mc.simservices.com FF	
Bestand Testard Sectionur Commur Sommur Som	Draadloos Bekijken Opties Ver tPagina Eshown mer zoeken iicatie Status Off-line Gebruiker Opties Gebruiker Opties Zones / Ingangen Schema's Com municatie Systeem DLS Software	ster Hulp room TOP Security Com Top Security	T cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient (851)[210] - 1 (851)[210] - 2 (851)[212] (851)[213] (851)[213] (851)[214] (851)[215] (851)[215] (851)[22] (851)[216]	zoeken zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort APN Cellulair ontvan Cellulair ontvan	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie ger 2 testmelding rapportage codd	Ingeschakeld Ingeschakeld Nee 00000004017 000000 185,160.75.102 3061 m2mc.simservices.com FF I	
Bestand Estand Sectionur Commur Commun Comm	Draadloos Bekijken Opties Ver tPagina FShow Mmer zoeken Micatie Status Off-line Installatie overzicht Gebruiker Opties Zones / Ingangen Schema's Communicatie Systeem DLS Software PGM Uitgangen	ster Hulp room TOP Security Common TOP Security Common TOP Security Common TOP Security Common TOP Security Common Topes Common Topes	Cellulair o	iding v5		(851)[901] - 3 ogrammeerde data Efficient (851)[210] - 1 (851)[210] - 2 (851)[211] (851)[212] (851)[213] (851)[214] (851)[214] (851)[214] (851)[215] (851)[22] (851)[22]	zoeken zoeken Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan Promnummer DNIS Ontvanger IP Remote Poort APN Cellulair ontvan Cellulair ontvan Cellulair ontvan	r 1 diagnostische testmelding DLS 5 v1.7 Staat ger 2 ingeschakeld ger 2 supervisie ger 2 testmelding rapportage codd ger 2 testmelding rapportage codd	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



DLS	DL55v1.71 _ 0									
Bestand	Bestand Bekäjken Opties Venster Hulp									
1 Start	t Pagina 🛛 🔭 Sho	wroom 🛛								
	2 🗙 📎 🗡	🍪 🔇 🏹 🔝	🔏 • 💼 🚔 Par	neel (Intern) 👻 🙀						
Sectienur	nmer zoeken	- 🔍 Optie naam zi	oeken C	🔾 Geprogrammeerde data	a zoeken					
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:10	2				
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opties	😼 🕑 🖪 🔂 🍃	1200					
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties	□ [851][422] I	Integratie Identificatie Nummer (Lees Enkel)	181109566711				
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties Integratie Levensstijl Zon	[851][708] [851][708]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporteren Interval	0A1423 00000000				
	Partities	Namen Remote Firmware Update		0 0 [851][709]	Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout	0000012				
50 ⁰ 9	Zones / Ingangen	Status		V V [851][710] I	Lifestyle Gebeurtenis Log Sync Timeout	00015180				
18	Schema's			🗘 🗘 [851][711] I	Integratie Inactiviteit Timeout	0000078				
7	Communicatie	н		V (851][716] (Lifestyle Reset Venster	0E10				
6 °	Systeem			□ □ [851][720] I	Lokale Debug TCP Poort	0				
	DIS Software									
	DES SOTWARE									
	PGM Uitgangen									
9	Draadloos									
	Bedienpanelen									
.	Audio Opties									
🗢 Upda	ates Beschikbaar HS	2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging:	22-10-2019 10:48:37 Laat	ste Communicatie: 22-10-2019 10:44:00					

Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Integratie template	Template niet gebruikt
Type 1 Integration Acces code	12345678
Type 2 Integration Acces code	12345678123456781234567812345678
Integration encryption type	type 1
Sms naam	11111111
Integratie configuratie	Integratie over cellulair
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071



DLS									DLS 5 v1.71		
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp									
Star	t Pagina 📄 👔 Show	room TOP Security 🛛 🛛									
	🇊 🗾 💥 - 📎 📈 🍪 🚱 🍠 見 🗔 🌾 - 🚔 🖴 Paneel (HS2016 v.l.3EN (NL, BE)) - 🔐										
Sectienur	nmer zoeken	- 🔍 Optie naam zo	oeken apn	Q	Geprogram	nmeerde data zo	eken 🗌	Q			
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang			Efficient	Staat	Voltooid- 00:	00:56		
-1/	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie O Sessie 1 Integratie Opt)pti i 🛱	G 🕑	3 🔂 🗾	∕ ⊃0				
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opti Sessie 3 Integratie Opti	es es			Integratie Template		Template niet gebruikt 🔹		
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opti Integratie Levensstijl Z	es On		[851][423]	Type 1 Integration Acc	ess code	12345678		
	Partities	Namen Remote Firmware Undate		ĺ		[851][700]	Type 2 Integration Acc	ess Code	12345678123456781234567812345678		
50 ²	Zones / Ingangen	Status			00	[851][425] - 4	Integration Encryption	Туре	Type 1 💌		
18	Schema's				\Box \Box	[851][424]	SMS Naam		11111111		
	Communicatie				00	[851][425]	Integratie Configuratie		Integratie over cellulair 🔹		
					∇ ∇	[851][426]	Integratie Polling Met	node	Uitgeschakeld 👻		
O,	Systeem				00	[851][426] - 3	Real-Time Notificatie I	ingeschakeld	el 👿		
DLS	DLS Software				\Box \Box	[851][426] - 4	Notificatie Poort Selec	tie	Notificatie Poort 💌		
	PGM Uitgangen				\Box \Box	[851][427]	Integratie Polling Inter	val	10		
						[851][428]	Integratie Server IP		82.165.116.118		
()	Draadloos				00	[851][429]	Integratie Notificatie P	oort	1304		
	Bedienpanelen				00	[851][430]	Integratie Polling Poor	t	3073		
.	Audio Opties				D D	[851][431]	Integratie Server DNS		cloud.topsecurity.nl		
6°	Status en functies				$\Box \Box$	[851][432]	Integratie Uitgaande P	oort	3070		
					\Box \Box	[851][433]	Integratie Inkomende	Poort	3071		

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Voor gebruik met meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ □ ×								
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp									
💽 Start Pagina 🖉	Showroom 🛛									
🗊 🖸 🗙 - 📎 🗸	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦓 - 🚘 🏔 Baneel (Intern) - 🖳									
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍									
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ								
Installatie overzicht										
Gebruiker Opties										
Partities										
رمی Zones / Ingangen										
Schema's										
Communicatie										
59 Systeem										
DLS Software	•									
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Stand	daard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03									

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer auto route is! (redundantie regelt de kiezer automatisch!)

	😱 Untvanger Upties			
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	Alternatieve kiezer auto route 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 Backup van Nummer 1

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als back-up!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS	DLS 5 v1.71	_ = :	×						
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start Pagina	wroom 🛛								
🗊 🔽 🗙 · 📎 📈	🍪 🚱 🛃 🗔 🧟 - 🔒 🖴 🛛 Baneel (Intern) - 🖳								
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoe	ken 📃 🔍							
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50							
Installatie overzicht	- G 🕫 🖬 🖅 🖉 🗇 🔿 🔿								
Gebruiker Opties	Communicatie Opties								
	□ □ [310][000] Systeem accountcode (prom nummer)	4017	=						
Partities	🔽 💭 [377][011] Maximaal aantal belpogingen	5	-						
Zones / Ingangen	E 🗘 💭 [377][014] Wachttijd voor handshake	40							
	□ □ [377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller	3							
18 Schema's	□ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller	3							
📌 🔐 Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3							
	□ □ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging	0							
Systeem	□ □ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30							
DIS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10							
	C C [377][003] Testmelding Cyclus	1							
PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging	7							
Draadloor	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30							
UT additios	▼ □ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster	0	-						
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard	l Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:	:11							



Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit. Controleer ook tevens of cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld.

DLS	DLS 5 v1.71										
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	😰 Start Pagina 💦 👔 Showroom TOP Security 🛛 🛛										
	🖞 🔽 💥 💊 📈 🍥 🛃 🛃 🗔 🦝 🗉 🚔 🎴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🛄										
Sectienu	ectienummer zoeken 🛛 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍										
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56					
-1-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 Ethernet ontvanger 2	opt 😈 ऎ		100					
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 Cellulair ontvanger 2	opti 🛛 🖓 🖓	[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	🔲 Uitgeschakeld				
		Diagnostieken		00	[851][210] - 2	Cellulair ontvanger 2 supervisie	Nee Nee				
	Partities	Namen Remote Firmware Undate		00	[851][211]	Promnummer	000000000				
90 ⁰ 0	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000				
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0				
	Communication			00	[851][214]	Remote Poort	3061				
	communicatie			00	[851][215]	APN					
Ö ⁰	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00				
DLS	DLS Software			DD	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam					
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135				
	Draadloos				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend				

Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

0.6			DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp				
👔 👔 Start Pagina 👔 👔 🖬	andleiding V41 🛛 🛛				
🖫 🖸 💥 📎 🔺	(🍪 🚷 🋃 🗋	u 🔏 🔒 🚔 💷			
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naa	m zoeken 🛛 🔍 G	eprogrammeerde data zoeken	Q	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat	<u>n</u>
🚘 🕫 Communicatie		110			
Systeem	□ □ [851][011] □ □ [851][012]	GS / IP installateurscode DLS Binnenkomende Poort		CAFE 3062	
DLS Software	□ □ [851][013]	DLS Uitgaande Poort		3066	
PGM Uitgangen	□ □ [851][015] □ □ [851][016]	DLS terugbel IP DLS terugbel Poort		0.0.0.0	E
Draadloos	0 0 [851][020]	Tijdzone		00 Update niet de pa	neeltijd 🗸 🗸
Rediannanelan	0 0 [851][021]	Systeem accountcode (prom numme	er)	4017FF Gebru	ik 6 hexadecimale Karakters.
U	[851][022]	Communicatie Formaat		04 SIA FSK Formaac	
Audio Opties	≡ 🛡 🛡 [851][023]	Paneel Afwezig Storing Rapportage	Code	FF	
	0 0 [851][024]	Paneel Afwezig Storing Herstel Rapp	ortage Code	FF	
Status en functies	0 0 [851][030]	FTC Herstel Rapportage Code		FF	
Gebeurtenisgeheuge	D D [851][031]	Paneel Sabotage Rapportage Code		FF	
	- 0 [851][032]	Paneel Sabotage Herstel Rapportage	: Code	FF	
GS / IP Opties	- 🗘 🗘 [851][033]	Comm Firmware Update Beginnen R	apportage Code	FF	-
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standa	rd Weergave Laatste Wijzigir	g: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Comm	unicatie: Onbekend		



Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

DLS	DLS 5 v1.71									
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start	Pagina 💦 🔂 🔂 🔀	iding v5 🛛 🛛								
	🖫 🖸 💥 · 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 ቘ 🔏 · 🚘 🚔 🗔									
Sectienum	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	eken 🤇	🔪 Geprogi	rammeerde data zo	eken 📃 🔍				
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	1			
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	G D	🖪 🔂 🗾	100				
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties		00	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld			
	debraiker opties	Diagnostieken		ΟO	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie	Nee Nee			
	Partities	Namen Dam eta Generatu Hadata		DD	[851][201]	Promnummer	0000004017			
20 ⁹	Zones / Ingangen	Status		ΟO	[851][202]	DNIS	000000			
18	Schema's			DD	[851][203]	Ontvanger IP	185.160.75.102			
	Communicatio			\Box \Box	[851][204]	Remote Poort	3061			
1				00	[851][205]	APN	m2mc.simservices			
O ^O	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF			
DLS	DLS Software			ΟO	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam				
	PGM Uitgangen			ΟO	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135			
	D			۵	[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend			





TL2803G kiezers programmeren versie 5.0.xx

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Bekijk het hoofdstuk over het programmeren van de LAN module (5.00.xx) : Alleen voor gebruik met ConnectAlarm appAlleen voor gebruik met ConnectAlarm app. De werking voor het LAN gedeelte is identiek. GPRS back-up gaat niet in verband met beperkingen in de interactieve sessies (slechts 1).

Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.





Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is! Let ook even op de derde regel! Daar geven we aan dat we naar alternatieve kiezer 3 willen communiceren en geven daarbij aan dat het om een back-up van nummer 2 gaat!

→	Contvanger Opties			
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 1 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	
2	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 2 🔸	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk
3	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 3 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk
•				

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden		
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja		
Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja		
Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2 🍗	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja		
Telefoonnummer 3 backup van Nummer 2 Nee 1,2 1,2 1,2 1,2 Ja Ja								

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS					DLS 5	v1.71			_	×
Bestand	Bekijken Opties V	ens	ter Hi	ulp						
🗊 🖸) 🗙 · 📎 📈) 🔇) 🛃 🗔	🖌 🔹 📑 🎴 Paneel (Intern	- 🛺				
Sectienum	mer zoeken		-	🔾 Optie naam 2	coeken 📃 🔍 Geprogr	ammeerde data zoeken		Q		
Communio	atie Status Off-line		Verbin	ding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat	Voltooid- 00:00:50		
-M-	Installatie overzicht	ĥ	G () 🖪 🔂 📝	100					
2	Gebruiker Opties		 	Communicatie	es Opties					Â
	Partities			[310][000] [377][011]	Systeem accountcode (prom nummer) Maximaal aantal belpogingen		4017 			=
20 ⁰ 0	Zones / Ingangen			[377][014]	Wachttijd voor handshake		40			
18	Schema's			[377][001] > 1 [377][001] > 3	Alarm en herstel doormelding teller Onderhoud en herstel doormelding te	ler	3			
n	Communicatie	1	\Box \Box	[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding telle		3			
		1	00	[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging)			
O″	Systeem	۳	00	[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging		30			
DUS	DLS Software		\Box \Box	[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertragir	g	10			
			\Box \Box	[377][003]	Testmelding Cyclus		L			
	PGM Uitgangen		\Box \Box	[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging		1			
0	Draadloor		\Box \Box	[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging		30			
612	0100000	-	\Box \Box	[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	Ī)			-
HS2016 v:	1.3EN (NL/BE) Standaard	4 W	eergave	Laatste Wijziging: 1	5-10-2019 12:33:11 Laatste Communicat	e: 15-10-2019 12:33:11				



We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DL8				DLS 5 v1.71 _ C X				
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp						
Star	Estart Pagina T Showroom E							
() 🛛 🗙 • 📎 📈 🎯 🚱 🗷 🗔 🦝 • 🖴 🖴 🔍							
Sectienu	mmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	eken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q				
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44				
Jr.	Installatie overzicht	😼 👽 🖬 🛃 🖉 🖉	150					
		↓ ↓ [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30				
2	Gebruiker Opties	□ □ [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0				
	Partition	0 0 (377)[015]	Alternatieve kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger	60				
	ratutes	0 0 [377][016]	Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller	10				
805	Zones / Ingangen	0 0 [377][012]	Vertraging tussen kies pogingen	3				
		0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen	20				
18	Schema's	0 0 [377][004]	Testmelding tijdstip	☑ Ingeschakeld 08:30 🗘 24Uur Nu				
💼 .	Communicatie	018]-1	Testmelding uitzondering ingeschakeld	Nee				
	Ā.	025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval	Dagen 👻				
O°	Systeem	0 0 [304]	Oproep wachtstand annuleren string	DB70EF				
	DIS Software	💭 💭 [380] - 1	Communicatie ingeschakeld	👽 Ja				
[Deal		D D [380] - 2	Herstelmeldingen op basis van	Volgt Zone 👻				
	PGM Uitgangen	💭 💭 [380] - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 👻				
0		💭 💭 [380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	III Nee				
()	Draadloos	0 0 (380) - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel -				
	Bedienpanelen	💭 💭 [380] - 6	Afwisselend kiezen	☑ Ingeschakeld				
		[380] - 7	Reduceer belpogingen	Nee State St				
.	Audio Opties	0 0 [380] - 8	Delinquentie volgt	Inschakeling in dagen 🔹				
-0	Status en functies	0 0 (381)-1	Uitschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld	Nee Nee				
<u> </u>		0 0 [381]-2	Uitschakeling na alarm sirene ringback ingeschakeld	Nee				
	Gebeurtenisgeheugen	0 0 [381]-4	Bevestiging van inschakeling activeren					
0	CC 170.0 -1	0 0 [301]-8	Communicatie prioriteit volgens UCL-SSS9 activeren					
÷	GS / IP Opties		Alarmmelaingen abormelaen tijdens looptest	I Nee				
C Upd	ates Beschikbaar HS201	IG v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Veergave Laatste Wiiziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Commu	nicatie: 23-10-2019 9:36:07				
oba	115203	Standard (Constant Constant Constant Constant Constant					

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1, 2 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!

DLS	DL55 v1.71									
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Star	🔁 Start Pagina 🛛 🔁 Showroom TOP Security 🛛 🔯									
	🗊 🔽 🔆 📎 📈 🊱 🚱 🛃 見 🖪 🦓 - 🖴 🄮 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🖳									
Sectienur	Sectienummer zoeken 🛛 🗸 Optie naam zoeken apn 🔍 🤇 Geprogrammeerde data zoeken 🦳									
Commur	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	1			
٨.	Installatio overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt		D A Z	250				
-4/	distaliatie overzicht	Ontvanger Opties 🗊	Ethernet ontvanger 2 ont Cellulair ontvanger 1 or							
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 2 o <mark>r</mark> ti	00	[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld			
		Diagnostieken SMS		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee			
	Partities	Namen Damata Gamura Undata		DD	[851][111]	Promnummer	0000004017			
50 ⁹	Zones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000			
18	Schema's			DD	[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102			
				00	[851][115]	Lokale Poort	3065			
-	Communicatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061			
O ⁰	Systeem			00	[851][027]	Ethemet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00			
DLS	DLS Software			00	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam				
~	PGM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135			
0	Draadloos				[851][901] - 2	Ethemet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden			



Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

DLS		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×						
Bestand Bekijken Opties Ven	nster Hulp								
Start Pagina	EStart Pagina Te Handleiding V41 🛛								
R 🖸 🗙 · 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 · 🖴 🖴 💷									
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naa	m zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeker							
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat 📃 📃						
n Communicatie	^ 🔁 🖬 🔁 🖥	1150							
and Curture	0 0 [851][011]	GS / IP installateurscode	CAFE						
Systeem	0 0 [851][012]	DLS Binnenkomende Poort	3062						
DLS Software	0 0 [851][013]	DLS Uitgaande Poort	3066						
	0 0 [851][015]	DLS terugbel IP	0.0.0.0						
PGM Oltgangen	0 0 [851][016]	DLS terugbel Poort	0						
Draadloos	0 0 [851][020]	Tijdzone	00 Update niet de paneeltijd 🔹						
	0 0 [851][021]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017FF Gebruik 6 hexadecimale Karakters.						
Bedienpanelen	[851][022]	Communicatie Formaat	04 SIA FSK Formaat						
🜷 Audio Opties 🗄	E 🗘 🗘 [851][023]	Paneel Afwezig Storing Rapportage Code	FF						
	0 0 [851][024]	Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code	FF						
Status en functies	0 0 [851][030]	FTC Herstel Rapportage Code	FF						
Gebeurtenisgeheugen	0 0 [851][031]	Paneel Sabotage Rapportage Code	FF						
	0 0 [851][032]	Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code	FF						
GS / IP Opties	- 🖓 🖓 [851][033]	Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code	FF						
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaard V	Weergave Laatste Wijzigin	g: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend							

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [651], in DLS onder integratie opties en dan algemene integratie opties.

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 151715689711. Dan wordt het promnummer 5715689711.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

<u>http://185.160.75.102</u>	:8099/test.asp)
Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF



Als ontvanger 3 kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 3:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

DLS						DLS 5 v1.71				
Bestand	iestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start	Estart Pagina 💦 Showroom TOP Security 🛛 🛛									
	🎝 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🔜 🅰 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) - 🛄									
Sectienun	ectienummerzoeken - 🔍 Optie naam zoeken apn 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔍									
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	1			
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 o 🗊	50	I 🛃 🖌	≥ 0				
	Gebruiker Optier	Integratie Opties 🔹	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	$\Box \Box$	[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld			
<u> </u>	Gebruiker opties	Diagnostieken		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee			
1 4-	Partities	Namen Remote Firmware Undate		00	[851][111]	Promnummer	0000004017			
202	Zones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000			
18	Schema's				[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102			
				$\Box \Box$	[851][115]	Lokale Poort	3065			
-	Communicatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061			
O ⁰	Systeem			00	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	FF			
DLS	DLS Software			00	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam				
	PGM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135			
<u> </u>	Draadloos				[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden			

DLS						DLS 5 v1.71				
Bestand	stand Bekijken Opties Venster Hulp									
Star	Start Pagina 🛛 🔁 Showroom TOP Security 🛛 🛛									
	🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🧟 🖌 • 🖴 🖴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 🛄									
Sectienur	ectienummer zoeken 🛛 🗸 Geprogrammeerde data zoeken 🔍 🔍									
Commur	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	1			
An	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt	60	R 💀 🏏	100				
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld			
	debrance optics	Diagnostieken		\Box	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie	Nee Nee			
1 44	Partities	Namen Remote Firmware Undate		00	[851][201]	Promnummer	5717158971			
50 ⁹	Zones / Ingangen	Status		00	[851][202]	DNIS	000000			
18	Schema's			00	[851][203]	Ontvanger IP	82.165.116.118			
	Citi-			00	[851][204]	Remote Poort	3061			
	Communicatie			00	[851][205]	APN	m2mc.simservices			
O°	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF			
DLS	DLS Software			00	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl			
	PGM Uitgangen			00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135			
@	Draadloos				[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden			



Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Integratie template	Template niet gebruikt
Type 1 Integration Acces code	12345678
Type 2 Integration Acces code	12345678123456781234567812345678
Integration encryption type	type 1
Sms naam	11111111
Integratie configuratie	Integratie over ethernet
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×						
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp							
Start Pagina	owroom 🛛							
🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🌾 - 🔜 🖴 Paneel (Intern) - 💷								
Sectienummer zoeken 📃 🔍 Optie naam zoeken 🦳 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍								
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ						
Installatie overzicht								
Gebruiker Opties								
Partities								
Zones / Ingangen								
Schema's								
Communicatie								
5 Systeem								
DLS Software	v							
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaa	rd Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03							

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS					DL	S 5 v1.71				_	□ ×
Bestand	Bekijken Opties V	/ens	ter	Hulp							
Start	🔁 Showroom 🛛										
	🇊 🔽 💥 💊 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🏹 - 🖴 🖴 Paneel (Intern) + 🛄										
Sectienur	nmer zoeken			🔹 🔍 🛛 Optie naam	zoeken	🔾 Geprogramn	neerde data zoeken	Q			
Commun	icatie Status Off-line		Veri	binding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			Ŧ
-M-	Installatie overzicht	^	G	🔁 🖪 🛃 🗾	Z 5 0						
	Gebruiker Opties			Instellingen		_		[+] Commando	Madaa ja astiraa kii		
-	Partities	E	#	Naam	Partitie activeren	Promammer	[+] In- / Sitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	Sirene	/ertraging
508	Zones / Ingangen		1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja	
18	Schema's		2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10	Ja	
2	Communicatie		•	In-/Uitschakeli Partitie Namer	ing Schema's 1		フ				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
o °	Systeem										
HS2016	DLS Software	÷ d ₩	/eeraa	ve Laatste Wiiziging:	15-10-2019 12:33:11 Laats	te Communicatie: 15	5-10-2019 12:33:11				
			94								

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer auto route. (redundantie regelt de kiezer automatisch!)

	Ontvanger Opties		
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route 🔹 🗸 📃 D		04 SIA FSK Formaat
2	DSTN Telefoon #7 D		04 STA ESK Formaat



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!

	DE2.2 A1'11									
Bestand	l Bekijken Opties Ver	ister Hulp								
Star	t Pagina 💦 🔀 🖬 😨 Show	room TOP Security 🛛 🛛 🛛								
) 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🔮 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 💷									
Sectienu	tienummer zoeken - 🔍 Optie naam zoeken apn 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍									
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang			Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	2		
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 Ethernet ontvanger 2	opt	G 🔈	🖪 🔂 📝	150			
	Gebruiker Opties	Integratie Opties 🗰 Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 Cellulair ontvanger 2	op(‡) opti	\Box \Box	[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld		
		Diagnostieken SMS			\Box \Box	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee		
	Partities	Namen Bemote Firmware Undate			\Box \Box	[851][111]	Promnummer	0000004017		
20 ²	Zones / Ingangen	Status			\Box \Box	[851][112]	DNIS	000000		
18	Schema's				\Box \Box	[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102		
					\Box \Box	[851][115]	Lokale Poort	3065		
7	Communicatie				\Box \Box	[851][114]	Remote Poort	3061		
O ⁰	Systeem				\Box \Box	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00		
DLS	DLS Software				\Box \Box	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam			
	PGM Uitgangen				\Box \Box	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135		
6	Draadloos				۵	[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden		

Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!



DLS		DLS 5 v1.71	□ ×							
Bestand	Bekijken Opties V	ster Hulp								
Start	t Pagina 📄 <u>न</u> Han	eiding V41 🛛 🛛								
) 🖸 🗙 🛇 🛹 🍪 🚱 🛃 🗔 🔏 · 🚔 🚔 💷									
Sectienun	nmer zoeken	- 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍								
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat	1							
₹.	Communicatie									
	Contant	□ □ [851][011] GS / IP installateurscode CAFE	^							
O.	Systeem	□ [851][012] DLS Binnenkomende Poort 3062								
DLS	DLS Software	□ □ [851][013] DLS Uitgaande Poort 3066								
	PCM Ulterrage	□ □ [851][015] DLS terugbel IP 0.0.0.0								
	FGM Ortgangen	□ □ [851][016] DLS terugbel Poort 0	=							
(Draadloos	🔽 🔽 [851][020] Tijdzone 🛛 🕕 🗤 Tijdzone								
	Dedlemmerlen	Image: Construction of the state of the								
	Bedienpaneien	C [851][022] Communicatie Formaat 04 SIA FSK Formaat								
٢	Audio Opties	[851][023] Paneel Afwezig Storing Rapportage Code FF								
		[851][024] Paneel Afwezig Storing Herstel Rapportage Code FF								
0	Status en functies	□ □ [851][030] FTC Herstel Rapportage Code FF								
	Gebeurtenisgeheugen	[851][031] Paneel Sabotage Rapportage Code [FF]								
		□ □ [851][032] Paneel Sabotage Herstel Rapportage Code FF								
ົ ເ	GS / IP Opties	🔽 🔽 🛛 [851][033] Comm Firmware Update Beginnen Rapportage Code 🛛 FF	-							
HS2016 \	v1.3EN (NL/BE) Standaard	/eergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 13:20:49 Laatste Communicatie: Onbekend								

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van rop security.(http://185.160.75.102:8099/test.asp)Ontvanger 1:(dit is de meldkamer)Promnummerde laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
Bijvoorbeeld 0000004017Ontvanger ipIp adres van de meldkamer
Bijvoorbeeld 185.160.75.102Remote poort:3061TestmeldingFFrapportage codeFF

Als ontvanger 3 kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (http://185.160.75.102:8099/test.asp)

Ontvanger 3: Promnummer	(dit is de meldkamer) de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF



Communi	catie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	1
Mr.	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 o 🗊 Ethernet ontvanger 2 opt	50	🖪 🔂 📝	<u>/50</u>	
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][100] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld	🗹 Ingeschakeld
	•	Diagnostieken SMS		$\Box \Box$	[851][100] - 2	Ethernet ontvanger 1 supervisie	E Nee
	Partities	Namen Remote Firmware Undate		DD	[851][101]	Promnummer	0000004017
208	Zones / Ingangen	Status		00	[851][102]	DNIS	000000
18	Schema's			DD	[851][103]	Ontvanger IP	185.160.75.102
				$\Box \Box$	[851][105]	Lokale Poort	3060
7	Communicatie			00	[851][104]	Remote Poort	3061
O ^O	Systeem			00	[851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF +
DLS	DLS Software			00	[851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam	
	PGM Uitgangen			DD	[851][107]	Ethernet Receiver 1 Supervision Interval	135
<u> </u>	Draadloos			۵	[851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend

Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat		1
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 o 🗊 Ethernet ontvanger 2 opt	50	R 🛃 📝	100		
2	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties Diagnostieken	Cellulair ontvanger 1 op# Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld	-
	Partities	SMS Namen		00	[851][200] - 2 [851][201]	Cellulair ontvanger 1 supervisie Promnummer	0000004017	
20 ⁰ 9	Zones / Ingangen	Status		00	[851][202]	DNIS	000000	
18	Schema's			DD	[851][203]	Ontvanger IP	185.160.75.102	
-	Communicatie			00	[851][204]	Remote Poort	3061	
-				00	[851][205]	APN	m2mc.simservices	
O ^o	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF	
DLS	DLS Software			\Box	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam		
	PGM Uitgangen			00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135	
0	Draadloos				[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend	



DSC PowerSeries Pro

LAN Enkel (On-board)

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ [I X
Bestand Bekijken Opties '	Venster Hulp		
Start Pagina	owroom 🛛		
🖫 🖸 🗙 📎 🖊	1 🚱 🚱 🛃 🗔 🥂 - 🖴 🖴 Baneel (Intern) - 🕠		
Sectienummer zoeken	👇 🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍		
Communicatie Status Online	Ve binding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat		Ŧ
Installatie overzicht			
Gebruiker Opties			
Partities			
Jo? Zones / Ingangen			
Schema's			
Communicatie			
Systeem			
DLS Software	*		
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaa	rd Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03		

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

Bestand Bekijken Opties Ven:	ster H	ılp					
Start Pagina	nieuw	×					
🖫 🔽 💥 📎 📈 🄇) () 🛃 🌄 🛽	1 🔏 · 급 🖴				
Sectienummer zoeken	-	Q Optie naam	zoeken	🗌 🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q	
Communicatie Status Off-line] Verbin	ding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	
Installatie overzicht	G) 🖪 🔂 📝	∕⊃0				
Gebruiker Opties		📮 Instellingen		_		[+] Commando	Made and a strength to
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling
کم Zones / Ingangen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10
Echama's	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10
	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10
Com municatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10
💕 Systeem		In-/Uitschakeli	ng Schema's				
		Partitie Namen					



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger ethernet 1 is!

Bestand Bekijken Opties Vens	ter Hulp	
📑 Start Pagina 💦 📑 pro32n	ieuw 🛛	
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 🄇	کې 🛃 🕞 🕞 🕞 🖕 🚔 🚇	
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃	Q
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat	
Installatie overzicht		
	Ontvanger Opties	
Gebruiker Opties		
Partities	# Doormelding Telefoonnummer	Communicatie Formaat
Zones / Ingangen	1 Ethernet 1 D	04 SIA FSK Formaat
	2 PSTN Telefoon D	04 SIA FSK Formaat
18 Schema's	3 PSTN Telefoon D	04 SIA FSK Formaat
🕿 д Com municatie	4 PSTN Telefoc V D	04 SIA FSK Formaat

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
04 SIA FSK Formaat		Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS					DLS 5 v	1.71			-	 ×
Bestand	l Bekijken Opties	Vens	ter H	ulp						
Star	t Pagina 🔰 👖 Sh	owr	oom							
	Z 🗙 · 📎 🖊) 🔇) 🛃 🌄 🖪	🖁 🔏 🛛 📑 🎴 Paneel (Intern)	- 💷				
Sectienu	mmer zoeken		-	Q Optie naam :	zoeken 📃 🔍 Geprogra	mmeerde data zoeken		Q		
Commu	nicatie Status Off-line		Verbin	ding Off-line	Voortgang	Efficient		Staat Voltooid- 00:00:50	5	
Ar.	Installatie overzicht	^	G () 🖪 🔂 📝	∕⊃0					
2	Gebruiker Opties		 ▼ ▲ 	Communicatie	ies Opties					ŕ
1	Partities		00	[310][000] [377][011]	Systeem accountcode (prom nummer) Maximaal aantal belpogingen		4017 5			E
508	Zones / Ingangen	Ξ	00	[377][014]	Wachttijd voor handshake		40			
18	Schema's			[377][001] > 1 [377][001] > 3	Alarm en herstel doormelding teller Onderhoud en herstel doormelding tell	er	3			
🚍 ,	🖥 Communicatie		$\Box \Box$	[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller		3			
	▲ J		00	[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging		0			
O°	Systeem	Н	00	[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging		30			
DLS	DLS Software		$\Box \Box$	[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	3	10			
		-	$\Box \Box$	[377][003]	Testmelding Cyclus		1			
	PGM Uitgangen		$\Box \Box$	[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging		7			
6	Draadloos		\Box \Box	[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging		30			
63		-	$\Box \Box$	[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster		0			-
HS2016	v1.3EN (NL/BE) Standaa	rd W	eergave/	Laatste Wijziging: :	15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatio	:: 15-10-2019 12:33:11				



Ga vervolgens naar tabblad networks ontvanger opties en zorg dat enkel ontvanger 1 is ingeschakeld.

Optionary	Parai ar Enabled	Brownummer	DAIR	Ontonew IR	Lokale Boost	Remote Report	ΔΠΝ	Testmelding	Domain Naam
Univerger	Neceiver Enabled	Fromulation	Ditto	Univerger 2*	Lokale Poolt	Nemote Poort	PPIN	Rapportage Code	Domannyaann
1	Ingeschakeld	596EC41677	000000	82.165.116.118	3060	3061		FF	cloud.topsecuri

Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

Shaturala.	V V [851][226]	GSM Storing Vertraging	12
	i 🔽 💭 [851][961]	Cellulair inactiviteit timeout	65
	Communicatie Opties	5	
	0 0 [310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
	[851][005] - 4	Primaire verbinding	Ethernet Primair 🔻
	005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Mee
	D 🖸 [851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Nee Nee
	1		

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder interactieve sessies

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 75396EC41677. Dan wordt het promnummer 596EC41677.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

						Code	
596EC41677	000000	82.165.116.118	3060	3061		FF	cloud topsecuri
a 🛛 🗖 000000000 🗛	000000	0.0.0.0	3065	3061		FF	-
	596EC41677	596EC41677 000000 0000000000 0000000	596EC41577 000000 82.165.116.118 J 0000000000 00000 0.0.0.0	595EC41677 000000 82.155.116.118 3060 d 0 00000000 000000 0.0.0.0 3065	596Ct12677 000000 82.155.116.118 3060 3061 J 000000000 000000 0.0.0.0 3065 3061	595EC41677 000000 82.155.116.118 3060 3061 d 0 000000000 000000 0.0.0.0 3065 3061	596Cc41677 000000 82.165.116.118 3060 3061 FF d 0 000000000 0.00.0 3065 3061 FF

Ga vervolgens naar sessie interactieve opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in. Door dubbel op cijfer 1 te klikken, komt alles in een pop-up tevoorschijn.

Integratie template	Template niet gebruikt
Integratie toegangscode	12345678123456781234567812345678
Sms naam	11111111
Interactive Enabled	Ja
ITV2 Over Serial Port	Nee
ITV2 Over Data Network	Nee
ITV2 Over Ethernet	Ja
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Firewall Friendly IP	Ingeschakeld
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303



Integratie polling poort Integratie server DNS Integratie uitgaande poort Integratie inkomende poort 3073 cloud.topsecurity.nl 3070 3071

DLS			
50	🖪 🔂 🗢 4		
		Integratie Template	Template niet gebruikt
00	[851][423]	Integratie Toegangscode	12345678123456781234567812345678
00	[851][424]	SMS Naam	11111111
00	[851][425] - 5	Interactive Enabled	V Ja
00	[851][425] - 1	ITV2 Over Serial Port	Nee
00	[851][425] - 2	ITV2 Over Data Network	Nee
DD	[851][425] - 3	ITV2 Over Ethernet	Ja
00	[851][426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻
	[851][426] - 3	Real-Time Notification	🕡 Ingeschakeld
00	[851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 👻
00	[851][426] - 5	Firewall Friendly IP	🕡 Ingeschakeld
00	[851][427]	Integratie Polling Interval	10
DD	[851][428]	Integratie Server IP	82.165.116.118
DD	[851][429]	Integratie Notificatie Poort	1303
00	[851][430]	Integratie Polling Poort	3073
00	[851][431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl
00	[851][432]	Integratie Uitgaande Poort	3070
00	[851][433]	Integratie Inkomende Poort	3071

100



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS		DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×				
Bestand Bekijken Optie	es Venste	r Hulp					
Testart Pagina Testart Pagina							
🖫 🖸 💥 • 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 橘 • 🖴 🄮 Paneel (Intern) • 😡							
Sectienummer zoeken 💦 🔍 Optie naam zoeken 🦳 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍							
Communicatie Status Online	e	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ				
Installatie overzie	cht 🕺						
Gebruiker Opties	;						
Partities	E						
حم ² Zones / Ingangen							
5chema's							
Communicatie							
5° Systeem							
DLS Software	-						
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Sta	indaard We	rgave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03					

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

Bestand Bekijken Opties Venster Hulp							
7 🔁 Start Pagina 💦 🔽 pro32nieuw 🛛 🛛							
🖫 🖸 🗙 🛇 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🖼 🖌 🚍 🖴 🗔							
Sectienummer zoeken	iectienummer zoeken 🛛 🗸 Optie naam zoeken 🦳 🤇 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍						
Communicatie Status Off-line	Communicatie Status Off-line Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat						
Installatie overzicht	Installatie overzicht 😼 🕞 🖬 🔂 🖉 🗇 🗿						
Gebruiker Opties		📱 Instellingen		_		[+] Commando	
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	[+] In- / Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	vertragingstimer bij inschakeling
Jos / Ingangen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10
Education (2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10
18 Schema's	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10
完 Communicatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10
6° Systeem	•	In-/Uitschakeli Partitie Namer	ing Schema's 1				

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger ethernet 1, en de tweede ontvanger ethernet 2 is!

	#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	
:		Ethernet 1 📑	D	04 SIA FSK Formaat		Nee	1
2		Ethernet 2 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden'
	Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	el	Ja
📔 Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk 🔫	Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71	□ ×						
Bestan	d Bekijken Opties \	er Hulp							
Sta	Estart Pagina Te Showroom								
	🖞 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚘 🕰 Paneel (Intern) + 🕠								
Sectienu	ımmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍							
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50							
-M-	Installatie overzicht								
2	Gebruiker Opties	Communicatie Opties	Î						
	Partities	U [310][000] System accountcode (prom nummer) 4017 U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5	=						
50P	Zones / Ingangen	□ □ [377][014] Wachttijd voor handshake 40							
18	Schema's	V V <th></th>							
2	Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3							
0°	Systeem	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
DLS	DLS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging 10 □ □ □ □ □							
	PGM Uitgangen	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓							
0	Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30							
HS2016	i ∨1.3EN (NL/BE) Standaar	U U [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster U eregave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11	*						

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

DLB				_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties Ver	ister Hulp			
Start Pagina	room 🛛			
🗊 🖸 🗙 📎 📈 (婱 📀 🌄 🐻	🔏 · 🚔 🚔 ӣ		
Sectienummer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	eken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44	
A Installatie overzicht	G 🔿 🗔 🙌 🍞 🛛	150		
	∪ ∪ [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30	
Gebruiker Opties	□ □ [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0	
Partition	0 0 (377)[015]	Alternatieve kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger	60	
Fartues	0 0 [377][016]	Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller	10	
رمی Zones / Ingangen	0 0 [377][012]	Vertraging tussen kies pogingen	3	
	0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen	20	
18 Schema's	[377][004]	Testmelding tijdstip	✓ Ingeschakeld 08:30	
完 🔐 Communicatie	018] - 1	Testmelding uitzondering ingeschakeld	III Nee	
	025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval	Dagen 👻	
Systeem	V V (304)	Oproep wachtstand annuleren string	DB70EF	
DLS Software	0 0 [380] - 1	Communicatie ingeschakeld	Ja	
	V V [380] - 2	Herstelmeldingen op basis van	Volgt Zone 👻	=
PGM Uitgangen	🗘 💭 (380) - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 🔻	
C Durallara	380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	Nee	
UTaddioos	(380) - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel 💌	
Bedienpanelen	0 0 [380] - 6	Afwisselend kiezen	☑ Ingeschakeld	
	U U [380] - 7	Reduceer belpogingen	Nee	
Audio Opties	0 0 [380]-8	Delinquentie volgt	Inschakeling in dagen 👻	
Status en functies	0 0 [301]-1	Utschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld	Nee Nee	
		Revestiging van inschakeling activeren	Nee	
Gebeurtenisgeheugen		Communicatie prioriteit volgens UCL-S559 activeren	The second	
GS / IP Opties	0 0 [382] - 2	Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest	III Nee	
	0 0 [382] - 4	Wachtstand annuleren ingeschakeld	Nee	-
Updates Beschikbaar HS20	16 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Veergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Commu	inicatie: 23-10-2019 9:36:07	



Ga vervolgens naar tabblad networks ontvanger opties en zorg dat zowel ontvanger 1 als ontvanger 2 is ingeschakeld.

Ontvanger	Receiver Enabled	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	
1	Ingeschakeld	596EC41677	000000	82.165.116.118	
2	🖵 Ingeschakeld	0000004017	000000	185.160.75.102	

Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!



Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder interactieve sessies

Voorbeeld: Het paneel heeft integratie nummer 75396EC41677. Dan wordt het promnummer 596EC41677.

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

In ons voorbeeld gebru	iken we de ontvanger van TOP Security.
(http://185.160.75.102	:8099/test.asp)
Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF

Ontvanger	Receiver Enabled	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	
1	Ingeschakeld	596EC41677	000000	82.165.116.118	
2	💭 Ingeschakeld	0000004017	000000	185.160.75.102	

104



Ga vervolgens naar sessie interactieve opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in. Door dubbel op cijfer 1 te klikken, komt alles in een pop-up tevoorschijn.

Integratie template	Template niet gebruikt
Integratie toegangscode	12345678123456781234567812345678
Sms naam	11111111
Interactive Enabled	Ja
ITV2 Over Serial Port	Nee
ITV2 Over Data Network	Nee
ITV2 Over Ethernet	Ja
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Firewall Friendly IP	Ingeschakeld
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1303
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071

DLS			
G 🔈	🔜 🛃 🤝 🥌		
		Integratie Template	Template niet gebruikt
\Box \Box	[851][423]	Integratie Toegangscode	12345678123456781234567812345678
\Box \Box	[851][424]	SMS Naam	11111111
\Box \Box	[851][425] - 5	Interactive Enabled	V Ja
\Box \Box	[851][425] - 1	ITV2 Over Serial Port	I Nee
\Box \Box	[851][425] - 2	ITV2 Over Data Network	Nee
\Box \Box	[851][425] - 3	ITV2 Over Ethernet	Ja
\Box \Box	[851][426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻
\Box \Box	[851][426] - 3	Real-Time Notification	🕡 Ingeschakeld
\Box \Box	[851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 🔻
\Box \Box	[851][426] - 5	Firewall Friendly IP	🕡 Ingeschakeld
\Box \Box	[851][427]	Integratie Polling Interval	10
\Box \Box	[851][428]	Integratie Server IP	82.165.116.118
\Box \Box	[851][429]	Integratie Notificatie Poort	1303
\Box \Box	[851][430]	Integratie Polling Poort	3073
\Box \Box	[851][431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl
\Box \Box	[851][432]	Integratie Uitgaande Poort	3070
\Box \Box	[851][433]	Integratie Inkomende Poort	3071



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"





Alleen voor gebruik met meldkamer

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×							
Bestand Bekijken Opties V	/enster Hulp								
Start Pagina	owroom 🛛								
🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🔜 🚜 • 🖴 🄮 Baneel (Intern) • 💭									
Sectienummer zoeken	👇 👻 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍								
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ							
Installatie overzicht									
Gebruiker Opties									
Partities									
Jos Zones / Ingangen									
5chema's									
Communicatie									
Systeem									
DLS DLS Software	-								
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaar	d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03								

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Testart Pagina	nieuw	×							
🗊 🖸 🗙 🛇 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🔏 · 🖴 🖴 💷									
Sectienummer zoeken	Sectienummer zoeken 🛛 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍								
Communicatie Status Off-line	Verbin	ding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			
Installatie overzicht	5) 🖪 🔂 🖌	∕ ⊃0						
Gebruiker Opties		Ţ Instellingen		-	6 M ([+] Commando			
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	[+] In- 7 Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling		
Joop Zones / Ingangen	1	Partition 1	a	4017		1,2,3,4	10		
Column 1:	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10		
18 Schema s	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10		
Com municatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10		
6° Systeem	•	In-/Uitschakelir Partitie Namen	ng Schema's						

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger ethernet 1 is!



DLS		DLS 5 v1.71						
Bestand Bekijken Opties Vens	ster Hulp							
Start Pagina	nieuw 🛛							
R 🖸 🗙 🛇 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🔏 🖓 🖴 🔐								
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🔤 🛙	Q						
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat							
Installatie overzicht								
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties							
Partities	# Doormelding Telefoonnummer	Communicatie Formaat						
Cool Zones / Ingangen	1 Ethernet 1 D	04 SIA FSK Formaat						
	2 PSTN Telefoon D	04 SIA FSK Formaat						
18 Schema S	3 PSTN Telefoon D	04 SIA FSK Formaat						
🔁 д Com municatie	4 PSTN Telefoc ▼ D	04 SIA FSK Formaat						

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
04 SIA FSK Formaat		Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS			DLS 5 v:	1.71		_ 🗆 ×				
Bestand Bekijken Opti	ies Ven	ster Hulp								
Start Pagina	T Show	room 🛛								
🖫 🖸 🗙 · 📎	🇊 🔽 🛠 - 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🖴 🄮 Pancel (Intern) + 🛄									
Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍										
Communicatie Status Off-lin	ne	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	₹_				
Installatie overzi	icht	😼 🔿 🖪 🔂 🖌	100							
Gebruiker Optie	25	Ontvanger Optie Communicatie O	rs pties			Â				
Partities		Image: [310][000] Image: [377][011]	Systeem accountcode (prom nummer) Maximaal aantal belpogingen	4017 5		=				
Zones / Inganger	n =	0 🖓 [377][014]	Wachttijd voor handshake	40						
		□ □ [377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller	3	-					
18 Schema's		□ □ [377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding telle	er 3						
🗩 👝 Communicatie		□ □ [377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller	3						
		□ □ [377][002] > 1	Doormeldingsvertraging	0						
Systeem	-	□ □ □ [377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging	30						
DIS Software		□ □ [377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10						
Des Sortuare		[377][003]	Testmelding Cyclus	1						
PGM Uitgangen		□ □ [377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging	7						
Draadloos		□ □ [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30						
- Chaduoos		- 💭 💭 [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0		-				
HS2016 v1.3EN (NL/BE) St	tandaard V	Veergave Laatste Wijziging: 15	i-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie	: 15-10-2019 12:33:11						

Ga vervolgens naar tabblad networks ontvanger opties en zorg dat enkel ontvanger 1 is ingeschakeld.

Ontvanger	Receiver Enabled	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	ΑΡΝ	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam
1	Ingeschakeld	596EC41677	000000	82.165.116.118	3060	3061		FF	cloud.topsecuri


Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

🛜 📱 Networks	Communicatie Opties	Cellulair inactiviteit timeout	65
	0 0 [310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
	V [851][005] - 4	Primaire verbinding	Ethernet Primair 🔻
	005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Mee
	[851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Mee
	1		

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen.

In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(<u>http://185.160.75.</u> 2	<u>102:8099/test.asp</u>
Ontvanger 1:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF

💌 📜 К 💽 О													
Ontvanger	Receiver Enabled	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort							
1	Ingeschakeld	0000004017	000000	185.160.75.102	3060	3061							



3G9080 kiezer programmeren

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Opmerking vooraf: indien de kiezer voorheen met PowerSeries Neo Go applicatie heeft gedraaid, gelieve de kiezer te resetten. Voor instructies, zie het vorige hoofdstuk over Kiezer resetten

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!). (Waarschijnlijk met PClink kabel! Of SMS voor remote programmeren)



Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS								DLS 5 v1.71				
Bestar	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
[🔁 St	F Start Pagina 🛛 두 pro32nieuw 🛛											
	🗊 🖂 🗙 - 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🖴 💷											
Sectien	ummer zoeken	-	🔾 🔾 Optie naam	zoeken	🔾 Geprogramm	ieerde data zoeken	Q					
Comm	unicatie Status Off-line	Verbin	ding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat					
-A-	Installatie overzicht	5) 🖪 🔂 📝	≥ ⊃0								
	Calavillar Oatlar		Ţ Instellingen									
22	Gebruiker Opties					Lalles ([+] Commando	Vertragingstimer bij				
-	Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling				
500	Zones / Ingangen	1	Partition 1	eL	4017		1,2,3,4	10	Ì			
	Colorada	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10				
18	Schemas	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10				
-	Communicatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10				
00	Systeem	•	In-/Uitschakeli Partitie Namer	ing Schema's 1								



Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger cellular 1 is! (dit is GPRS 1!)

Sectienummer zoeken	🔹 🔾 🛛 Optie naam zoeke	n 📃 🔍 Gep	rogrammeerde data zoeken		Q		
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat		1	
Installatie overzicht	Ontvanger Opties	5 0					
Gebruiker Opties	Dearmelding						
Partities	# instellingen	Telefo	Telefoonnummer		Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk	
د Zones / Ingangen	1 Cellular 1 👻 📃 D				04 SIA FSK Formaat		
Schema's	2 PSTN Telef 💭 D				04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld.

DL55v1.71										_ 🗆 ×	
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
Testart Pagina Testhowroom											
🗊 🔽 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🖾 🔏 - 🚔 🚔 Paneel (Intern) - 🖳											
Sectienummer zoeken 🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍											
Communicatie Sta	atus Off-line		Verb	inding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat 🗸	/oltooid- 00:00:50		1	
Install	latie overzicht	Â	5	• • • • • • • •	5						
				Ontvanger Opties							
	liker Opties				Spreek /	[+] Alarm en herstel			Systeemgebeurteniss	Systeemtest	
Partiti	ies		#	Backup of onafhankelijk	Luister	doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	en en herstel doormelden?	doormelden?	
Jos Zones	s / Ingangen	н	1		Nee	1,2	1,2	1,2	eL	Ja	
			2	^s oonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja	
18 Schen	na s		3	¹ oonnummer 3 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee	
完 🔐 Comm	nunicatie		4	ⁱ oonnummer 4 is Onafhankelijk	Nee				Nee	Nee	
			4							•	
Systee	em	ш		Communicatie Opties							
DLS DLS S	oftware			Rapportage instellingen							
PGM (Uitgangen										
Draad	Draadloos										
HS2016 √1.3EN (*	NL/BE) Standaard	We	ergav	e Laatste Wijziging: 15-10-2019 1	2:33:11 Laatste Co	ommunicatie: 15-10-2019 12:	33:11				

111



Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS		DLS 5 v1.71		_ 🗆 ×							
Bestand Bekijken Opties ^v	/enster Hulp										
Testart Pagina Testavorom 🛛											
🗊 🔽 💥 📎 📈	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🌍 🚱 🛃 🗔 🦽 - 🚔 🖴 Paneel (Intern) - 🔐										
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken	🔍 Geprogrammeerde data	zoeken 🔍 🔍								
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	1							
Installatie overzicht	- 🕞 🕞 🖬 🖌 🖉 🗅	Ø									
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties Communicatie Opties			Î							
Partities	□ □ [310][000] System □ □ [377][011] Maxin	em accountcode (prom nummer) maal aantal belpogingen	4017 5	E							
رمی Zones / Ingangen	E 0 0 [377][014] Wach	nttijd voor handshake	40								
5chema's	U U [377][001] > 1 Alarm □ □ □ [377][001] > 3 Onde	n en herstel doormelding teller erhoud en herstel doormelding teller	3								
🗩 Communicatie	□ □ □ [377][001] > 2 Sabot	tage en herstel doormelding teller	3								
	□ □ □ [377][002] > 1 Doorr	meldingsvertraging	0								
Systeem	□ □ □ [377][002] > 2 AC Fo	out doormeldvertraging	30								
DIS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefo	oonlijn storing doormeldvertraging	10								
bes sontiare	□ □ [377][003] Testm	nelding Cyclus	1								
PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage	batterij zone doormeldvertraging	7								
Drandbor	□ □ [377][002] > 5 Storin	ng doormeldvertraging	30								
Diaduoos		municatie verbroken venster	0	-							
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaa	d Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019	9 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12	:33:11								

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit

DLS	U U					DLS 5 v1.71							
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp												
Start	😰 Start Pagina 🛛 😰 Showroom TOP Security 🛛 🛛												
	🗊 😥 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦓 🖌 🖴 🖓 🖓 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🛄												
Sectienum	ectienummer zoeken 🛛 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍												
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56							
A	Installatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt		R • N	150							
		Integratie Opties	Cellulair ontvanger 2 opt		[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	Uitaeschakeld						
2	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties Diagnostieken	Cellulair ontvanger 2 opti		[051][210] 2		Nee						
	Partities	SMS			[0]1][210] - 2	Central ontwanger 2 supervisie	1466						
		Remote Firmware Update			[851][211]	Promnummer	00000000						
20 ⁹	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000						
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0						
				\Box	[851][214]	Remote Poort	3061						
	Communicatie			00	[851][215]	APN							
O ^O	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00						
DLS	DLS Software			00	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam							
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135						
6	Draadloos			۵	[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend						



Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus! Zorg bij [851][005]-4 ook dat de primaire verbinding op cellular primair staat.

\Box \Box	[851][226]	GSM Storing Vertraging	15
\Box \Box	[851][961]	Cellulair inactiviteit timeout	65
Commu	inicatie Opties		
\Box \Box	[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
$\Box \ \Box$	[851][005] - 4	Primaire verbinding	GSM Primair 🔸
\Box \Box	[851][005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Mee
\Box \Box	[851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Mee

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder interactieve sessies

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 75396EC41677. Dan wordt het promnummer 596EC41677.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

	Kiezer Opties Ontvanger Opties								
Ontvanger	Receiver Enabled	Promnummer	DNIS	Ontvanger IP	Lokale Poort	Remote Poort	APN	Testmelding Rapportage Code	Domain Naam
1	Ingeschakeld	596EC41677	000000	82.165.116.118	3060	3061		FF	cloud topsecuri
2	Uitgeschakeld	000000000 🔶	000000	0.0.0.0	3065	3061		FF	4

Ga vervolgens naar sessie interactieve opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in. Door dubbel op cijfer 1 te klikken, komt alles in een pop-up tevoorschijn.

Integratie template	Template niet gebruikt
Integratie toegangscode	12345678123456781234567812345678
Sms naam	11111111
Interactive Enabled	Ja
ITV2 Over Serial Port	Nee
ITV2 Over Data Network	Nee
ITV2 Over Ethernet	Ja
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Firewall Friendly IP	Ingeschakeld
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071



Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.



Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.

Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DL8	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×									
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp										
Testart Pagina Testari Showroom											
🖫 🔽 🗙 📎 📈	🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦓 • 🖴 🎴 Paneel (Intern) • 🛄										
Sectienummer zoeken	🗧 👻 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍										
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Staat	Ŧ									
Installatie overzicht											
Gebruiker Opties											
Partities	E										
ර [ු] Zones / Ingangen											
Schema's											
Communicatie											
Systeem											
DLS Software	*										
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaa	rd Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03										

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS							DLS 5 v1.71		
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp									
Start Pagina	TeStart Pagina Tepro32nieuw 🛛								
🗊 🖸 💥 · 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🍕 · 🖴 🖴 💷									
Sectienummer zoeken	- (🔾 🛛 Optie naan	n zoeken	🗌 🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q			
Communicatie Status Off-line	Verbindir	g Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			
Installatie overzicht	50	🖪 🔂 🍃							
Gebruiker Opties		🕈 Instellingen				_			
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	[+] In- / Uitloopvertragingen	[+] Commando Uitgangen Volgen Schema	Vertragingstimer bij inschakeling		
Jos / Ingangen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10		
	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10		
18 Schema's	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10		
完 Communicatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10		
Systeem		In-/Uitschake Partitie Name	ling Schema's n						

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger cellular 1, en de tweede ontvanger cellular 2 is!



Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken	🔍 Geprogram	nmeerde data zoeken							
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat	R					
Installatie overzicht		3 D 🖩 🖶 🖉 🗖 Ö								
Gebruiker Opties	Ontwanger Opties			_						
Partities	# Doormelding instellingen	Telefoonnum	nmer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk					
රං ² Zones / Ingangen	1 Cellular 1			04 SIA FSK Formaat						
Schema's	2 Cellular 2			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk					

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden
	Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	el	Ja
📔 Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk 🔫	Nee	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS					DLS 5 v1.	71			_ 0	×
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	EStart Pagina EShowroom									
	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🚔 🄮 Paneel (Intern) - 🛄									
Sectienu	mmer zoeken		•	🗸 🔾 Optie naam	zoeken 🔍 🤇 Geprogram	meerde data zoeken		Q		
Commu	nicatie Status Off-line		Verbin	nding Off-line	Voortgang	Efficient		Staat Voltooid- 00:00:50	R	
-M-	Installatie overzicht	ĥ	G (•	Z Þ Ö					
2	Gebruiker Opties			Communicatie	Opties		1017			-
	Partities		00	[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer) Maximaal aantal belpogingen		5			=
508	Zones / Ingangen	Ξ	\Box	[377][014]	Wachttijd voor handshake		40			
			$\Box \Box$	[377][001] > 1	Alarm en herstel doormelding teller		3	-		
18	Schema's		$\Box \Box$	[377][001] > 3	Onderhoud en herstel doormelding teller		3			
🚍 ,	Communicatie		\Box \Box	[377][001] > 2	Sabotage en herstel doormelding teller		3			
	<u>.</u>	1	$\Box \Box$	[377][002] > 1	Doormeldingsvertraging		0			
O°	Systeem	μ	$\Box \Box$	[377][002] > 2	AC Fout doormeldvertraging		30			
	DIS Software		$\Box \Box$	[377][002] > 3	Telefoonlijn storing doormeldvertraging		10			
	DESSORWARE		\Box \Box	[377][003]	Testmelding Cyclus		1			
	PGM Uitgangen		$\Box \Box$	[377][002] > 4	Lage batterij zone doormeldvertraging		7			
6	Draadloos		\Box \Box	[377][002] > 5	Storing doormeldvertraging		30			
619	Diddioos	-	\Box \Box	[377][002] > 6	Communicatie verbroken venster		0			-
HS2016	HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11									

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!



DLB				DLS 5 v1.71 _ 🗆 🗙					
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp								
Star	Estart Pagins Estowroom								
(
Sectienu	mmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	eken 🛛 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q					
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44					
Jr.	Installatie overzicht	😼 👽 🗟 🛃 🖉 .	00						
		UU [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	30					
2	Gebruiker Opties	□ □ [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0					
	Partities	0 [377][015]	Alternatieve kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger	60					
	Turtues	[377][016]	Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller	10					
508	Zones / Ingangen	0 0 [377][012]	Vertraging tussen kies pogingen	3					
	Colorada	0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen	20					
18	Schema's	0 0 [377][004]	Testmelding tijdstip	☑ Ingeschakeld 08:30 🗘 24Uur Nu					
🚍 ,	Communicatie	💭 💭 [018]-1	Testmelding uitzondering ingeschakeld	III Nee					
	*1	025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval	Dagen 👻					
0	Systeem	0 0 [304]	Oproep wachtstand annuleren string	D870EF					
DLS	DLS Software	0 0 [380] - 1	Communicatie ingeschakeld	V Ja					
_		U [380] - 2	Herstelmeldingen op basis van	Volgt Zone 👻					
	PGM Uitgangen	0 0 [380] - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 🔹					
0	Draadloor	380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	Nee Nee					
63	Draduous	0 0 [380] - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel V					
	Bedienpanelen	0 0 [380]-6	Afwisselend kiezen	V Ingeschakeld					
-		0 0 [380]-7	Keduceer belpogingen	Nee					
.	Audio Opties		Utrobakalan na alam badiannanaal singhack ingershakeld	Inschakeling in dagen 🔹					
o°	Status en functies	D D [3811-2	Uitschakeling na alarm sirene ringback ingeschakeld	Mee					
		0 0 [381]-4	Bevestiging van inschakeling activeren	Mee					
L-	Gebeurtenisgeheugen	0 0 [381] - 8	Communicatie prioriteit volgens UCL-S559 activeren	Nee Nee					
1	GS / IP Opties	0 0 [382] - 2	Alarmmeldingen doormelden tijdens looptest	III Nee					
-		382] - 4	Wachtstand annuleren ingeschakeld	Nee 🗸					
O Upd	Q Updates Beschikbaar HS2015-01_3EN (NL/BE) Standaard Weergave Laatste Wijziging 23-10-2019 9:36:07 Laatste Communicatie 23-10-2019 9:36:07								

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" aan. Controleer ook tevens of cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld.

DLS						DLS 5 v1.71					
Bestand	3estand Bekijken Opties Venster Hulp										
Star	🔁 Start Pagina 🛛 T Showroom TOP Security 🛛 🛛										
	🇊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦓 • 🖴 🏜 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 🛄										
Sectienur	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	eken 🤇	🔪 Geprogi	rammeerde data z	oeken					
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56					
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 opt	50	🗔 🔂 📝	Z D ()					
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 opti Cellulair ontvanger 2 opti	DD	[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	🔲 Uitgeschakeld				
	debraiker opties	Diagnostieken		00	[851][210] - 2	Cellulair ontvanger 2 supervisie	🔲 Nee				
	Partities	Namen Romoto Cismusso Undato		00	[851][211]	Promnummer	000000000				
20 ²	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000				
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0				
				00	[851][214]	Remote Poort	3061				
-	Communicatie			00	[851][215]	APN					
O ⁰	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00				
DLS	DLS Software			00	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam					
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135				
	Draadloos				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend				

Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus! Zorg bij [851][005]-4 ook dat de primaire verbinding op cellular primair staat.

\Box \Box	[851][226]	GSM Storing Vertraging	15
$\Box \overline{\Box}$	[851][961]	Cellulair inactiviteit timeout	65
Commu	unicatie Opties		
\Box	[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
\Box	[851][005] - 4	Primaire verbinding	GSM Primair 🔸
$\Box \ \Box$	[851][005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	🔲 Nee
$\Box \ \Box$	[851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Nee 📃



Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder interactieve sessies

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 75396EC41677. Dan wordt het promnummer 596EC41677.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl Vergeet ook niet de APN aan te geven, dit is de APN van uw simkaart provider. Bij TOP Security simkaarten is dat m2mc.simservices

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (http://185.160.75.102:8099/test.asp)

Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

						DF2.2.6111				
Bestand	Bekijken Opties Ven:	ter Hulp								
Start	t Pagina 🔰 📰 Shown	oom TOP Security	🖬 handleiding v5 🛛 🛛							
	R 🖸 🗙 · 📎 📈 🊱 🚱 🗷 🗔 🦝 · 🖴 🖴 😡									
Sectienur	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken C	Geprogi	ammeerde data zo	eken 🔍				
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	2			
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Cellulair ontvanger 1 opॹ Cellulair ontvanger 2 opti	50	🗷 🔁 🗾	100				
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties		$\Box \Box$	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	🖉 Ingeschakeld			
	debrance optics	Diagnostieken SMS		$\Box \Box$	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie	🥅 Nee			
* \$	Partities	Namen		00	[851][201]	Promnummer	5715689711			
60 ²	Zones / Ingangen	Status		00	[851][202]	DNIS	000000			
18	Schema's			0 D	[851][203]	Ontvanger IP	82.165.116.118			
				00	[851][204]	Remote Poort	3061			
-	Communicatie			00	[851][205]	APN	m2mc.simservices			
00	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF			
DLS	DLS Software			DD	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl			
	PGM Uitgangen			00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135			
0	Draadloos			-	[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend			



50⁹

18

1

0° Systeem DLS Software

DLS ~

@ Draadloos

Bedie

-

Zones / Ingangen

Schema's

Communicatie

PGM Uitganger

Audio Opties

😳 Updates Beschikbaar

DLS						DLS 5 v1.71			
Bestand	l Bekijken Opties Ve	nster Hulp							
Star	t Pagina 🛛 📔 📰 Show	room TOP Security	🔚 handleiding v5 🛛 🛛						
	2 🗙 🛇 📈	🌖 🕐 🋃 🗔	🔏 · 🚘 🖴 🛛	4					
Sectienu	mmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zi	peken	🔾 Geprogr	ammeerde data z	oeken 📃 🔍			
Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	1		
-Mr-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Cellulair ontvanger 1 opt Cellulair ontvanger 2 opt	2 😼 🔈	I 🛃 🏏	250			
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties		00	[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	🔽 Ingeschakeld		
	Partities	SMS Namen			[851][210] - 2	Cellulair ontvanger 2 supervisie	Nee		
508	Zones / Ingangen	Remote Firmware Update Status		00	[851][212]	DNIS	000000		
	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	185.160.75.102		
	Communicatie			00	[851][214]	Remote Poort	3061		
		-		00	[851][215]	APN	m2mc.simservices.com		
O ^o	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	FF 🗧		
DLS	DLS Software			00	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam			
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135		
0	Draadloos				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend		
DLS				DLS 5	v1.71		_ 🗆 ×		
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp								
Start	Pagina T Showroom								
I 🖓 🔽	2 💥 🖓 📈 🎯 🤇	🎐 🧭 🛃 🗔 🔏 * 🖿	Paneel (Intern) 👻 🔐						
Sectienun	nmer zoeken	• 🔾 Optie naam zoeken	Geprogrammeerd	e data zoeken	(1			
Commun	icatie Status Off-line Verb	vinding Off-line Vo	ortgang Effic	ient	Staat Vol	:ooid- 00:00:10			
-Ar-	Installatie overzicht A Kiez	er Opties Algemene In vanger Opties Sessie 1 Integ	ratie Opties	//:	O				
2	Gebruiker Opties Celle Diag	gratie Opties Sessie 2 Integ ulair netwerk opties Sessie 3 Integ nostieken Sessie 4 Integ	ratie Opties ratie Opties ratie Opties] Integratie Id	entificatie Nummer (I	ees Enkel) 181109566711			
-0-	Partities SM: Nam	S Integratie Le	vensstijl Zon	Gebeurtenis	Opnieuw Rapporten	Timeout 0000012			

Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

HS2016 v1.3EN (NL/BE) | Standaard Weergave | Laatste Wijziging: 22-10-2019 10:48:37 | Laatste Communicatie: 22-10-2019 10:44:00

🖵 🖵 [851][709] Gebeurtenis Opnieuw Rapporten Timeout

💭 💭 [851][710] Lifestyle Gebeurtenis Log Sync Timeout

🛡 🛡 [851][711] Integratie Inactiviteit Timeout

💭 💭 [851][716] Lifestyle Reset Venster

□ □ [851][720] Lokale Debug TCP Poort

Namen Remote Firmware Upda Status

0001518

0000007

0E10

0

Integratie template Integratie toegangscode Sms naam	Template niet gebruikt 12345678123456781234567812345678 1111111
Interactive Enabled	Ja
ITV2 Over Serial Port	Nee
ITV2 Over Data Network	Nee
ITV2 Over Ethernet	Ja
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Firewall Friendly IP	Ingeschakeld
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl

119



Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071

DLS						DLS 5 v1.71					
Bestand	Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
🛛 🔁 Star	🔁 Start Pagina 🛛 🐺 Showroom TOP Security 🛛 🛛										
	🕼 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 • 🖴 🖴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 💷										
Sectienu	Sectienummer zoeken - 🔍 Optie naam zoeken apn 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 📃 🔍										
Commu	Communicatie Status Off-line Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:56										
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Algemene Integratie Opti Sessie 1 Integratie Opti 🗊	G 🗘 🖬 🔂 🖉	100						
	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Sessie 2 Integratie Opties Sessie 3 Integratie Opties		Integratie Template	Template niet gebruikt 🔹					
		Diagnostieken SMS	Sessie 4 Integratie Opties	0 0 [851][423]	Type 1 Integration Access code	12345678					
1 44	Partities	Namen	Incorate revenishing zon	181109566711	Type 2 Integration Access Code	12345678123456781234567812345678					
808	Zones / Ingangen	Status	-	0 0 [851][425] - 4	Integration Encryption Type	Type 1 💌					
18	Schema's			0 0 [851][424]	SMS Naam	11111111					
	Communicatie			0 0 [851][425]	Integratie Configuratie	Integratie over cellulair 🔹					
				0 0 [851][426]	Integratie Polling Methode	Uitgeschakeld 👻					
O ^o	Systeem			0 💭 💭 [851][426] - 3	Real-Time Notificatie Ingeschakeld	Ja					
DLS	DLS Software			[851][426] - 4	Notificatie Poort Selectie	Notificatie Poort 💌					
	PGM Uitgangen			0 0 [851][427]	Integratie Polling Interval	10					
				0 0 [851][428]	Integratie Server IP	82.165.116.118					
\bigcirc	Draadloos			0 0 [851][429]	Integratie Notificatie Poort	1304					
	Bedienpanelen			[851][430]	Integratie Polling Poort	3073					
	Audio Opties			0 0 [851][431]	Integratie Server DNS	cloud.topsecurity.nl					
-	Status en functies			0 0 [851][432]	Integratie Uitgaande Poort	3070					
				0 0 [851][433]	Integratie Inkomende Poort	3071					

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"

Let op dat de eindgebruiker met GSM altijd een Wake-UP sms moet versturen met zijn ConnectAlarm, je verstuurd dezelfde SMS als je wilt verbinden met de PowerManage server. Deze verbinding wordt niet zoals bij LAN opgehouden (in verband met dataverbruik).



Voor gebruik met meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ □	×
Bestand Bekijken Opties '	Venster Hulp		
💽 Start Pagina 📃 🖬	owroom 🛛		
🖫 🖸 🗙 📎 📈	🚱 🔇 🛃 🗔 🦝 - 🖴 🖴 Paneel (Intern) - 💷		
Sectienummer zoeken	👇 👻 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍		
Communicatie Status Online	Ve binding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat		Ŧ
Installatie overzicht			
Gebruiker Opties			
Partities	E		
حمی Zones / Ingangen			
Schema's			
Communicatie			
Systeem			
DLS Software	•		
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaa	rd Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03		

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS							DLS 5 v1.71				
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp											
TeStart Pagina Tepro32nieuw											
🗊 🖸 💥 · 📎 📈 🍪 🥐 🍠 🗔 🦝 · 🖴 🖴 💷											
Sectienummer zoeken	- 0	🔪 🛛 Optie naam	zoeken	🗌 🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q					
Communicatie Status Off-line	Verbinding	g Off-line	Voortgang		Efficient	Staat					
Installatie overzicht	50	u 🗗 🖌	⊘⊃0								
		Instellingen									
Gebruiker Opties						[+] Commando					
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	[+] In- / Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	Vertragingstimer bij inschakeling				
പ്പായ Zones / Ingangen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10				
	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10				
18 Schema's	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10				
完 Com municatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10				
💕 Systeem		In-/Uitschakel	ing Schema's								
		Partitie Name	n								

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger cellular 1 is!



Sectienummer zoeken		-	Q Optie naam	zoeken	🔍 🔾 Geprogrammeerde data zoeken		Q			
Communicatie Status Off-line		Verbind	ding Off-line	Voortgang	Efficient	Staat			=	
Installatie overzicht		G () 🖪 🛃 🌶							
			📳 Ontvanger O	pties						
Gebruiker Op	oties		Description							
Partities		# Doormelding instellingen			Telefoonnummer		Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk	Backup of onafhankelijk	
රං? Zones / Ingan	igen	1	Cellular 1 🔻	0			04 SIA FSK Formaat			
Schema's		2	PSTN Telef	D			04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhank	celijk	

	📱 Ontvanger Opties			
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk
1	Alternatieve kiezer auto route	D	04 SIA FSK Formaat	
2	PSTN Telefoon #2	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 Backup van Nummer 1

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als back-up!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

DLS	DLS 5 v1.71	-	×							
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Start Pagina	Te Start Pagina Te Showroom 🛛									
🖫 🔽 🗙 • 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🦓 • 🖴 🄮 Paneel (Intern) • 😡										
Sectienummerzoeken	🔹 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken	Q								
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:50	<u> </u>							
Installatie overzicht	G 🕫 🖶 🖌 🖌 🔿 🛈									
Gebruiker Opties	Ontvanger Opties Communicatie Opties		Â							
Partities	C C [310][000] Systeem accountcode (prom nummer) C C [377][011] Maximaal aantal belpogingen	4017	=							
Joo Zones / Ingangen	U U [377][014] Wachttijd voor handshake	40								
5 Schema's	[377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller	3								
Regional Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller	3								
	□ □ [377][002] > 1 Doormeldingsvertraging	0								
Systeem	□ □ [377][002] > 2 AC Fout doormeldvertraging	30								
DLS Software	□ □ [377][002] > 3 Telefoonlijn storing doormeldvertraging	10								
	C C [377][003] Testmelding Cyclus	1								
PGM Uitgangen	□ □ [377][002] > 4 Lage batterij zone doormeldvertraging	7								
Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging	30								
	 	0	-							
HS2016 ∨1.3EN (NL/BE) Standaard	Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11									

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en schakel "Cellulair ontvanger 2" uit. Controleer ook tevens of cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld.



ous Bestand	DLS 5 v1.71								
Transmission Transmission Transmission Transmission									
🕼 🔽 💥 📎 📈 🍪 🚱 🛃 🗔 🖾 🔏 - 🚔 🚔 Paneel (HS2016 v1. 3EN (NL_BE)) - 🛄									
Sectienun	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken 🛛 🤇	🔪 Geprog	rammeerde data zi	oeken 🔤 🔍			
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56			
۸.	Installatie overricht	Kiezer Opties	Ethernet ontvanger 1 opt		I 💀 🖌	150			
	Gebruiker Onties	Untwanger Upties Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Ethernet ontvanger 2 opt Cellulair ontvanger 1 opti Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][210] - 1	Cellulair ontvanger 2 ingeschakeld	🔄 Uitgeschakeld		
<u> </u>	debruiker opties	Diagnostieken	Central Contralique 2 opti		[851][210] - 2	Cellulair ontvanger 2 supervisie	🥅 Nee		
	Partities	SMS Namen Remote Firmware Undate		00	[851][211]	Promnummer	000000000		
902	Zones / Ingangen	Status		00	[851][212]	DNIS	000000		
18	Schema's			00	[851][213]	Ontvanger IP	0.0.0.0		
					[851][214]	Remote Poort	3061		
-	Communicatie				[851][215]	APN			
o °	Systeem			00	[851][029]	Cellulair ontvanger 2 testmelding rapportage code	00		
DLS	DLS Software			00	[851][216]	Cellulair ontvanger 2 domein naam			
	PGM Uitgangen			00	[851][217]	Cellular Receiver 2 Supervision Interval	135		
0	Draadloor				[851][901] - 4	Cellulair ontvanger 2 diagnostische testmelding	Onbekend		

Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus! Zorg bij [851][005]-4 ook dat de primaire verbinding op ethernet primair staat.

\Box \Box	[851][226]	GSM Storing Vertraging	15
\Box \Box	[851][961]	Cellulair inactiviteit timeout	65
Commu	unicatie Opties		
\Box \Box	[310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
$\Box \Box$	[851][005] - 4	Primaire verbinding	GSM Primair 🗲
$\Box \ \overline{\Box}$	[851][005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Nee 📃
\Box \Box	[851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Mee Nee

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF



DLS	DLS 5 v1.71									
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp										
Sectienur	nmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	eken C	🔪 Geprogi	ammeerde data zo	oeken	Q			
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat			₹.	
-Mr-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	50		<u>/ 50</u>				
	Gebruiker Onties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties		\Box \Box	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ing	geschakeld	📝 Ingeschakeld		
	debraiker opties	Diagnostieken SMS		$\Box \Box$	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 su	pervisie	Nee		
	Partities	Namen Remote Firmware Llodate		DD	[851][201]	Promnummer		0000004017	←	
50 ²	Zones / Ingangen	Status		ΟO	[851][202]	DNIS		000000		
18	Schema's				[851][203]	Ontvanger IP		185.160.75.102		
				$\Box \Box$	[851][204]	Remote Poort		3061		
* 1 1	Communicatie			00	[851][205]	APN		m2mc.simservices	←	
00	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 tes	tmelding rapportage code	FF		
DLS	DLS Software			ΟO	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 do	mein naam			
	PGM Uitgangen			0 O	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supe	rvision Interval	135		
	DJI			۵	[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 dia	ignostische testmelding	Onbekend		

LAN met 3G9080, dual-pad

Alleen voor gebruik met ConnectAlarm app

Bekijk het hoofdstuk over het programmeren van de LAN module: Alleen voor gebruik met ConnectAlarm appAlleen voor gebruik met ConnectAlarm app. De werking voor het LAN gedeelte is identiek.

Voor gebruik met ConnectAlarm app en meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Vervolgens haalt u de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
Start Pagina	howroom 🛛	
🗊 🔽 🗙 · 📎 🔺	🗸 🍪 🚱 🛃 🗔 🦝 - 🖴 🖴 Paneel (Intern) + 💷	
Sectienummer zoeken	🔽 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	-
Installatie overzicht		
Gebruiker Opties		
Partities		
Zones / Ingangen		
Schema's		
Communicatie		
Systeem		
DLS DLS Software	* ard Waaranaa aatata Wijiriging: 15-10,2010 12:22:06 aatata Communicatio: 14:10:2010 12:20:02	
TUSEDTO ATTOCIA (IATADE) Stating	and weergave Laaste wijziging, 15-10-2013 12-32.00 Laaste Communicate: 14-10-2013 15:23:05	

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een fictief promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.



DL9							DLS 5 v1.71
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp							
📑 Start Pagina 📑 pro32i	nieuw	×					
🗊 🖸 🗙 · 📎 📈 🄇) 🔇	- 🛃 🗔	1 🔏 - 🖴 🖴				
Sectienummer zoeken	-	🔾 🛛 Optie naam	zoeken	🗌 🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q	
Communicatie Status Off-line	Verbing	ling Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	
Installatie overzicht	60	• 💀 🗗 🌶	∕ ⊃Ơ				
Gebruiker Opties		Ţ Instellingen			Lulla ([+] Commando	Manhara aina ankina an Inii
Partities	#	Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling
Jos Zones / Ingangen	1	Partition 1	Ja	4017		1,2,3,4	10
	2	Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10
18 Schema s	3	Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10
📌 Communicatie	4	Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10
Systeem		In-/Uítschakeli Partitie Namer	ing Schema's 1				

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. De app wordt ten allen tijde op positie 1 gezet! Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 1, en de tweede ontvanger alternatieve kiezer ontvanger 2 is! Let ook even op de derde regel! Daar geven we aan dat we naar alternatieve kiezer 3 willen communiceren en geven daarbij aan dat het om een back-up van nummer 2 gaat!

5									
	📳 Ontvanger Opties								
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat	Backup of onafhankelijk					
1	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 1 🔫	D	04 SIA FSK Formaat						
2	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 2 🔫	D	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk					
3	📔 Alternatieve Kiezer Ontvanger 3 🔸	D.	04 SIA FSK Formaat	Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2					
4	PSTN Telefoon #4	D	04 SIA FSK Ee maat	Telefoonnummer 4 is Onafhankelijk					
4									

Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 2 is Onafhankelijk	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
Telefoonnummer 3 Backup van Nummer 2 🍗	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja
	//					

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het fictieve promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.



DLS		DLS 5 v1.71	□ ×
Bestand	Bekijken Opties V	er Hulp	
Star	t Pagina 💦 📊 🖬 🖬	om 🛛	
	2 🗙 · 📎 📈	💊 🚱 🛃 🗔 🥂 - 🚘 🖴 Paneel (Intern) - 🛄	
Sectienur	mmer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Commun	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line Voortgang Efficient Staat Voltooid- 00:00:50	
Nr.	Installatie overzicht		
	Gebruiker Opties	Communicatie Opties	Î
	Partities	U [310][000] System accountcode (prom nummer) 4017 U [377][011] Maximaal aantal belpogingen 5	E
508	Zones / Ingangen	□ □ [377][014] Wachttijd voor handshake 40	
18	Schema's	□ □ [377][001] > 1 Alarm en herstel doormelding teller 3 □ □ [377][001] > 3 Onderhoud en herstel doormelding teller 3	
1 B	Communicatie	□ □ [377][001] > 2 Sabotage en herstel doormelding teller 3 □	
o°	Systeem	□ □	
DLS	DLS Software	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	PGM Uitgangen	Image: Construction of the second	
6	Draadloos	□ □ [377][002] > 5 Storing doormeldvertraging 30	
		□ □ [377][002] > 6 Communicatie verbroken venster 0	-
HS2016 ·	v1.3EN (NL/BE) Standaar	ergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:33:11 Laatste Communicatie: 15-10-2019 12:33:11	

We willen natuurlijk dat zowel de meldkamer als de ConnectAlarm beiden in staat zijn om de meldingen te ontvangen. Hiervoor gaan we ietwat verder naar beneden in de lijst met communicatie opties totdat we [380] optie 5 zien. Deze staat standaard op back-up en deze dient omgezet te worden naar parallel!

0.0				DLS 5 v1.71	×
Bestand	d Bekijken Opties Ven	ster Hulp			
Star	rt Pagina 💦 👖 Showr	room 🛛			
	Z 🗙 🛇 📈 🤇	ی 🞝 🍤 🊱 🌔	🄏 · 🚔 🚔 💷		
Sectienu	immer zoeken	 Q Optie naam zo 	eken 🔍 🤇 Geprogrammeerde data zoeken	Q	
Commu	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang Efficient	Staat Voltooid- 00:00:44	
1.	Installatis oversicht	G 🕫 🖬 🐖 🖉 1	(50)		
-41	Information of Creation	UU [377][002] > 5	Storing doormeldvertraging	<u>k</u>	
2	Gebruiker Opties	□ □ [377][002] > 6	Communicatie verbroken venster	0	
	D. altria	0 0 [377][015]	Alternatieve kiezer wachttijd voor handshake van ontvanger	60	
	Partities	0 0 [377][016]	Alternatieve Kiezer Fout Controle Teller	10	
803	Zones / Ingangen	0 0 [377][012]	Vertraging tussen kies pogingen	3	
		0 0 [377][013]	Vertraging tussen geforceerde belpogingen	20	
18	Schema's	0 0 [377][004]	Testmelding tijdstip	☑ Ingeschakeld 08:30 🕆 24Uur Nu	
2	Communicatie	018]-1	Testmelding uitzondering ingeschakeld	Nee	
		025] - 3 [022] - 4	Periodieke testmelding tijdsinterval	Dagen 👻	
00	Systeem	0 0 [304]	Oproep wachtstand annuleren string	DB70EF	
	DLS Software	0 0 [380] - 1	Communicatie ingeschakeld	eL 関	
		D [380] - 2	Herstelmeldingen op basis van	Volgt Zone -	=
	PGM Uitgangen	💭 💭 [380] - 3	Standaard kiestoon	DTMF Kiestoon 👻	
0	Desettere	380] - 4	Bij de 5de kiespoging overschakelen naar puls kiestoon	Nee	
6	Draadioos	0 0 [380] - 5	Backup/parallelle communicatie	Parallel •	
_	Bedienpanelen	0 0 [380] - 6	Afwisselend kiezen	V Ingeschakeld	
		(380] - 7	Reduceer belpogingen	Nee	-
.	Audio Opties	0 0 (380) - 8	Delinquentie volgt	Inschakeling in dagen 🔹	
~°	Status en functies	0 0 [381]-1	Uitschakelen na alarm bedienpaneel ringback ingeschakeld	Nee	
×		0 0 (381)-2	Uitschakeling na alarm sirene ringback ingeschakeld	Nee Nee	
1	Gebeurtenisgeheugen		Communication prioriteit unioners UCL-SSS9 activeren	Nee Nee	
0	GS / IP Onting	13821.2	Alammeldingen doormelden tiidens loontest	E Nee	
	out in optics	13821-4	Wachtstand annuleren ingeschakeld	I Nee	
O Upd	lates Beschikbaar HS201	16 v1.3EN (NL/BE) Standaard V	Veergave Laatste Wijziging: 23-10-2019 9:36:07 Laatste Commu	nicatie 23-10-2019 9:36:07	1

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1, 2 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!



DLB	DL5 5 v1.71						
Bestand	Bekijken Opties Vens	ter Hulp					
📑 Start Pa	igina 💦 📊 🔂 🔀	oom TOP Security 🛛 🛛					
🗊 🔽	🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🚜 • 🚘 🚔 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 🛄						
Sectienumm	ier zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken apn	Geprogr	ammeerde data zo	eken 📃 🔍	
Communica	tie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	2
А. т	nstallatie overzicht	Kiezer Opties	Ethernet ontwanger 1 opt		R 💀 🗾	150	
1V	istallatie overzicht	Ontvanger Opties 🗰 Integratie Opties 🗊	Ethernet ontvanger 2 opt Cellulair ontvanger 1 op		1051311101 1	File served a set on a set of the second set of the	The manufacture later
ه 🙇	Gebruiker Opties	Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 2 o <mark>rt</mark> i	00	[001][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	M Ingeschakelu
		SMS		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	le Nee
P P	Partities	Namen Romoto Firmwaro Undato		DD	[851][111]	Promnummer	0000004017
₅o ^o z	Cones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000
10 S	ichema's			00	[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102
				00	[851][115]	Lokale Poort	3065
	com municatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061
o ^o s	ôysteem			00	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00
DLS C	DLS Software			00	[851][116]	Ethemet ontvanger 2 domein naam	
P	°GM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135
0					[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden

Vervolgens ga je terug naar GS/IP opties en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in afsluitend met 2 maal FF (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

UU [851][226]	GSM Storing Vertraging	15
🗖 🛡 [851][961] Cellulair inactiviteit timeout		65
Communicatie Opties		
0 0 [310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
0 0 [851][005] - 4	Primaire verbinding	Ethernet Primair) 🔻
005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Nee Nee
010] - 4	Receiver Group Enabled	Nee Nee

Scrol vervolgens verder naar onderen totdat je ontvanger opties ziet, klap dit menu uit en vul vervolgens het promnummer in, dit promnummer is het "Integratie Indentificatie Nummer" en dan zonder het **eerste** en de **derde** cijfer. Dit nummer is terug te vinden onder [851] [422], in DLS onder interactieve sessies

Voorbeeld:

Het paneel heeft integratie nummer 75396EC41677. Dan wordt het promnummer 596EC41677.

Het ip adres van de server is 82.165.116.118 en de domainnaam is cloud.topsecurity.nl

Als ontvanger 2 kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(http://185.160.75.102	:8099/test.asp)
Ontvanger 2:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF

127



Als ontvanger 3 (cellular 1) kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 3:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

DL9					DLS 5 v1.71	
Bestand Bekijken Opties \	'enster Hulp					
📑 Start Pagina 💦 🚺 📻 Sho	wroom TOP Security 🛛 🛛					
🗊 🗾 🗙 📎 📈	🗊 🔽 💥 • 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🦝 • 🖴 🄮 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) • 🛄					
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam z	oeken apn	💫 Geprogr	ammeerde data z	oeken 📃 🔍	
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	*
Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 o 🗊	60	R 🛃 🗾	20CN	
Gebruiker Onties	Integratie Opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti		[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld
	Diagnostieken		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee Nee
Partities	Namen Bemote Firmware Lindate		00	[851][111]	Promnummer	000004017
රං ² Zones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000
5 Schema's				[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102
				[851][115]	Lokale Poort	3065
Communicatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061
💕 Systeem			00	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	FF
DLS Software			00	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam	
PGM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135
Draadloos				[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden

DLS						DLS 5 v1.71	
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp					
Start	eStart Pagina 👔 E Showroom TOP Security 🛛 🛛						
(🔋 🔽 💥 - 📎 📈 🍪 🤣 🛃 🖵 🔜 🦝 - 🖴 🖴 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🛄						
Sectienur	nmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken 🛛 🤇	🔪 Geprog	rammeerde data z	oeken	
Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	1
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt Ethernet ontvanger 2 opt	50	🖪 🔂 🗾	150 0c1	
	Cabaultas Ostias	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	🕼 Ingeschakeld
<u> </u>	debruiker opties	Diagnostieken	central offer angel a oper	00	[851][200] - 2	Cellulair ontvanger 1 supervisie	Nee Nee
1	Partities	SMS Namen Remote Firmware Undate		00	[851][201]	Promnummer	5717158971
202	Zones / Ingangen	Status		00	[851][202]	DNIS	000000
18	Schema's			00	[851][203]	Ontvanger IP	82.165.116.118
				0 0	[851][204]	Remote Poort	3061
7	Communicatie			00	[851][205]	APN	m2mc.simservices
O ⁰	Systeem			00	[851][028]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF
DLS	DLS Software			00	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam	cloud.topsecurity.nl
	PGM Uitgangen			00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135
0	Draadloos				[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden



Ga vervolgens naar integratie opties, tot aan integratie opties, kies vervolgens voor sessie 1 integratie opties vul daar de volgende gegevens in.

Integratie template	Template niet gebruikt
Integratie toegangscode	12345678123456781234567812345678
Sms naam	11111111
Interactive Enabled	Ja
ITV2 Over Serial Port	Nee
ITV2 Over Data Network	Nee
ITV2 Over Ethernet	Ja
Integratie polling methode	Uitgeschakeld
Real-time notificatie ingeschakeld	Ja
Notificatie poort selectie	Notificatie poort
Firewall Friendly IP	Ingeschakeld
Integratie polling interval	10
Integratie ip server	82.165.116.118
Integratie notificatie poort	1304
Integratie polling poort	3073
Integratie server DNS	cloud.topsecurity.nl
Integratie uitgaande poort	3070
Integratie inkomende poort	3071

Het neemt doorgaans even een aantal minuten voordat de verbinding met de server is opgebouwd. Het makkelijkste om het proces te forceren is door het maken van alarmmeldingen. Een makkelijk voorbeeld is het maken van een medisch (deze is stil) op het bediendeel.

Dit doe je door de 2 plus toetsen tegelijk ongeveer 2 seconden in te drukken.



Na (max.) 5 minuten komt deze online en heeft u de mogelijkheid om deze te activeren. Ga door naar het volgende hoofdstuk "Paneel activeren op PowerManage server"



Voor gebruik met meldkamer ZORG DAT DE PROM IN TEST STAAT BIJ DE MELDKAMER

Haal de programmering binnen in DLS5 (Bij voorkeur altijd de laatste versie, met de laatste drivers erin!).

DLS	DLS 5 v1.71	_ 🗆 ×
Bestand Bekijken Opties	Venster Hulp	
Start Pagina	howroom 🛛 🛛	
🖫 🔽 🗙 - 📎 🖊	/ 🍪 🚱 🛃 🗔 🧟 • 🖴 🏔 Paneel (Intern) • 💷	
Sectienummer zoeken	🔽 🔍 Optie naam zoeken 📃 🔍 Geprogrammeerde data zoeken 🦳 🔍	
Communicatie Status Online	Verbinding IP: 192.168.30.180:3062 Voortgang Efficient Efficient Staat	Ŧ
Installatie overzicht		
Gebruiker Opties		
Partities		
حمی Zones / Ingangen		
Schema's		
Communicatie		
Systeem		
DLS Software	•	
HS2016 v1.3EN (NL/BE) Standaa	ard Weergave Laatste Wijziging: 15-10-2019 12:32:06 Laatste Communicatie: 14-10-2019 13:29:03	

Ga vervolgens naar partities en vul voor iedere partitie die je gebruikt een promnummer in. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor promnummer 4017.

DLS						DLS 5 v1.71	
Bestand Bekijken Opties Venster Hulp							
Start Pagina	nieuw 🛛						
🖫 🖸 🗙 · 📎 📈 🄇	🆫 🕗 🌏 💽	🔏 · 🚘 🖴	<u>∎</u>				
Sectienummer zoeken	🝷 🔍 🛛 Optie naam zo	oeken	🔍 Geprogramm	eerde data zoeken	Q		
Communicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat		
Installatie overzicht	😼 ় 🖪 🛃 🖌	∕ ⊃ ()					
	🔺 📳 Instellingen						
Gebruiker Opties				Lille ([+] Commando	Master ain action on bit	
Partities	# Naam	Partitie activeren	Promnummer	Uitloopvertragingen	Uitgangen Volgen Schema	inschakeling	
Zones / Ingangen	1 Partition 1	la	4017		1,2,3,4	10	
Column 1	2 Partition 2	Ja	4017		1,2,3,4	10	
18 Schema s	3 Partition 3	Ja	4017		1,2,3,4	10	
Reference Communicatie	4 Partition 4	Ja	4017		1,2,3,4	10	
Systeem	 In-/Uitschakeling Partitie Namen 	y Schema's					

Ga vervolgens naar het tabblad communicatie, en ga vervolgens naar ontvanger opties. Geef hierbij specifiek aan dat de eerste ontvanger alternatieve kiezer auto route. (redundantie regelt de kiezer automatisch!)

	📳 Ontvanger Opties		
#	Doormelding instellingen	Telefoonnummer	Communicatie Formaat
1	Alternatieve kiezer auto route 🔹 🗸 📃 D		04 SIA FSK Formaat
2	DSTN Telefoon #7 D		04 STA ESK Formaat



Vergeet niet in datzelfde tabblad de gewenste doormeldingen aan te zetten, zie onderstaand voorbeeld. Let ook erop dat het tweede telefoonnummer als onafhankelijk staat en niet als backup!

Backup of onafhankelijk	Spreek / Luister	[+] Alarm en herstel doormelden?	[+] Sabotage en herstel	[+] In- en Uitschakelingen	Systeemgebeurteniss en en herstel doormelden?	Systeemtest doormelden?
	Nee	1,2	1,2	1,2	Ja	Ja

Ga vervolgens verder naar beneden en toon de communicatie opties en vul daar ook het promnummer in, bij systeem accountcode (promnummer). Deze dient hetzelfde te zijn als dat gebruikt is bij de partities.

Ga vervolgens naar tabblad GS/IP Opties en zorg dat zowel Ethernet ontvanger 1 als cellulair ontvanger 1 is ingeschakeld!

DLS						DLS 5 v1.71		
Bestand	Bekijken Opties Ven	ster Hulp						
Star	😰 Start Pagina 💦 🔁 Showroom TOP Security 🛛 🛛							
	🗊 🔽 💥 - 📎 📈 🊱 🚱 🛃 🗔 🗔 🄏 - 🚔 🚔 Paneel (HS2016 v1.3EN (NL_BE)) + 🔃							
Sectienu	nmer zoeken	🔹 🔍 🛛 Optie naam z	oeken apn 🕻 🤇		rammeerde data z	oeken		
Commur	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat Voltooid- 00:00:56	2	
M	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 opt	50	🗔 🔂 🏏	100		
	Gebruiker Opties	Integratie Opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	00	[851][110] - 1	Ethernet ontvanger 2 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld	
	debraiker opties	Diagnostieken SMS		00	[851][110] - 2	Ethernet ontvanger 2 supervisie	Nee	
	Partities	Namen Romoto Firmwaro Undato		00	[851][111]	Promnummer	0000004017	
20 ²	Zones / Ingangen	Status		00	[851][112]	DNIS	000000	
18	Schema's			00	[851][113]	Ontvanger IP	185.160.75.102	
	· · ·			00	[851][115]	Lokale Poort	3065	
	Communicatie			00	[851][114]	Remote Poort	3061	
O ⁰	Systeem			00	[851][027]	Ethernet ontvanger 2 testmelding rapportage code	00	
DLS	DLS Software			00	[851][116]	Ethernet ontvanger 2 domein naam		
	PGM Uitgangen			00	[851][117]	Ethernet Receiver 2 Supervision Interval	135	
	Draadloos				[851][901] - 2	Ethernet ontvanger 2 diagnostische testmelding	Functie Verzoek is succesvol verzonden	

Vervolgens ga je terug naar networks en kiezer opties en scrol je verder in de lijst naar beneden, totdat je [851][021] ziet. Vul hier ook het fictieve promnummer in (standaard wordt deze al ingevuld wanneer deze onder [310][000] is ingevuld, puur even controleren dus!

🛜 📱 Networks	Communicatie Opties	Cellulair inactiviteit timeout	65
	□ □ [310][000]	Systeem accountcode (prom nummer)	4017
	V [851][005] - 4	Primaire verbinding	Ethernet Primair) 🔻
	005] - 7	Alternatieve Test Transmissies	Nee Nee
	[851][010] - 4	Receiver Group Enabled	Nee Nee

Als ontvanger kun je de gegevens van de meldkamer invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security.

(<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>) Ontvanger 1: (dit is de meldkamer)

Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote poort:	3061
Testmelding	FF
rapportage code	FF



Als ontvanger 3 (cellular 1) kun je de gegevens van de meldkamer back-up invullen. In ons voorbeeld gebruiken we de ontvanger van TOP Security. (<u>http://185.160.75.102:8099/test.asp</u>)

Ontvanger 3:	(dit is de meldkamer)
Promnummer	de laatste 4 cijfers moet het promnummer zijn verkregen van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 0000004017
Ontvanger ip	Ip adres van de meldkamer
	Bijvoorbeeld 185.160.75.102
Remote Poort:	3061
APN:	APN van uw provider
Testmelding	FF
rapportage code	FF

Commur	nicatie Status Off-line	Verbinding Off-line	Voortgang		Efficient	Staat	
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet ontvanger 1 o 🗊 Ethernet ontvanger 2 opt	G 🕑 I	J 🛃 📝	250	
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	Cellulair ontvanger 1 op Cellulair ontvanger 2 opti	וסס	851][100] - 1	Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld
	·	Diagnostieken SMS		ן סס ו	851][100] - 2	Ethernet ontvanger 1 supervisie	🕅 Nee
*	Partities	Namen Remote Firmware Update		י ס ס	851][101]	Promnummer	0000004017
80 ⁹	Zones / Ingangen	Status			851][102]	DNIS	000000
18	Schema's			י סס	851][103]	Ontvanger IP	185.160.75.102
					851][105]	Lokale Poort	3060
7	Communicatie				851][104]	Remote Poort	3061
O ^O	Systeem				851][026]	Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF 🔶
DLS	DLS Software				851][106]	Ethernet ontvanger 1 domein naam	
	PGM Uitgangen				851][107]	Ethernet Receiver 1 Supervision Interval	135
<u> </u>	Draadloos			ء 🔍	851][901] - 1	Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend

Commun	icatie Status Off-line	Verbinding Off-line		Voortgang		Efficient	Staat	*	
-M-	Installatie overzicht	Kiezer Opties Ontvanger Opties	Ethernet of Ethere	ontvanger 1 o 🗊 ontvanger 2 opt	50	R 🔂 📝	<u>7</u> 50		
	Gebruiker Opties	Integratie Opties Cellulair netwerk opties	<u>Cellulair o</u> Cellulair o	ntvanger 1 op ntvanger 2 opti	00	[851][200] - 1	Cellulair ontvanger 1 ingeschakeld	📝 Ingeschakeld 🛛 😽	
	Partities	SMS Namen				[851][200] - 2 [851][201]	Cellulair ontvanger 1 supervisie Prompummer	0000004017	
202	Zones / Ingangen	Remote Firmware Update Status			00	[851][202]	DNIS	000000	
18	Schema's				00	[851][203]	Ontvanger IP	185.160.75.102	
2	Communicatie					[851][204]	Remote Poort	3061	
0°	Systeem				00	[851][205]	Cellulair ontvanger 1 testmelding rapportage code	FF -	
DLS	DLS Software				00	[851][206]	Cellulair ontvanger 1 domein naam		
	PGM Uitgangen				00	[851][207]	Cellular Receiver 1 Supervision Interval	135	
0	Draadloos					[851][901] - 3	Cellulair ontvanger 1 diagnostische testmelding	Onbekend	



DSC Wireless Premium

PowerLink module enkel ConnectAlarm

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

04: communicatie

03: pac melding

01: meldingen:	all *all
02: 1e doormeld:	Breedband
11: Aansluitnr 1:	001234
21: ip ontvanger 1:	82.165.116.118 (powermanager server)
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)

PowerLink module ConnectAlarm en meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

04: communicatie

03: pac melding

_	
01: meldingen:	all *all
02: 1e doormeld:	Breedband
03: 2e doormeld:	Breedband
11: Aansluitnr 1:	001234
12: Aansluitnr 2:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	82.165.116.118 (powermanager server)
22: ip ontvanger 2:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)

PowerLink module enkel meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

- Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:
- 04: communicatie

03: pac melding

01: meldingen:	all-O/C * backup (ontvanger 2 is backup nu)
02: 1e doormeld:	Breedband
11: Aansluitnr 1:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)



GSM module enkel connectAlarm

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

04: communicatie

03: pac melding 01: meldingen: all *all 02: 1e doormeld: GSM 11: Aansluitnr 1: 001234 21: ip ontvanger 1: 82.165.116.118 (powermanager server) 53: Lijnuitval: Niet melden (PSTN controle)

GSM module ConnectAlarm en meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

04: communicatie

03: pac melding

01: meldingen:	all *all
02: 1e doormeld:	GSM
03: 2e doormeld:	GSM
11: Aansluitnr 1:	001234
12: Aansluitnr 2:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	82.165.116.118 (powermanager server)
22: ip ontvanger 2:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)

GSM module enkel meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

- Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:
- 04: communicatie

03:	pac	melding	
-----	-----	---------	--

-	
01: meldingen:	all-O/C * backup (ontvanger 2 is backup nu)
02: 1e doormeld:	GSM
11: Aansluitnr 1:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)



LAN & GSM module enkel connectAlarm

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

- 04: communicatie
 - 03: pac melding

rver)

LAN & GSM module ConnectAlarm en meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999. Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder: 04: communicatie

03: pac melding

-	
01: meldingen:	all *all
02: 1e doormeld:	Breedband
03: 2e doormeld:	GSM
11: Aansluitnr 1:	001234
12: Aansluitnr 2:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	82.165.116.118 (powermanager server)
22: ip ontvanger 2:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)
-	

LAN & GSM module enkel meldkamer

Ga naar installatie modus en log in met 9999.

Ga vervolgens naar de volgende opties en stel deze in zoals hieronder:

04: communicatie

03: pac melding

01: meldingen:	all-O/C * backup (ontvanger 2 is backup nu)
02: 1e doormeld:	Breedband
03: 2e doormeld:	GSM
11: Aansluitnr 1:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
12: Aansluitnr 2:	Promnummer van meldkamer, beginnen met 00
21: ip ontvanger 1:	IP adres ontvanger meldkamer
22: ip ontvanger 2:	IP adres ontvanger meldkamer
53: Lijnuitval:	Niet melden (PSTN controle)



Troubleshooting

Ik krijg geen meldingen bij de meldkamer en/of app (Neo)

- 1. Controleer of sectie 380 optie 1 is ingeschakeld
- 2. Controleer of sectie 382 optie 5 is ingeschakeld
- 3. Controleer nogmaals de settings voor de configuratie
- 4. Herstart het internet modem

Ik krijg geen meldingen bij de meldkamer en/of app (Pro)

- 1. Controleer of sectie 380 optie 1 is ingeschakeld
- 2. Controleer of sectie 382 optie 5 is uitgeschakeld
- 3. Controleer nogmaals de settings voor de configuratie
- 4. Herstart het internet modem

Hoe stel ik mijn polling in? (Neo en Pro)

Vanaf versie 5.3 voor de PowerSeries Neo kun je de polling per ontvanger bepalen. Je gebruikt hiervoor de heartbeat optie in seconden die in DLS bij iedere ontvanger wordt weergeven. Vergeet niet in de kiezer opties onder gs/ip de optie voor heartbeat aan te zetten.

Op de PowerSeries Pro is deze optie terug te vinden onder Networks en vervolgens onder kiezer opties. Men ziet daar bij sectie [851][004] de heartbeat interval en vervolgens bij [851][005]-3 het heartbeat type. Deze dienen ook in secondes in gesteld te worden en het type commercieel.

Supervision Heartbeat Options			
004]	Hartslag Interval	135	Voer 10 tot 65535 seconden in, 0 voor uitschakelen
[851][005] - 3	Hartslag Type	Prive	•

Hoe controleer ik het bereik van mijn kiezer (Neo)

Controleer fysiek of je de 2 leds ziet voor het GSM signaal ziet branden en/of knipperen. Deze ledjes zijn geel/groen.

De betekenis is als volgt:

Allebei constant aan: 75-100% bereik

Links knippert, rechts constant: 50-75% bereik

Rechts constant: 25-50% bereik

Rechts knippert: <25%. (advies, verbeter positie of plaats antenne!)

Hoe controleer ik het bereik van mijn kiezer (Pro) Ga naar sectie 850 in het installateursmenu, daar ziet men het bereik in staafjes weergeven, waarbij 5 maximaal is en 1 minimaal.



Versie geschiedenis

Wijziging	
Eerste release	

WWW.TOPSECURITY.NL