IPC_D1210-B0001P61D1812

版本说明书

浙江宇视科技有限公司

IPC_D1210-B0001P61D1812版本说明书

关键词:版本信息、版本升级

摘要:详细说明相应产品版本的各方面事项,包括版本介绍、版本升级操作指导。



| 版本信息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|------------------------------------------|
| 1.1 版本号3 |
| 1.2 版本及发布原因3 |
| 1.3 版本配套表3 |
| 2 特性变更特性 |
| 3 版本升级注意事项 |
| 4 版本升级操作指导······ 4 |
| 4.1 升级概述 |
| 4.1.1 版本文件组成 |
| 4.1.2 版本升级环境······4 |
| 4.1.3 版本升级方式······4 |
| 4.2 升级步骤 |
| 4.2.1 通过 WEB 升级软件4 |

1 版本信息

1.1 版本号

版本号: IPC_D1210-B0001P61D1812

1.2 版本及发布原因

表1 已发布版本及发布原因

| 版本号 | 基础版本号 | 发布日期 | 发布原因 |
|-------------------------|-------|------------|------|
| IPC_D1210-B0001P61D1812 | NA | 2020-01-06 | 首次发布 |

1.3 版本配套表

表2版本配套表

| 产品配套项目 | 版本号(对外) |
|--------|----------|
| NVR | B3415P50 |

表3 产品款型表

| 产品系列 | IPC 产品系列 |
|--------|-----------------------------------|
| 型号 | СМСС |
| 具体款型 | CMCC系列: CMCC-IPC-A31、CMCC-IPC-A35 |
| 目标文件名称 | IPC_D1210-B0001P61D1812.zip |

2 特性变更特性

无

3 版本升级注意事项

无

4 版本升级操作指导

4.1 升级概述

4.1.1 版本文件组成

表4 版本文件组成

| 升级压缩包 | 内容 说明 | |
|---------------------|---------------------|--------------|
| IPC_D1210-XXXXX.zip | u-boot.bin | uboot升级文件 |
| | uimage.bin | 内核+根文件系统镜像文件 |
| | program.bin | 应用软件 |
| | matchtable.csv | 版本信息配置表 |
| | VERSION | 版本信息 |
| | VERSION_uboot | 版本信息 |

4.1.2 版本升级环境

1. 升级组网图

图1 升级组网图



如上图所示:版本文件存放在 PC 机上;该 PC 机与 IPC 通过网络连接。

4.1.3 版本升级方式

目前提供升级方式:通过WEB升级。

4.2 升级步骤

4.2.1 通过 WEB 升级软件

- (1) 使用 admin 用户登录 WEB (默认密码为: 123456),单击<配置>,进入"WEB 配置界 面"。
- (2) 单击[系统维护/设备维护],进入"设备维护"页面。

| 维护 | |
|----------|------------------------------------|
| 软件升级 | |
| 升级文件 | 浏览 升级 □升级boot程序 |
| 系统重启 | |
| 重新启动系统 | 强制设备重新启动。 |
| □ 启用自动重启 | 每天执行 💙 02:00:00 🕒 确定 |
| 系统配置 | |
| 恢复默认 | 保留网络配置和用户配置,其他参数恢复到出厂设置。 |
| 导入配置 | 浏览 导入 |
| 导出配置 | C:\Users\Desktop\tftp文件夹\ 浏览 导出 |
| 诊断信息 | |
| 保存路径 | C:\Users\MyLocalFiles\Debug\ 浏览 下载 |
| | |

- (3) 单击[软件升级]模块的<浏览>按钮,弹出文件加载窗口,将升级文件指向待升级版本的文件 包(IPC_D1210-XXXXX.zip)并单击<确定>返回到软件升级页面。
- (4) 文件指定后,升级按钮不再灰显;单击<升级>,开始升级,升级过程中用户无法进行其它页面操作。

| 维护 | |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 软件升级 | |
| | |
| 重新启动系统 □ 启用自动重启 | |
| 系统配置 | 每大执行 |
| 恢复默认 | 保留网络配置和用户配置,其他参数恢复到出厂设置。 |
| 导出配置 | C:\Users\Desktop\tftp文件夹\ 测览 导八 测览 导八 测览 导八 |
| 诊断信息 | |
| 保存路径 | C:\Users\MyLocalFiles\Debug\ 浏览 下载 |

(5) 升级结束后,弹出提示"升级成功!重启后请重新登录。"即完成升级。

©2014-2019浙江宇视科技有限公司版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。