

Camera's benaderen via web interface van NVR

Vereiste: minimaal versie 71.8.0.6 of 72.8.0.6 (afhankelijk van model) als firmware.

Om de functie te activeren, dient men de volgende stappen uit te voeren op de recorder.

- 1. Ga naar setup.
- 2. Ga naar systeem
- 3. Klik op netwerk instellingen

Local Configuratie	Opname File Path	C:\Users\Nick.TOPSP\WebView\RecordFile	Browse
Camera	Preview foto Pad	C:\Users\Nick.TOPSP\WebView\LiveCaptureFile	Browse
0	Afspeel foto Pad	C:\Users\Nick.TOPSP\WebView\PBCaptureFile	Browse
Opname	Connection Type	UDP	
Event	Play Mode	Minste vertraging	
System	Main Stream bij volledig scherm		
Algemene instellingen			
Netwerk instellingen	Opslaan		
Disk Management			
Vakantie Configuratie			
Gebruiker			
Device Maintenance			

4. Klik op de tab meer

Ħ	📀 Milesight	Netwerk instellingen											
=	Local Configuratie	Basic	UPnP	DDNS	Email	P2P	SNMP	HTTPS	Meer				
	Camera	Werk Mode Multi-address M											
9	Opname												
	Event	Selecteer NIC	LAN1	✓ Activeren									
⋇	System	DHCP	Disable	\sim									
兴 Status	Algemene instellingen	IP Adres	192 . 168 . 32	. 164									
	Netwerk instellingen	Subnet Mask	255 . 255 . 255	. 0									
	Disk Management	Default Gateway	192 . 168 . 32	. 1									

- 5. Kies bij channel access voor activeren.
- 6. Druk op opslaan
- 7. Ga nu naar camera en vervolgens camera management.
- 8. Nu zie je in de tabel een kolom met camera access.

Gemaakt door NvP – 29-06-2018

TOP Security B.V. Middelste Groes 10 5384 VV Heesch Tel. 0412-475788 www.topsecurity.nl info@topsecurity.nl

WWW.TOPSECURITY.NL