




Bed Sensor 218712 Alarm.com

Aansluitschema bed sensor op PG8945




Leer de sensor in en geef het de volgende configuratie

Sensortype: Aanwezigheidssensor
Sensorgroep: 25-Lokale veiligheidssensor
Sensorinvoer: Extra normaal gesloten

De overige opties moet naar eigen wens ingevoerd worden.

Programmering in alarm.com eindgebruikers portaal



Onder het tabje Activiteit – instelling moet je aangeven welke sensor er gebruikt moet worden.

Onder het tabje meldingen kunnen de gewenste meldingen ingevoerd worden.