

Instellen van de ConnectAlarm app met DSC Versie 5.xx kiezers

DHCP opzoeken

\*8 (instalcode)

851 – 992

Vast ip adres geven

851 – 001 vast ip adres

851 – 003 standaard gateway

851 – 007 DNS 1

851 – 008 DNS 2 ( 8.8.8.8 )

851 – 999 – 55 Nu herstart de kiezer

(NIET OO WANT STAAT DE KIEZER WEER IN FABRIEKSWAARDE)

Wat heb je nodig?

- TL280 of TL2803G met firmware versie 5.03 of hoger
- DLS software met toegang tot het systeem
- De ConnectAlarm app voor de eindgebruiker
- De ConnectAlarm Activation app voor de installateur

1. Zorg dat sectie 380 optie 1 is ingeschakeld (communicatie ingeschakeld).
2. Zorg dat sectie 382 optie 5 is ingeschakeld (Alternatieve kiezer).
3. Zorg dat op de partities promnummers zijn ingevuld, dit mag ieder willekeurig nummer zijn.  
Ons voorbeeld is 4017.

 **Installatie overzicht**

 **Gebruikers**

 **Partities**

 **Zones / Ingangen**

 **Schema's**

 **Communicatie**

 **Systeem**

 **DLS Software**

 **PGM Uitgangen**



**Instellingen**

| # | Naam                                                                                            | Partitie activeren | Promnummer                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  TopSecurity | Ja                 |  4017 |
| 2 | Partition 2                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 3 | Partition 3                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 4 | Partition 4                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 5 | Partition 5                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 6 | Partition 6                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 7 | Partition 7                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |
| 8 | Partition 8                                                                                     | Nee                | FFFF                                                                                     |

 **In-/Uitschakeling Schema's**

4. Zorg dat bij communicatie en vervolgens communicatie opties gekozen is voor alternatieve kiezer auto route of ontvanger 1

Installatie overzicht

Gebruikers

Partities

Zones / Ingangen

Schema's

Communicatie

Systeem

DLS Software

PGM Uitgangen

Draadloos

Bedienpanelen

Audio Opties

Status en functies

Gebeurtenisgeheugen

GS / IP Opties

Ontvanger Opties

| # | Instellingen voor doormelden   | Telefoonnummer | Communicatie Formaat |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Alternatieve kiezer auto route | D              | 04 SIA FSK Formaat   |
| 2 | PSTN Telefoon #2               | D              | 04 SIA FSK Formaat   |
| 3 | PSTN Telefoon #3               | D              | 04 SIA FSK Formaat   |
| 4 | PSTN Telefoon #4               | D              | 04 SIA FSK Formaat   |

Communicatie Opties

|                |                                         |      |
|----------------|-----------------------------------------|------|
| [310][000]     | Systeem accountcode (prom nummer)       | 4017 |
| [377][011]     | Maximaal aantal belpogingen             | 5    |
| [377][014]     | Wachttijd voor handshake                | 40   |
| [377][001] > 1 | Alarm en herstel doormelding teller     | 3    |
| [377][001] > 3 | Onderhoud en herstel doormelding teller | 3    |
| [377][001] > 2 | Sabotage en herstel doormelding teller  | 3    |
| [377][002] > 1 | Doormeldvertraging                      | 0    |
| [377][002] > 2 | AC Fout doormeldvertraging              | 30   |
| [377][002] > 3 | Telefoonlijn storing doormeldvertraging | 10   |
| [377][003]     | Testmelding Cyclus                      | 1    |
| [377][002] > 4 | Lage batterij zone doormeldvertraging   | 0    |
| [377][002] > 5 | Storing doormeldvertraging              | 30   |
| [377][002] > 6 | Communicatie verbroken venster          | 0    |

5. Vervolgens ga je naar GS/IP en kies je voor ontvanger opties. Bij ethernet ontvanger 1 in de GS/IP opties stel je een promnummer in. Dit promnummer is gebaseerde op het identificatie nummer, wat te vinden is bij sectie [851] [422]. In ons voorbeeld is dit nummer 151014223012. Je laat van dit nummer het 1<sup>ste</sup> en 3<sup>de</sup> getal weg, dit vormt het promnummer. Dat zou voor dit voorbeeld dus 5014223012 zijn.
6. Het Ontvanger IP adres stel je in als 82.165.116.118.
7. Vervolgens stel je bij domeinnaam in [851][106]: cloud.topsecurity.nl.

Installatie overzicht

Gebruikers

Partities

Zones / Ingangen

Schema's

Communicatie

Systeem

DLS Software

PGM Uitgangen

Draadloos

Bedienpanelen

Audio Opties

Status en functies

Gebeurtenisgeheugen

GS / IP Opties

Kiezer Opties

Ontvanger Opties

Integratie Opties

Diagnostieken

Remote Firmware Update

Ethernet ontvanger 1

Ethernet ontvanger 2 opt

|                |                                                  |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [851][100] - 1 | Ethernet ontvanger 1 ingeschakeld                | <input checked="" type="checkbox"/> Ingeschakeld |
| [851][100] - 2 | Ethernet ontvanger 1 supervisie                  | <input type="checkbox"/> Nee                     |
| [851][101]     | Promnummer                                       | 3418061811                                       |
| [851][102]     | DNIS                                             | 000000                                           |
| [851][103]     | Ontvanger IP                                     | 82.165.116.118                                   |
| [851][105]     | Lokale Poort                                     | 3060                                             |
| [851][104]     | Remote Poort                                     | 3061                                             |
| [851][026]     | Ethernet ontvanger 1 testmelding rapportage code | FF                                               |
| [851][106]     | Ethernet ontvanger 1 domein naam                 | cloud.topsecurity.nl                             |
| [851][107]     | Ethernet ontvanger 1 supervisie interval         | 135                                              |
| [851][901] - 1 | Ethernet ontvanger 1 diagnostische testmelding   | Onbekend                                         |

Zorg dat de integratie opties ook correct zijn ingesteld, zie onderstaande afbeelding:

|       |                |                                    |                                        |
|-------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                | Integratie Template                | Template niet gebruikt ▾               |
| 🛡️ 🛡️ | [851][423]     | Methode 1 integratie toegangscode  | 12345678                               |
| 🛡️ 🛡️ | [851][700]     | Methode 2 integratie toegangscode  | 12345678123456781234567812345678       |
| 🛡️ 🛡️ | [851][425] - 4 | Integration encryptie type         | Methode 1 ▾                            |
| 🛡️ 🛡️ | [851][425]     | Integratie Configuratie            | Integratie Over Ethernet ▾             |
| 🛡️ 🛡️ | [851][426]     | Integratie Polling Methode         | Uitgeschakeld ▾                        |
| 🛡️ 🛡️ | [851][426] - 3 | Real-Time Notificatie Ingeschakeld | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][426] - 4 | Notificatie Poort Selectie         | Notificatie Poort ▾                    |
| 🛡️ 🛡️ | [851][427]     | Integratie Polling Interval        | 10                                     |
| 🛡️ 🛡️ | [851][428]     | Integratie Server IP               | 82.165.116.118                         |
| 🛡️ 🛡️ | [851][429]     | Integratie Notificatie Poort       | 1303                                   |
| 🛡️ 🛡️ | [851][430]     | Integratie Polling Poort           | 3073                                   |
| 🛡️ 🛡️ | [851][431]     | Integratie Server DNS              | cloud.topsecurity.nl                   |
| 🛡️ 🛡️ | [851][432]     | Integratie Uitgaande Poort         | 3070                                   |
| 🛡️ 🛡️ | [851][433]     | Integratie Inkomende Poort         | 3071                                   |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 1 | Notificatie Zone 1 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 2 | Notificatie Zone 2 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 3 | Notificatie Zone 3 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 4 | Notificatie Zone 4 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 5 | Notificatie Zone 5 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 6 | Notificatie Zone 6 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 7 | Notificatie Zone 7 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][434] - 8 | Notificatie Zone 8 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][435] - 1 | Notificatie Zone 9 Ingeschakeld    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][435] - 2 | Notificatie Zone 10 Ingeschakeld   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |
| 🛡️ 🛡️ | [851][435] - 3 | Notificatie Zone 11 Ingeschakeld   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja |

Let vooral op punt [851][425], [851][426], [851][426] optie 3. Let tevens op poort 1303 bij [851][429] en zorg dat onder sectie [851][431] wederom de naam cloud.topsecurity.nl is ingegeven.