

Het instellen van de Uniview Intercom set met een digitale buitenpost voor een x aantal binnenposten

Sluit alle binnen en buitenposten aan op een POE-switch in combinatie met de laptop en een internetverbinding.

Zodra alles is opgestart dien je EZ-tools of Guard tools op de laptop te openen.

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6\(IN\).zip](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Uniview/Software/EZtools/Windows/EZTools-R1122.3.5.6(IN).zip)

[http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5\(IN\).exe](http://support.topsecurity.nl/downloads/Video/Topview%20U%20series/Software/Guard%20Tool%20Windows/Versie%203/GuardTools-R1122.3.3.5(IN).exe)

Hier krijg je een overzicht van alle aangesloten binnen en buitenposten in het netwerk te zien.

☐	OEU-202S-HMK2	OEU-202S-HMK2	192.168.37....	80	GVIC-B1101.2.67.CEUR...	● NotAdded	+	♀	e
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01....	● NotAdded	+	♀	e
☐	OEI-372S-H-W	OEI-372S-H-W	192.168.37....	80	GVIC-B3202.9.5.CUR01....	● NotAdded	+	♀	e

Kies de buitenpost en klik op het “e” en login met de standaard gegevens,

Gebruikersnaam : admin & Wachtwoord : 123456

Na inloggen krijg je direct de vraag om het wachtwoord te veranderen. Dit wachtwoord moet voor alle aangesloten apparaten hetzelfde zijn!

Blijf ingelogd op de buitenpost en ga naar setup, kies Intercom config

Maak van alle 1-tjes een nul, geef eventueel de buitenpost een naam en klik op save

Device Location	
DoorStation Name	VIC-OutDoorStation
Community	
Phase	0 Phase
Building	0 Building
Unit	0 Unit
Sub-Equipment Number	0

Kies een binnenpost en klik op het “e” en login met de standaard gegevens,

Gebruikersnaam : admin & Wachtwoord : 123456

Na inloggen krijg je direct de vraag om het wachtwoord te veranderen. Dit wachtwoord moet voor alle aangesloten apparaten hetzelfde zijn!

Doe hetzelfde bij de binnenposten, je kunt de browser sluiten als alle wachtwoorden zijn aangepast.

Neem 1 van de binnenposten en loop door de wizard heen

Kies de gewenste taal en klik op volgende

Activeer indien gewenst Wifi

Tijdsinstellingen – Tijdzone, Tijd instellen, Activeer DTS (zomertijd) en druk op volgende.

Ga naar apparaat locatie en vul bij kamernummer in welke binnenpost dit moet zijn (1, 2, 3 etc) en klik op toepassen.

Ga met het pijltje een stapje terug en kies volgende

Je komt nu in het menu apparaat detectie,

Kies de buitenpost en klik op het + teken rechtsboven, nu kun je het wachtwoord invullen.

Als alles goeds is gegaan dan krijg je een groen vinkje bij de buitenpost.

De volgende stap is de QR code, deze kun je inscannen met je app.

