

Bewegingsdetectie instellen, als men een probleem heeft kunnen ze dit op deze manier instellen.

selecteer opname schema's, activeer opname, continu opname, beweging selecteren.

Bij geavanceerd: kun je de opname tijd van de vooropname en achteraf opname aanpassen.

The screenshot shows a configuration window for a security camera. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Apparaat', 'Kanaal', 'Netwerk', 'Alarm', 'Account', 'Systeem', and 'Opslaan'. The 'Kanaal' tab is selected. Below the navigation bar, there is a sidebar on the left with options: 'eldscherm instelling', 'Video Instellingen', 'opname Schema's', 'Beweging', 'Video Uitval', 'Tampering Alarm', and 'Video afdekken'. The main area is titled 'Kanaal' and shows 'Kanaal1' selected in a dropdown menu. There are two checked checkboxes: 'Activeer Opname' and 'Continu Opname'. A dropdown menu next to 'Continu Opname' is set to 'Beweging'. Below this is a 24-hour timeline with labels from 0 to 24 in increments of 2. The days of the week are listed on the left: Ma., Di., Wo., Do., Vr., Za., and Zo. The timeline area is currently empty. At the bottom, there are radio button options: 'Schema', 'Beweging', 'Alarm', 'Beweging of Al:', and 'Beweging & Ala'. Below these are two 'Instellingen' buttons for 'Opname Tijden' and 'Geavanceerd'. A 'Kopiëren naar' button is located at the bottom right.

Bewegingsdetectie inschakelen – gevoeligheid is afhankelijk van de situatie

Tijd schema op 7 dagen per week.

Apparaat Kanaal Netwerk Alarm Account Systeem Opslaan

eldscherm instelling
Video Instellingen
opname Schema's
Beweging
Video Uitval
Tampering Alarm
Video afdekken

Kanaal Kanaal1

Bewegingsdetectie inschakelen

Gebied instellen Instellingen

Gevoeligheid

Uit Laag-> Hoog

Tijd Schema Instellingen

Acties Instellingen

Kopiëren naar

Acties: Instellingen

Vink hier het kanaal dat moet gaan opnemen bij beweging. Uiteraard kun je de overige instellingen gebruiken als daar behoefte aan is.



Als je alles opgeslagen hebt dan krijg je onderstaand resultaat
Vrijdag.

The screenshot displays a video surveillance software interface. At the top left, there is a 'Selecteer Kanaal' (Select Channel) menu with a list of channels: 'Alle' (checked), '1' (checked), '2' (checked), '3' (checked), and '4' (checked). Below this is a 'Selecteer Datum' (Select Date) calendar for July 2014, with the 11th highlighted in white and the 12th in red. The main area shows four camera feeds in a 2x2 grid. The top-left feed shows a room with a desk and a 'TOPSECURITY' sign. The top-right feed shows a close-up of a camera. The bottom-left feed shows another close-up of a camera. The bottom-right feed shows a room with a desk, a chair, and a display board. At the bottom, there is a playback timeline with a time scale from 00:00 to 24:00. The timeline shows a blue bar at 12:00 and a red bar at 22:00. The text 'Afspeelsnelheid' (Playback Speed) is visible on the left, and 'Schema Beweging Alarm Alarm of Beweging Alarm & Beweging Handmatig' (Motion Alarm Alarm or Motion Alarm & Motion Manual) is visible on the right. The current time is 22:26:40.

Zaterdag

Selecteer Kanaal


- Alle
- 1
- 2
- 3
- 4

Selecteer Datum

juli 2014

1	2	3	4	5
8	9	10	11	12
15	16	17	18	19
22	23	24	25	26
29	30	31	1	2
5	6	7	8	9

Zoeken



16:35:00

Afspeelsnelheid 1

Schema Beweging Alarm Alarm of Beweging Alarm & Beweging Handmatig

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Kanaal1
Kanaal2
Kanaal3
Kanaal4

Zondag

Selecteer Kanaal

- Alle
- 1
- 2
- 3
- 4

Selecteer Datum

juli 2014

29	30	1	2	3
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31
3	4	5	6	7

Zoeken

2014 07 13 9:30:00

Auto- & Truochade Wageningen

10:30:00

Afspeelsnelheid 1

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Schema Beweging Alarm Alarm of Beweging Alarm & Beweging Handmatig

Kanaal1

Kanaal2

Kanaal3

Kanaal4

