


IPCAM Viewer



Werkt met de Analoge en IP systemen van Viscoo



Let op voor de analoge recorder

Voer poort 15966 in

De IP recorder is poort 5053

Let op*

Deze poorten moeten open staan in de router

Name	<input type="text" value="Showroom 2 2"/>
Type	<input type="text" value="3rd Eye NC6200 w/ P2P Port"/> 
IP/Host	<input type="text" value="192.168.30.150"/>
	P2P Port <input type="text" value="5053"/>
User	<input type="text" value="admin"/>
Pass	<input type="text" value="password"/>
Ch.#	<input type="text" value="3"/>
	<input type="button" value="More Options"/> <input type="button" value="Test"/>

